

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Үздіксіз қуат беру көзі

DEXP

HOME 650VA

HOME 850VA

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Ұздіксіз қуат беру көзі (ҮҚК) — бұл жұмысты дұрыс аяқтау және жүйенің кенеттен құлауы немесе кіріс қуат беру кернеуі болмаған жағдайда деректерді сақтау мақсатында компьютерді және оның компоненттерін электр энергиясымен ұздіксіз қысқа мерзімді жабдықтауға арналған аккумуляторлы батареясы бар автоматты электрондық құрылғы.

Жиынтықтама

- ҮҚК — 1 дана.
- Қуат бер кабелі — 1 дана.
- Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана.

Құрылғы туралы жалпы ақпарат

Берілген ҮҚК кернеу секірістерінен, ықшам бола отырып, өте жақсы қорғанысты қамтамасыз етеді. ҮҚК қосылған құрылғыларға тұрақты энергия беруді жалғастырады және электр толық сөнген жағдайда компьютерді қалыпты өшіруге мүмкіндік береді. Кіріктірілген микропроцессор контроллері сенімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және құрылғыны үйге де, кеңсеге де өте мінсіз қолайлы етеді.


Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

- Жану және электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, ҮҚҚ температура мен ылғалдылық бақыланатын үй-жайларда орнатыңыз (жұмыс температураларының диапазоны мен техникалық жағдайлардағы ылғалдылыққа назар аударыңыз).
- Қызып кету қаупін болдырмау үшін ҮҚҚ корпусындағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз, ҮҚҚ тікелей күн сәулелерінің астына және ыстық беттерде орналастырманыз.
- ҮҚҚ-не принтерлер мен сканерлерді, сондай-ақ компьютерлік емес жабдықтарды (медициналық жабдықтарды, қысқа толқынды пештерді немесе шаңсорғыштарды) қоспаңыз.
- ҮҚҚ құат сымын құрылғының өзіне қоспаңыз.
- ҮҚҚ ішіне сұйықтықтардың немесе бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Сұйықтығы бар контейнерлерді ҮҚҚ корпусына немесе оның жаңына қоймаңыз.
- Күтпеген ахуал туындаған жағдайда, өшіру түймесін басып, ҮҚҚ құат бер кабелін желіден ажыратыңыз.
- Ұзартқыштарды ҮҚҚ-ге қоспаңыз.
- Егер ҮҚҚ-де металл шасси болса, 3,5 мА-ден артық ағып кетуді болдырмау үшін жерге тұйықтау қосылғанға дейін жүргізілуі тиіс.
- Батареяға сервистік қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүргізуі керек.
- Батареяны ауыстыру кезінде батареяның бірдей үлгісі мен түрін қолданыңыз.
- Батареяның ішкі кернеуі 12 В. Мөрленген қорғасын, ұяшықты батарея қолданылады.
- Батареяны отқа тастамаңыз, ол жарылуы мүмкін. Батареяны ашпаңыз. Электролит теріге немесе көзге тиген кезде, сол жерді көп мөлшерде сұық сүмен шайыңыз.
- Тазалау кезінде ҮҚҚ құатын өшіріңіз, ҮҚҚ тазарту үшін сұйықтықтар мен спрейлерді пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы


Алдыңғы көрініс

1. Жасыл индикатор: қалыпты жұмыс.
2. Сары индикатор:
 - жыптылықтайда: батарея зарядталуда;
 - тұрақты жанады: батарея дұрыс жұмыс істейді.
3. Қызыл индикатор: қосымша қуат беру.
4. Қуат беру түймесі.
5. USB-СҚ үшін кірістер.



Артқы түрі

1. USB (қосымша).
2. RJ11 (қосымша).
3. RS232 (қосымша).
4. AC кірісі.
5. YҚҚ-мен қорғалмаған желі.
6. YҚҚ шығысы.



Орнату және бірінші іске қосу

МАҢЫЗДЫ: құрылғыны бірінші іске қосқанға дейін, оны мұқият қарап шығыңыз. Қаптама ішіндегілердің ешқайсысы зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Кез келген зақымданулар анықталғанда, дереу құрылғы сатып алынған жерге жүгініңіз.

Орналастыру және құрылғыны сақтау шарттары

ҮҚҚ қорғалған, жақсы желдетілетін орынға орналастырыңыз. ҮҚҚ орналасқан жерде шаңының жиналуын болдырмаңыз, оны арақабырғалар мен қабырғаларға жақын орналастырмаңыз. ҮҚҚ тек жұмыс температуралары шегінде қолданыңыз.

Қосу және зарядтау

ҮҚҚ қуат беру кабелін розеткаға қосыңыз, қолданар алдында батареяны 12 сағат зарядтаған жөн. Қуат көзіне қосылған кезде ҮҚҚ автоматты түрде зарядталады.

Жүктемені қосу

ҮҚҚ панеліне қосылған барлық құрылғылар қорғалған болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: принтерлер мен сканерлер тек ҮҚҚ-мен қорғалмаған желіге қосыла алады. Құрылғыларды ҮҚҚ-не тікелей қосу оны зақымдауы мүмкін.

Телефонды / модемді / факті қосу (тек RJ-11 бар құрылғылар үшін)

Телефон жүбін құрылғының артқы панеліндегі «in» ағытпасына қосу керек. Телефонды / модемді / факті қосу «out» ағытпасына жүргізіледі. Қатынас кабелін қосу (тек USB/RS232 үлгілері үшін) ҮҚҚ күйін бақылауға мүмкіндік береді. ҮҚҚ қосуды/өшіруді жоспарлау мүмкіндігіне ие болу, сондай-ақ оның күйін компьютерден бақылау үшін құрылғыны компьютерге кабельдің көмегімен қосыңыз.

Құрылғыны пайдалану

Құрылғыны қосу/өшіру

Құрылғыны қосу/өшіру қуат беру түймесін басу арқылы жүзеге асырылады.

Сыық қосу функциясы

ҮҚҚ өшірүлі және компьютерге қосылмаған кезде, оны желіде кернеу болмаған кезде жүктемемен қосуға болады.

Хабарлау функциясы

Кіріс кернеуі ажыратылған кезде ҮҚҚ сигналмен хабарлайды.

Батарея заряды 50%-дан астам қалған кезде 6 секундта бір рет, 50%-дан аз қалған кезде секундына 2 рет, батареяның заряды өте төмен болған кезде үздіксіз сигнал беріледі.

Қорғаныс

• Батарея заряды таусылған кездеңі қорғаныс

Батарея заряды таусылғанда, YКК оның күйін дербес басқарады, батарея кернеуі өте тәмен мәнгө жеткен сатте YКК автоматты түрде өшеді. Қуат беру қайта іске қосылған кезде ол автоматты түрде қосылады.

• Шамадан тыс зарядтаудан қорғаныс

Қуат беру қайта іске қосылған кезде YКК автоматты түрде зарядтай бастайды, батарея зарядының индикаторы оның күйін автоматты түрде анықтайды. Батарея толық зарядталған кезде зарядтау автоматты түрде тоқтатылады.

• Қысқа түйікталудан қорғаныс

Батареяның ақаулығы немесе қысқа түйікталу кезінде құрылғы автоматты түрде өшеді.

• Кіріс жиіліктерді анықтау

Қосылған күйінде жиілік айнымалы токқа сәйкес автоматты түрде 50 немесе 60 Гц деңгейінде орнатылады.

Құрылғыға қызмет көрсету

- YКК желдеткіш саңылауларының бұғатталмағанына көз жеткізіңіз.
- YКК шаңмен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- YКК дымқыл емес екеніне көз жеткізіңіз.
- YКК батареядан 5 минутқа жұмыс режиміне ауыстырыңыз. Егер осы уақыт ішінде құрылғы қалыпты күйде болғанда батареяның тәмен заряды датчигі жұмыс істемесе, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Батареяға қызмет көрсету

YКК жабық қорғасынсыз қызмет көрсетілмейтін батареяны пайдаланады.

Разрядтардың жоғары жиілігі, жоғары температура және т.б. батареяның қызмет мерзіміне айтарлықтай әсер етеді. Батарея пайдаланылмаған кезде қызмет мерзімі де қысқарады.

Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі

YКК жұмысында іркілістер болса, проблемаларды шешу үшін тәмендегі кестені басшылыққа алыңыз. Егер тәменде көрсетілген шаралар көмектеспесе, YКК пайдалануды деруе тоқтатыңыз және авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер YКК түтін шығарса, үшқындаса, одан күйіктің ісі немесе басқа да өткір иіс пайда болса, штепсельдің оқшауланған бөлігін ұстап тұрып, оны розеткадан деруе ажыратыңыз, содан кейін сервистік орталыққа жүргініңіз.

Проблема	Ұқытимал себебі	Шешімі
Қосылым қалыпты, бірақ YКК батарея режиміне өтті	YКК қуат беру сақтандырышы істен шықты	Сақтандырышты алмастырыңыз
Электр ажыратылған кезде компьютер ешті	Тәмен батарея қуаты	YКК қосыңыз және 12 сағат бойы зарядтаңыз
	YКК артық жүктелген	YКК-не жүктемені азайтыңыз
	Батарея ақаулығы	Батареяны ауыстырыңыз

Техникалық сипаттамалары

Ұлғаси	Home 650VA	Home 850VA
Құат	650 ВА / 390 Вт	850 ВА / 510 Вт
Кіріс кернеуі	165-295 В	
Кіріс жиілігі	45-55 Гц	
Шығыс кернеуі	220 В ± 10 %	
Шығыс жиілігі	50/60 Гц ± 0,4 Гц (батареядан)	
Синусоидтың	Синусоид, жетілдірілген синусоид	
Индикация типі	LED-индикаторлар	
USB зарядтау	мобилді құрылғыларды зарядтауға арналған 2 USB порты 2 В, 2 А ток	
Розеткалар	6* еуророзетка (3 дана — түзу қосылым; 3 дана — YKK және тұрақтандырыш)	
Батарея типі	Қорғасын-қышқылды қызмет көрсетілмейтін батарея	
Батареялар саны	1x12 В / 7 А-сағ	1x12 В / 8 А-сағ
Зарядтау үақыты	8-15 сағат 90% сыйымдылық	
Құат беру сымы	Еуростандарт	
Кернеу тұрақтандырышы	Бар	
Шу деңгейі	45 дБ (1 м)	
Жұмыс температурасы	0-40 °C	
Жұмыс ылғалданылығы	20-90 % (конденсатсыз)	
Таза салмағы	5,5 кг	6,5 кг
Бүйім өлшемдері (мм)	280 x 185 x 95	

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы кез-келген тегіс, тұрақты, құрғақ беттерге орнатылады және қосымша монтаждауды/нығайтуды қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспалтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тұдыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жуゼеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электролік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға еткізуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың десендаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесеңіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ист Груп Ко., Лтд.

6 солтүстік өнеркәсіптік тас жолы, Суншань Лэйк Сай энд Тэк өнеркәсіптік паркі, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сапаны жақсарту үшін бұйымның сыртқы көрінісі, оның сипаттамалары мен жиынтықтамасы алдын ала ескертүсіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Бұйымның толық немесе ішінәра істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ, ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаған болса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасызыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жақақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртурлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.dexp.club