




Орнату жөніндегі нұсқаулық


SE-226-ХТ сериясы

Жеткізу жиынтығы



- 1) Радиатор x1 2) Желдеткіш x1 3) Intel Кронштейн x2 4) AMD Кронштейн x2
5) LGA1700/1200 Артұры панель 6) Желдеткіш қысқышы x4 7) LGA1700 Стопор x4 8) LGA1200/115X Стопор x4
9) LGA20xx Бекіту x4 10) Ұзартылған жаңғақ x4 11) AMD Бұранда x4 12) Термо-паста x1

Intel кронштейннің суреті






Intel кронштейндерінде LGA2066 / 2011, LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін 3 түрлі орнату тесіктері бар. Процессордың коннекторына сәйкес дұрыс орнату тесіктерін таңдаңыз.

Артқы панельдің суреті Intel





Intel артқы панелі LGA1700 және LGA1200 / 115X розеткаларына арналған. Бұрандаларды LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін дұрыс орналастырыңыз.

Intel LGA1700






Артқы панельді аналық платаның артына орнатыңыз, содан кейін кронштейндердің бұрандаларын ОПК жағына орнатыңыз; жоғары жағына кронштейндерді орнатыңыз, содан кейін кронштейндерді қатайтылған жаңғақтармен бекітіңіз.





Процессордың бетіне жылу пастасының жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

Intel LGA1200/115X





Артқы панельді аналық платаның артына орнатыңыз, содан кейін кронштейндердің бұрандаларын CPU жағына орнатыңыз; жоғары жағына кронштейндерді орнатыңыз, содан кейін кронштейндерді қатайтылған жаңғақтармен бекітіңіз.




Процессордың бетіне жылу пастасының жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

Intel LGA2066/2011






Орнатыңыз бекіту тіреулер LGA20XX; күнің кронштейндер және қауіпсіз бекіткіш.





Процессордың бетіне жылу пастасының жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

AMD AM4/AM5



Түпнұсқа AMD кронштейнін алыңыз, бірақ артқы панельді қалдырыңыз;
стопорды орнатыңыз, содан кейін AMD кронштейнін бұрандалармен бекітіңіз.




Процессордың бетіне жылу пастисының жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.

ЖЕЛДЕТКІШТІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ



Желдеткішті желдеткіш қысқыштармен радиаторға бекітіңіз.

Motherboard ARGB Sync (Тек ARGB нұсқасы үшін)



Motherboard ARGB Headers:



ASUS: ADD_HEADER



MSI: JRAINBOW



GIGABYTE: D_LED



ASROCK: ADDR_LED

Желдектішті желдектіш қысыштармен радиаторға бекітіңіз. Желдектішті 4 істікшелі қуат көбілін "CPU_FAN" қосқышына қосыңыз.

(Аналық платаны ARGB басқару үшін): 3 істікшелі ARGB желдектіш көбілін аналық платадағы 5V ARGB қосқышына қосыңыз. Содан кейін дұрыс бағдарламалық жасақтаманы аналық платаны өндірушінің ресми сайтынан жүктеп алыңыз және ARGB жарықтандыруды басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдаланыңыз.

RGB жарықтандыруын контроллермен орнатыңыз (Тек ARGB нұсқасы үшін)



- M** Жарық режимдерін «M» батырмасымен ауыстырыңыз.
- S** Түсті өзгерту жылдамдығын «S» батырмасымен өзгертіңіз.
- C** Түс режимдерін «С» батырмасымен ауыстырыңыз.



Егер сізде сұрақтар болса

- 1) Салқыннату жүйесін орнатпас бұрын-компьютерініздің 220V желісінен өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2) Егер сізде жеткізіл жиынтығы немесе өнімнің өзі туралы құмәнің болса - сатушыға хабарласыңыз.
- 3) Біз сіздің кез-келген сұрақтарыңызға жауп беруге әрқашан дайынбыз. Байланыс ақпаратын төмөнде таба аласыз.
- 4) Жеткізу жиынтығының сипаттамасы анықтамалық түрде көрсетілген - әртурлі модельдер жеткізу жиынтығында әр түрлі болуы мүмкін. Бұл өнімнің сипаттамалары мен сыртық түрі көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін немесе өндіруші өзгерте алады.
- 5) Егер сіз салқыннату жүйесін қалай орнатуды білмесеңіз - сатушыдан көсіби көмек сұрауға кеңес береміз.

SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.

www.idcooling.com

support@idcooling.com



idcooling.global



youtube.com/c/idcooling



Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Ваньцзинхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд.
201, здание фабрики А, № 332, шоссе Юэгуй, комьюнити Дафу, улица
Гуанълань, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Ваньцзинхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд.
201, А фабрикасының гимараты, № 332, Юэгуй тас жолы, комьюнити Дафу,
Гуанълань көшесі, Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд.
12, Казахстан.

Импорташы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, гимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.



SHENZHEN BUYEASY CO., LTD.

www.idcooling.com

support@idcooling.com



idcooling.global



youtube.com/c/dcooling