

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Игровая приставка  
DEXP  
RetroGAME 3**

## Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Игровая приставка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр.

## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте приставку, адаптер питания и все кабели от падений, ударов, порезов, воздействия любых жидкостей, экстремальных температур, грязи. Не помещайте устройство и его комплектующие вблизи источников открытого пламени, нагревательных приборов, а также ёмкостей с жидкостью.
- Не помещайте внутрь корпуса приставки какие-либо предметы.
- Не используйте для очистки устройства какие-либо моющие/чистящие средства. Допустимо использовать мягкую, слегка влажную ткань, после чего необходимо вытереть устройство насухо. Всегда отключайте устройство от сети на время его очистки.
- Регулярно проверяйте состояние приставки, адаптера питания и кабелей. При повреждении чего-либо из перечисленного необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не включайте устройство, если на нём или его комплектующих присутствуют повреждения.
- Не пытайтесь разобрать приставку и её комплектующие. Ремонт может быть выполнен исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220-240 В / 50-60 Гц).

## Схема устройства



1. Кабель HDMI.
2. Кабель Micro USB.
3. Разъём HDMI.
4. Разъём Micro USB.
5. LED индикатор.
6. Кнопка Вкл./Выкл.
7. Кнопка RESET.
8. Кнопки действий A, B.
9. Кнопка START.
10. Кнопка SELECT.
11. Кнопки навигации.
12. Геймпады.
13. Разъём для элементов питания.
14. Турбо кнопки TA, TB.

## Работа с устройством

1. Подключите игровую приставку к ТВ с помощью кабеля HDMI.
2. Подключите игровую приставку к источнику питания с помощью кабеля Micro USB.
3. Включите ТВ и выберите HDMI в качестве источника сигнала.  
Если у ТВ несколько разъёмов HDMI, выберите тот, к которому подключена приставка.
4. Вставьте 2 элемента питания AAA в геймпад.
5. Включите игровую приставку и дождитесь появления заставки на экране ТВ.
6. С помощью кнопок навигации выберите игру и нажмите кнопку **START** или кнопку **A** на геймпаде для запуска игры.
7. Нажмите одновременно кнопки **START** и **SELECT** на геймпаде или нажмите кнопку **RESET** на игровой приставке для возврата в главное меню.

## Возможные проблемы и их решения

Возможная проблема	Решение
Нет изображения.	Проверьте, включена ли игровая приставка.
	Проверьте, исправен ли телевизор.
	Проверьте надёжность подключения всех кабелей.
	Убедитесь, что активный канал на телевизоре – AV.
	Попробуйте выполнить сброс приставки, нажав кнопку RESET.
Изображение чёрно-белое.	Проверьте корректность подключения всех кабелей.
Нет звука.	Проверьте, не отключен ли звук на телевизоре.
	Проверьте корректность подключения кабеля AV.
Геймпад не работает.	Проверьте подключение геймпада к игровой приставке.

## Комплектация

- Игровая приставка.
- 2 беспроводных геймпада.
- Кабель HDMI.
- Кабель питания (Micro USB).
- Список игр.

## Технические характеристики

- Модель: RetroGAME 3.
- Аудио/видео выходы: кабель HDMI.
- Совместимые платформы: 8 бит.
- Количество игр: 300.
- Тип геймпада: беспроводной.
- Количество портов USB: 2.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжуншань СУБОР Интеллидженд Тэкнолоджи Девелопмент Ко., Лтд. Шоссе СиньХуа, 1, округ СаньЦзяо, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

## Гарантийный талон

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://dexp.club/service-centers/>

Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)