


Руководство пользователя

Игровой держатель Shinecon SC-B10



Модель: SC-B10.

Установите смартфон в держатель. Откройте игру и зайдите в настройки, выберите «Operation Settings», затем нажмите «Customized». Теперь Вы можете управлять огнем, целиться, наклоняться влево и вправо при помощи держателя.

Примечание: устройство не предназначено для использования детьми до 12 лет.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Шайнкон Индастриал Ко., ЛТД.
Шоссе Шибэй №9, Танли Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектации и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.