


VR SHINECON

WIRELESS REMOTE CONTROL
Bluetooth контроллері

Пайдаланушының нұсқаулығы



Құрылғының схемасы



Біздің құрылғыны сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Двойстик-бұл ойынды басқаруға, сондай-ақ смартфонды / планшетті / теледидар тіркеуіш / Smart TV / VR басқаруға арналған кіріс құрылғысы. Двойстик сонымен қатар iOS және Android құрылғыларымен жұмыс істеуге жарамды болып келеді.

Құрылғымен жұмыс

Құрылғыны қосу: LED индикаторы жанғанша "Қуат" батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Жұмыс режимін өзгерту: жұмыс режимін өзгерту батырмасын ("@" және тиісті батырманы басып тұрыңыз. Тышқан режимі: @ + A. Мультимедиа режимі: @ + B. Little chicken режимі: @ + X. ICade режимі: @ + Y.

VR режиміне оралу үшін @ батырмасын басыңыз. Тінтуір режимінде жұмыс істеу ОС Android негізіндегі құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиімді болады. ICade режиміндегі жұмыс ОС iOS негізіндегі құрылғымен жұмыс істеу кезінде тиімді болады.

Двойстикті жұптастыру үшін оны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз, параметрлерге өтіп, қосылуға болатын құрылғылар тізімінен двойстикті таңдаңыз (SC-B03-XXXX).

Құрылғыны өшіру: LED индикаторы сөнгенше қуат батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Егер 5 минут ішінде жұпталмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны пайдалану

VR режимі: әртүрлі VR қосымшалары. Медиа режимі: әртүрлі үйлесімді қосымшаларды қолданыңыз.

Android				
Енгізу		Android құрылғысы	VR режимі	Тышқан режимі
Двойстик	Жоғары	-	Жарықтығын арттыру	Жоғары
	Төмен	-	Жарықтығын төмендету	Төмен
	Солға	Басу	Алдыңғы трек	Солға
	Оң жақ	Басу	Кейінгі трек	Оң жақ
"@" батырмасы	Ұзақ басу	VR режиміне кіру үшін ұзақ басу	-	-
Қуат батырмасы	Басу	Ойнату/ Кідірту	-	-
"A" батырмасы	Басу	Дыбыс деңгейін төмендету	Дыбыс деңгейін төмендету	Дыбыс деңгейін төмендету
"X" батырмасы	Басу	Дыбыс деңгейін арттыру	Дыбыс деңгейін арттыру	Дыбыс деңгейін арттыру
"B" батырмасы	Басу	Артқа	Артқа	Артқа
"Y" батырмасы	Басу	Баптаулар	-	-
iOS				
		Музыканы басқару (@+B)	VR режимі	
Енгізу		Ойнату/ Кідірту	Ойнату/ Кідірту	
Двойстик	Жоғары	Алдыңғы трек	Жарықтығын арттыру	
	Төмен	Кейінгі трек	Жарықтығын төмендету	
	Солға	Басу	Алдыңғы трек	Алдыңғы трек
	Оң жақ	Басу	Кейінгі трек	Кейінгі трек
"@" батырмасы	Ұзақ басу	VR режиміне кіру үшін ұзақ басу	-	-
Қуат батырмасы	Басу	Ойнату/ Кідірту	-	-
"A" батырмасы	Басу	Дыбыс деңгейін төмендету	Дыбыс деңгейін төмендету	
"X" батырмасы	Басу	Дыбыс деңгейін арттыру	Дыбыс деңгейін арттыру	
"B" батырмасы	Басу	-	-	
"Y" батырмасы	Басу	-	Артқа	

IOS негізіндегі құрылғылар ("ICade" режимі (@+Y))

AppStore-ға кіріп, іздеу жолағына "ICade" енгізіңіз. Табылған ойындарға осы контроллер қолдау көрсетеді. Ойынды басқаруды орнату үшін оны құрылғыға жүктеп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Little chicken ойындары (көлденең басқару режимі)

Little chicken режимін қолдайтын ойынды жүктеп алыңыз және ойынды басқару үшін двойстикті қолданыңыз.

Пернелер тіркесімдері

L1=@+X
L2=@+A
R1=@+Y
R2=@+B




Сипаттағым

Үлгісі	SC-B03
Мөлшері	43*37*110 мм
Қосу	Bluetooth 3.0 және одан жоғары
Жұмыс ауқымы	2-10 м
Қолдау көрсетілетін ОС	Android, iOS
Батарея түрі	AAA7 стандартты батареясы
Жұмыс уақыты	40 сағатқа дейін
Электрмен қуаттандыру	0.5-8 мА

Назар аудару

- Кейбір Android құрылғыларында соңғы пайдаланылған Bluetooth құрылғылары табылған кезде автоматты түрде қосылу мүмкіндігі бар. Егер двойстик қалаған құрылғыға қосылмаса, оның бұрын пайдаланылған құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.
- Егер двойстикті бұрын қосылған құрылғыға қосу сәтсіз болса, жұптауды қайтадан орындаңыз.
- Bluetooth жұмысына кедергі келтірмеу үшін двойстикке қосылған құрылғыдағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Егер контроллерде ақаулар болса, батареяны шығарып, оны қайта қосыңыз.
- Индикатордың төмен жарықтығы батареяның төмен қуатын білдіреді. Құрылғының ең қолайсыз сәтте өшіп қалуын болдырмау үшін оны ауыстырыңыз.

Жинақтау



Пайдаланушының нұсқаулығы



Двойстик

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-ден 40 °C дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы мүқият ұстауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соқылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз. Қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Шайкон Индастриал Ко., ЛТД. Шибай тас жолы №9, Танли Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан. Импортер/тауар иші / Қазақстан шағындар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді: «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011. Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы Нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

