

aceline

aceline

Пайдаланушы нұсқаулығы

aceline

**Инфрақызыл
жылытқышы
Aceline
QH-1000D**

Құрметті сатып алушы!

«Aceline» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар қамтылған. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз, оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Аспаптың міндеті

Инфрақызыл жылытқыш үй-жайларды іштен жылытуға арналған.

Сақтық шаралары


1. Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үй электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат кабелін аспаптың ыстық бөлігінен мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
3. Аспапты ванна бөлмесінде, душта немесе бассейннің қасында пайдаланбаңыз.
4. Аспапты ваннаға немесе су құйылған ыдысқа құлауы мүмкін орындарға қоймаңыз.
5. Аспап қосылған және жұмыс істеп тұрған кезде оның бетіне және басқару блогының бетіне су қол және кез келген дене мүшелерінің тигізбеңіз.
6. Қызып кетуін болдырмау үшін аспапты жаппаңыз.
7. Жұмыс істеп тұрған аспаптың үстінде киімді кептірмеңіз.
8. Күйіп қалмау үшін аспап жұмыс істеп тұрған кезде торға қол тигізбеңіз.
9. Аспапты тек үй жағдайларында пайдалануға рұқсат етіледі.
10. Аспапты түгі ұзын кілемге қоймаңыз.
11. Аспапты пайдаланған кезде оны тегіс бетке қойыңыз.
12. Тұтануды болдырмау үшін аспапты перделер мен шымылдықтар жанына қоймаңыз.
13. Жұмыс істеп тұрған аспапты розетканың астына қоймаңыз.
14. Жұмыс істеп тұрған аспапты тез тұтанатын сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
15. Аспаптың орнын ауыстырған кезде айырын розеткадан шығарып жүріңіз.
16. Көрінетін зақымданулар байқалған кезде аспапты пайдаланбаңыз.
17. Аспап балалар мен денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларға бақылау жүзеге асырған асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
18. Жұмыс істеп тұрған аспапты және Сіз ұйықтап жатқан кезде қараусыз қалдырмаңыз.
19. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін жылытқышпен қатар қуатты электр аспаптарын қоспаңыз.
20. Жылытқышты қосқан кезде ұзартқышты пайдаланбаңыз, өйткені бұл тұтану қаупін төндіреді.

21. Аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, ол таза құрғақ орында орналастырылуы тиіс.
22. Аспап жұмысында кез келген іркілістер анықталған кезде оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: QH-1000D.
- Қуаты: 800 Вт.
- Желінің параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қорғау класы: I.
- Жұмыс режимдері: 400 Вт / 800 Вт.
- Пайдалану аясы: тұрмыстық.

Құрылғы сұлбасы



1. Қорғаныс тор.
2. Корпус.
3. Қуат ауыстырып-қосқыштары (қуаты: 400 Вт x2).

Пайдалану

1. Қауіпсіздік техникасының талаптарын есепке алумен жылытқышқа арналған қолайлы орынды таңдаңыз.
2. Аспаптағы барлық ауыстырып-қосқыштардың "0" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Жылытқышты розеткаға қосыңыз.
4. Ауыстырып-қосқышты "I" күйіне орнатыңыз. Құрылғы қатты жылыту режимінде жұмыс істеуі үшін қуат ауыстырып-қосқыштарының екеуін де "I" күйіне орнатыңыз.
5. Құрылғыны сөндіру үшін ауыстырып-қосқышты "0" күйіне орнатыңыз.

Назар аударыңыз:

- Құрылғыны қоспас бұрын, одан барлық қаптау материалдарының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Алғашқы рет пайдаланғанда немесе ұзақ үзілістен кейін іске қосқан кезде жағымсыз иістің немесе аз мөлшер түтіннің пайда болуы ықтимал. Бұл қалыпты құбылыс. Үй-жайдың желдетуін қамтамасыз етуіңізді сұраймыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты еңкейтпеңіз және аудармаңыз.

Күтім жасау және тазалау

- Тазалар алдында аспапты электр желісінен үнемі ажыратып жүріңіз және сууға уақыт беріңіз.
- Жылытқыш торларын құрғақ матамен сүртіңіз.
- Қандай да бір жуғыш құралдар мен қажақ заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспаптың ішіне судың және шаңның түсуіне жол бермеңіз.

Сақтау

- Сақтауға қояр алдында аспапты ылғи сөндіріңіз және толық сууға уақыт беріңіз.
- Егер аспап ұзақ уақыт кезеңі ішінде пайдаланылмайтын болса, оны пайдаланушы нұсқаулығымен бірге түпнұсқа қаптамаға салыңыз және құрғақ желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Аспапты шаңды ортада сақтамаңыз.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Қыздыру жоқ.	Электр қоректендіру айырының нашар түйісуі.	Электр қоректендіру айырының қуат беретін розеткамен қосылысын тексеріңіз.
	Қуат ауыстырып-қосқышы қосылмағын.	Қуат ауыстырып-қосқышын "I" күйіне ауыстырыңыз.
Алғашқы рет іске қосылған кездегі иіс.	Ақаулық болып табылмайды.	Жұмысты бастағаннан кейін бір-неше минут күтіңіз.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Бұның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жаратуға тапсыруға жатады. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға мен адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ясун Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Тяньгун № 1 тас жолы, Синьпу, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының жинақталуы алдын ала хабарламасыз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



