


aceline


КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК КҮРҮЛГҮЛӘРГА АРНАЛҒАН


ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ




Тұтқаны бейнеде көрсетілгендей бұрыңыз.




Пайдаланылған картриджді алып шығыңыз.




Пайдаланылған картриджді пакетте салыңыз.




Қаптамадан жаңа картриджді шығарып алыңыз.




Тонерді біркелкі үlestіру үшін картриджді сілкініз.




Қорғаныс таспаны алып тастаңыз.




Картриджді принтер барабанына, картриджде нұқсармен белгіленген бағытта орнатыңыз.



Тұтқаны бейнеде көрсетілгендей бұрыңыз.



Басатын бастиекті түксіз матамен сүртіп шығыңыз.



Принтердің қақпағын жабыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Картриджді орнату 10С-тан 30С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында, 20-80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде жүргізілу керек. Осы талаптарды сақтамаған кезде басып шығару сапасы айтарлықтай төмендейді. егер картридж ұзақ үақыт руқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, принтерге картриджді орнатар алдында оны және принтердің өзін талап етілген жағдайда 2 сағат қалдыру керек.
2. Картриджді құатты жылу көздерінің жаңында сақтамаңыз және тікелей күн сәулең ықпал етүіне ұшыратпаңыз.
3. Басып шығаруға арналған қағаздың түрі мен қалындығын мүқият таңдаңыз. Зақымдалған және бір-бірімен біріктірілген қағаздарды қолданбаңыз. Эйтпесе, принтердің істен шығу немесе басып шығару сапасының айтарлықтай төмендеу қаупі бар.
4. Картридждің фотобарабанына жанаспаңыз. Бұл картридждің қызмет мерзіміне әсер етуі мүмкін.
5. Пайдаланылған картриджді аудыстыру кезінде картридждің тесігін құрғақ матаның көмегімен шашқан және ұсан қоқыстан тазалаңыз. Басып шығару кезінде құнғырт түстің болуын алдын үшін техникаға арналған арнайы спирттік майлықтың көмегімен картридж тесігіндегі электронды сенсор контактісін кезеңді сұрту ұсынылады.
6. Жаңа картрижді бірінші рет басып шығару кезінде кейбір ақаулар (құнғырт немесе қанық тұс, жолақтар және т.б.) болуы мүмкін. осындай проблемалар туындаған жағдайда 10 бетті бірден басып шығарыңыз. Содан кейін басып шығару қалпына келеді.
7. Картриджде қалған тонер мөлшерінің төмендігі туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картриджді алып шығып, оны сілкіп және орнына қайта салу арқылы тағы шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

Дайындаушы: Найстар Корпорейшн.

№3883, Чжухай даңғ., Сянчжоу ауданы, Чжухай, Гуандун, ҚХР.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

