

Клавиатура проводная DEXP Blazing Pro RGB

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износостойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

**Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет множество уникальных режимов подсветки. Нажимайте **FN+INS** для переключения эффектов подсветки.

Нажимайте **FN+1-8** для переключения между игровыми режимами подсветки. Для настройки своего режима игровой подсветки выберите пользовательский режим, нажав **FN+9**, следом нажмите **FN+HM**, а затем – на кнопки, которые должны подсвечиваться. Нажмите **FN+END**, чтобы сохранить состояние подсветки.

Нажмите **FN+PS** для смены цвета подсветки.

Нажимайте **FN+влево/вправо** для изменения скорости подсветки.

Нажимайте **FN+вверх/вниз** для изменения яркости подсветки.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+WIN**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать ее.

Мультимедиа клавиши

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12** (клавиши **F** помечены соответствующими значками).

Технические характеристики

Модель: Blazing Pro RGB.

Тип: игровая клавиатура.

Механизм клавиш: механика, Outemu Blue.

Общее количество клавиш: 87.

Подсветка клавиш: разноцветная, RGB.

Материал изготовления: металл, пластик.

Тип подключения: проводная.

Интерфейс подключения: USB.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>.

Дополнительная информация

Изготовитель: Стар Вэйв Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№ 7, 2-е шоссе Иньху, д. Шишуйкоу, Цяотоу, г. Дунгуань, Китай.

Импортер / Уполномоченное изготовителем лицо в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации товара указаны на упаковке.

Адрес в интернете: www.dexr.club



Сымды пернетақта DEXP Blazing Pro RGB

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен өндірілетін өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз Сізге сапасына, функционалдылығына және дизайнына жоғары талаптарға сәйкес құрастырылған және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Пернетақта - бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы. Ойын пернетақтасында компьютерлік ойындарды сүйетіндердің әрқайсысына маңызды болып келетін жоғары жайлылыққа және тозу беріктігіне ие.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Түймелердің қысқаша атауларының толық жазылуы*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

**DEXP желісінің барлық модельдерінде болмайды.*

Түйменің жарықтану түрлерін ауыстыру

Сіздің жаңа DEXP пернетақтаңызда көптеген ерекше жарықтандыру режимдері бар. Жарықтандыру эффектілерін ауыстыру үшін **FN+INS** түймесін басыңыз. Ойын жарықтандыру режимдері арасында ауысу үшін **FN+1-8** түймесін басыңыз.

Ойын жарықтандыру режимін орнату үшін **FN+9** түймесін, одан кейін **FN+HM** түймесін, содан кейін жарықтануы керек түймелерді басу арқылы пайдаланушы режимін таңдаңыз. Жарықтандыру күйін сақтау үшін **FN+END** түймесін басыңыз. Жарықтандырудың түсін өзгерту үшін **FN+PS** түймесін басыңыз. Жарықтандыру жылдамдығын өзгерту үшін **FN+солға/оңға** басыңыз. Жарықтандырудың ашықтығын өзгерту үшін **FN+жоғары/төмен** басыңыз.

Windows түймелерін бұғаттау

WINDOWS түймелерін бұғаттау қажет болған жағдайда **FN+WIN** түймесін басыңыз, және оны бұғаттан алу үшін оны қайталап басыңыз.

Мультимедиа түймелер

Сіз музыканың дауысын/ойнауын басқара аласыз, сонымен қатар пошта, браузер және калькулятор сияқты бағдарламаларды тез аша аласыз. Ол үшін **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12** түймелер тіркесімдерін қолданыңыз (F түймелері тиісті белгішелермен белгіленген).

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі: Blazing Pro RGB.

Түрі: ойын пернетақтасы.

Пернетақта механизмі: механика, Outemu Blue.

Батырмаларының жалпы саны: 87.

Пернетақтаның жарықтануы: түрөлі-түсті, RGB.

Дайындау материалы: металл, пластик.

Іске қосу түрі: сымды.

Қосу интерфейсі: USB.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5°C-дан 40°C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.

- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші құрылғының барлық кепілді мерзім ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастыруында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдікті кезең бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді мерзім ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Стар Вэйв Текнолоджи Ко., Лтд.
№ 7, 2-ші Иньху тас жолы, Шишуйкоу ауылы, Цяотоу, Дунгуань қ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нур-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

