

# DEXP Hellfire GK-100

## Мембранная клавиатура с подсветкой

### Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

### Расшифровка сокращённых названий клавиш\*

**PS:** Print Screen.

**INS:** Insert.

**DEL:** Delete.

**SL:** Scroll Lock.

**HM:** Home.

**PD:** Page Down.

**PB:** Pause/Break.

**PU:** Page Up.

**NUM:** Num Lock.

\*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

### Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет множество уникальных режимов подсветки. Нажимайте сочетания клавиш **FN+INS/HM/DEL/END**, в зависимости от того, какой тип подсветки Вам нужен.

Нажмите **FN + PU**, чтобы перейти режим настройки пользовательской подсветки. Световые индикаторы начнут мигать. Нажимайте **FN + 1-6**, чтобы настроить цвета подсветки секторов клавиатуры. Нажмите **FN + PU**, чтобы сохранить настроенный режим.

Нажмите **FN + PD**, чтобы выключить подсветку.

### Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+** , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

### Настройка макросов

Вы можете настроить макросы для быстрого доступа к определённым сочетаниям клавиш. Для настройки и использования макросов установите ПО, предназначенное для данной модели клавиатуры, загрузив его с вебсайта **dexp.club** (раздел «Файлы» в карточке товара).

## **Мультимедиа-клавиши**

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12** (клавиши **F** помечены соответствующими значками).

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Зодик Тэктолоджи ЛТД.

Промпарк Синьфа, зап. шоссе Синьфа, Шацзин, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

## **Гарантийные обязательства:**

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.