

DEXP Saber TKL

Механическая клавиатура с подсветкой

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износоустойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

**Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура имеет множество уникальных режимов подсветки. Вы можете переключать их, последовательно нажимая **FN+F9**.

Также нажимайте **FN+4/5/6/7**, чтобы включать специальные игровые режимы статической подсветки.

Регулировка яркости и скорости мерцания подсветки клавиш

Находясь в любом из режимов:

- нажмите **FN+↑**, чтобы увеличить уровень яркости подсветки;
- нажмите **FN+↓**, чтобы уменьшить уровень яркости подсветки;
- нажмите **FN+→**, чтобы увеличить скорость подсветки;
- нажмите **FN+←**, чтобы уменьшить скорость подсветки.

Режим выборочной подсветки клавиш

Данная клавиатура также имеет три пользовательских профиля подсветки, с помощью которых Вы можете самостоятельно выбрать, какие именно клавиши будут подсвечены.

Выберите один из пользовательских профилей, нажав **FN+1/2/3**. Чтобы войти в режим редактирования подсветки, нажмите **FN+Esc**. Теперь нажимайте клавиши, которые хотите подсветить при использовании данного профиля. После выбора нужных клавиш нажмите **FN+Esc** еще раз, чтобы выйти из режима редактирования и сохранить профиль.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+WIN**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Мультимедиа-клавиши

Клавиатура имеет дополнительные мультимедиа-функции благодаря комбинациям клавиши **FN** с другими клавишами. Доступны следующие сочетания:

- **FN+F1**: проигрыватель;
- **FN+F2**: уменьшение громкости;
- **FN+F3**: увеличение громкости;
- **FN+F4**: выключение звука;
- **FN+F5**: остановка воспроизведения;
- **FN+F6**: предыдущий трек;
- **FN+F7**: воспроизведение/пауза;
- **FN+F8**: следующий трек;
- **FN+F9**: изменение режима подсветки;
- **FN+F10**: клавиша Scroll Lock;
- **FN+F11**: клавиша Pause/Break;
- **FN+F12**: клавиша Print Screen;
- **FN+Backspace**: клавиша Num Lock;
- **FN+0**: клавиша Insert;
- **FN+.**: клавиша Delete;
- **FN+1**: клавиша End;
- **FN+3**: клавиша Page Down;
- **FN+7**: клавиша Home;
- **FN+9**: клавиша Page Up.

Технические характеристики

Модель: Saber TKL.

Тип: игровая клавиатура.

Механизм клавиш: механика, Outemu Red.

Общее количество клавиш: 89.

Подсветка клавиш: разноцветная.

Материал изготовления: пластик.

Тип подключения: проводная.

Интерфейс подключения: USB.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Юаньюйчан Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3-4/F, № 3, зап. шоссе Синьфа, Синьцяо, ул. Шацзин, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления товара указана на упаковке.

