

Клавиатура проводная DEXP Tanto Rainbow

Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износостойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

Технические характеристики

- Модель: Tanto Rainbow
- Тип: игровая клавиатура
- Механизм клавиш: механика
- Переключатель: Outemu Blue
- Переключатель: до 50 миллионов нажатий
- Общее количество клавиш: 61
- Интерфейс подключения: кабель USB, 1.75 м
- Совместимость: Windows
- Габариты клавиатуры: 291*101*39 мм
- Вес: 605 г

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

Prtsc: Print Screen

Ins: Insert

Del: Delete



Scrlk: Scroll Lock

PgDn: Page Down

PgUp: Page Up

**Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

Блокировка клавиши Windows

Нажмите FN +  , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Комбинации клавиш

FN+ESC	.~
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+}]	Яркость подсветки +
FN+[{	Яркость подсветки -
FN+;:	Скорость подсветки -
FN+''	Скорость подсветки +
FN+ \	Смена режимов подсветки
FN+↑	/?
FN+↓	APP
FN+←	ALT-R
FN+→	CTRL-R
FN+Space	Возврат к заводским настройкам (удерживайте в течение 3 секунд)
FN+I	Print Scr
FN+O	Scroll Lock
FN+P	Pause
FN+J	Insert
FN+K	Home
FN+L	Page Up
FN+N	DEL
FN+M	End
FN+,<	Page Down
FN+Backspace	DEL

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Юаньчжан Тэктолоджи Ко., Лтд.

3-4/F, № 3, зап. шоссе Синьфа, Синьцяо, ул. Шацзин, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

