

DEXP Tanto RGB

Сымды пернетақтасы

Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сонымен қатар өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Пернетақта — бұл мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы. Ойын пернетақтасы компьютерлік ойындардың әр жанкүйері үшін маңызды жайлылық пен тозутөзімділігіне ие.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: Tanto RGB White.

Түрі: ойын пернетақтасы.

Корпус материалы: металл, пластик.

Перне механизмі: механика.

RGB жарықтандыруы.

Ажыратып-қосқышы: Outemu Red.

Ажыратып-қосқышы: 50 миллионға дейін басу.

Пернелердің жалпы саны: 61.

Қосылу интерфейсі: USB кәбілі, 1,75 м.

Үйлесімділігі: Windows.

Пернетақта өлшемдері: 291*101*39 мм.

Салмағы: 604 г.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрастырымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, жанында сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәуленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Перне атауларының қысқартылған ұғындыруы *

Prts: Print Screen

Ins: Insert

Del: Delete

Scrlk: Scroll Lock

PgDn: Page Down

PgUp: Page Up

* DEXP желісінің барлық үлгілерінде бола бермейді.

Windows пернесін құлыптау

Қажет болған жағдайда, WINDOWS (☞) пернесін құлыптау үшін FN + ☞ басып, оны бұғаттан шығару үшін басуды қайталаңыз.

Пернелер қиыстырулары

FN+ESC	.~
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+}]	Жарықтандыру жарықтығы +
FN+[Жарықтандыру жарықтығы -
FN+;	Жарықтандыру жылдамдығы -
FN+'"	Жарықтандыру жылдамдығы +
FN+ \	Жарықтандыру режимін ауыстыру
FN+ .>	Жарықтандыру түстерін ауыстыру
FN+/?	↑
FN+APP	↓
FN+ALT-R	←
FN+CTRL-R	→
FN+Space	Зауыттық теңшелімдерге оралу (3 секунд бойы ұстап тұрыңыз)
FN+I	Print Scr
FN+O	Scroll Lock
FN+P	Pause
FN+J	Insert
FN+K	Home
FN+L	Page Up
FN+N	DEL
FN+M	End
FN+,<	Page Down
FN+Backspace	DEL

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), жүзеге асыру және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндірушінің және тұтынушының үй-жайындағы жылытылған белмелерде 5 °С -тан 40 °С -қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау қажет. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаңнан, ластан, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз бақыланбайтын қалдықтардан қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды тұрақты пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді жинау және кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынға хабарласыңыз.
- Егер құрылғы ақаулы деп тапсаңыз, дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сонымен қатар материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіздігінен істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекен-жай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Юаньчжан Тэкнолоджи Ко., Лтд.

3-4/Г, № 3, Синьфа батыс тас жолы, Синьцяо, Шацзин көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде кәуіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭС 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

