

# ZET Damage

## Мембранные клавиатура с подсветкой

### Руководство пользователя

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал еще более незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

- Ваш ZET -

#### Расшифровка сокращённых названий клавиш\*

**PS:** Print Screen.

**INS:** Insert.

**DEL:** Delete.

**SL:** Scroll Lock.

**HM:** Home.

**PD:** Page Down.

**PB:** Pause/Break.

**PU:** Page Up.

**NUM:** Num Lock.

\*Присутствуют не во всех моделях линейки ZET.

#### Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура ZET имеет множество уникальных режимов подсветки. Вы можете переключать их двумя способами: последовательно нажимая **FN+1/2/3/4/5/6/7/8/9**, в зависимости от того, какой тип подсветки Вам нужен.

#### Регулировка яркости и скорости мерцания подсветки клавиш

Находясь в любом из режимов:

- нажмите **FN + PU**, чтобы увеличить уровень яркости подсветки;
- нажмите **FN + PD**, чтобы уменьшить уровень яркости подсветки;

Находясь в мерцающем режиме подсветки:

- нажмите **FN + «+»**, чтобы увеличить скорость мерцания подсветки;
- нажмите **FN + «-»**, чтобы уменьшить скорость мерцания подсветки;

## **Блокировка клавиши Windows**

Нажмите **FN+Windows**, чтобы заблокировать клавишу **WINDOWS** () при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

## **Мультимедиа-клавиши**

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12** (клавиши **F** помечены соответствующими значками).

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Дунгуань Шангуй Электроникс Ко., ЛТД.

9, 2 ул., шоссе Иньша, дер. Сябянь, Чанъянь, г. Дунгуань, Китай.

**Уполномоченное изготавителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.  
№3.

### **Гарантийные обязательства:**

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.