

DEXP Hellfire GS-100

Игровой набор: мембранная клавиатура, игровая мышь, коврик

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Клавиатура

Расшифровка сокращённых названий клавиш*

PS: Print Screen.

SL: Scroll Lock.

PB: Pause/Break.

INS: Insert.

HM: Home.

PU: Page Up.

DEL: Delete.

PD: Page Down.

NUM: Num Lock.

*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

Переключение типов подсветки клавиш


Клавиатура DEXP имеет множество уникальных режимов подсветки. Нажимайте сочетания клавиш FN+INS/HM/DEL/END, в зависимости от того, какой тип подсветки Вам нужен.

Нажмите FN + PU, чтобы перейти режим настройки пользовательской подсветки.

Световые индикаторы начнут мигать. Нажимайте FN + 1-6, чтобы настроить цвета подсветки секторов клавиатуры. Нажмите FN + PU, чтобы сохранить настроенный режим.

Нажмите FN + PD, чтобы выключить подсветку.

Блокировка клавиши Windows

Нажмите FN+, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.

Мультимедиа-клавиши

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12 (клавиши F помечены соответствующими значками).

Эксплуатация

1. Подключите устройство к USB-порту.
2. Дождитесь окончания установки драйвера устройства.
3. Устройство готово к работе.

Мышь

Схема устройства



Эксплуатация

1. Подключите устройство к USB-порту.
2. Дождитесь окончания установки драйвера устройства.
3. Устройство готово к работе.
4. Для изменения скорости движения курсора и режима подсветки нажмите кнопку DPI.

Технические характеристики

Клавиатура

Тип клавиатуры: мембранная.

Материал: пластик.

Подсветка: радужная.

Поддержка функции anti-ghosting.

Тип подключения: проводное.

Длина кабеля: 1,75 м.

Совместимость: Windows XP, Vista, 7 и выше, macOS, Linux, Android.

Мышь

Цвет: чёрный.

Тип мыши: светодиодная (оптическая).

Общее количество кнопок: 6.

Разрешение сенсора: 1200/1600/2400/3200 dpi.

Тип исполнения: для правой руки.

Материал корпуса: пластик.

Материал покрытия: глянцевый и матовый пластик.

Тип подключения: проводное.

Длина кабеля: 1,75 м.

Совместимость: Windows XP, Vista, 7 и выше, macOS, Linux, Android.

Коврик

Тип: игровой.

Длина: 350 мм.

Ширина: 270 мм.

Толщина: 3 мм.

Материал подложки: пористая резина.

Материал покрытия: ткань.

Обработка края: оверлок.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Зодик Тэкнолоджи Лимитед.

Блок 1005, зд. Проспероус 10/F, шоссе Де Во Централ 48-52, Гонконг, Китай.

Импортер: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Гарантийные обязательства:

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Адрес в интернете: www.dexclub