



For all kinds of music

# Портативный аудиопроигрыватель Awei Y116

## Руководство пользователя

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Awei». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### Назначение устройства

Портативный аудиопроигрыватель предназначен для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.


1

### Меры предосторожности

- Не размещайте устройство вблизи открытого огня.
- Не размещайте устройство вблизи ёмкостей с водой, водоемов и т. д.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, экстремальных температур.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками.
- Для чистки устройства не используйте жидкие средства или воду.
- Не допускайте полной блокировки отверстий устройства.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не пытайтесь разбирать и как-либо воздействовать на внутренние составляющие устройства. Любое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Не давайте элементы упаковки детям.
- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данное руководство.
- Не допускается использование устройства детьми без контроля взрослых.
- Устройство предназначено исключительно для домашнего, личного пользования.
- Оберегайте устройство от брызг и любого воздействия жидкостей.

2

### Схема устройства



1. Долгое нажатие: включить/выключить устройство. Двойное нажатие: переход в режим TWS.
2. Световой индикатор работы.
3. Световой индикатор зарядки.
4. Долгое нажатие: следующий трек / отключиться от сопряжённого Bluetooth-устройства. Краткое нажатие: увеличение громкости.
5. Краткое нажатие: воспроизведение/пауза/принятие входящего вызова. Долгое нажатие: отклонение входящего вызова. Двойное нажатие: ответный звонок.
6. Долгое нажатие: предыдущий трек / переподключиться к сопряжённому Bluetooth-устройству. Краткое нажатие: уменьшение громкости.
7. Кнопка сброса.
8. Разъём для зарядного устройства.
9. Микрофон.

3

### Эксплуатация

#### ■ Сопряжение по Bluetooth

- Включите портативную аудиосистему, в режиме сопряжения световой индикатор будет мигать.
- Включите Bluetooth на Вашем мобильном устройстве (смартфон, планшет) и выполните поиск доступных для подключения устройств.
- В появившемся списке найдите название модели Вашего проигрывателя (Y116) и нажмите на него, чтобы подключиться. Следуйте подсказкам на экране. При успешном сопряжении с мобильным устройством световой индикатор аудиосистемы загорится, не мигая.
- Управляйте воспроизведением при помощи кнопок на самом устройстве.
- При последующем включении аудиосистема будет автоматически выполнять поиск последнего TWS-соединения. В случае если такого сигнала не прозвучало, дважды нажмите кнопку питания на втором устройстве.

#### ■ Линейное подключение к источнику сигнала

Подключите устройство к источнику сигнала при помощи идущего в комплекте кабеля, воспроизведение файлов начнется автоматически. Управляйте воспроизведением на устройстве-источнике. Нажимайте кнопку питания, чтобы вручную перейти в режим воспроизведения «AUX». Управляйте воспроизведением на устройстве-источнике.

4

### Эксплуатация

#### ■ Функция TWS

Технология TWS (True Wireless Stereo) позволяет использовать две колонки, сопряженные по Bluetooth, для создания беспроводной двухканальной системы с эффектом стереозвука.

1. Для создания TWS-соединения расположите две колонки в диапазоне действия Bluetooth-сигнала. Убедитесь, что оба устройства в данный момент не подключены к Вашему смартфону, планшету.
2. Включите оба проигрывателя. Нажмите кнопку питания дважды на одном из устройств, раздастся звуковой сигнал. Как только второе устройство в паре издаст короткий звуковой сигнал, TWS-соединение будет успешно установлено. В случае если такого сигнала не прозвучало, дважды нажмите кнопку питания на втором устройстве.
3. На Вашем смартфоне/планшете найдите данную аудиосистему в списке доступных к подключению Bluetooth-устройств.
4. Управляйте воспроизведением на устройстве-источнике.
5. Для того чтобы разорвать пару TWS-устройств, выключите оба проигрывателя.

Внимание: функция TWS может быть недоступна при использовании колонок других производителей.

5

### Эксплуатация

#### ■ Зарядка устройства

1. Подключите устройство к сетевому адаптеру или порту ПК при помощи комплектного зарядного кабеля.
2. Во время зарядки световой индикатор горит красным, а по окончании процесса зарядки — гаснет.
3. Время работы аккумулятора может отличаться в зависимости от громкости звука и режима воспроизведения.

Примечание: при низком уровне заряда батареи устройство будет издавать звуковой сигнал каждые 5 минут, после трех звуковых сигналов устройство автоматически выключается.

6

### Технические характеристики

- Модель: Y116.
- Версия Bluetooth: 5.0 + BR + EDR + BLE.
- Режим воспроизведения: Bluetooth.
- Диаметр широкополосного динамика: 45 мм.
- Сопротивление: 4 Ом.
- Максимальная синусоидальная мощность динамика: RMS 7 Вт.
- Выходная мощность: 5 Вт.
- Напряжение при зарядке: 5 В / 1000 мА.
- Чувствительность: ≥ 80 дБ.
- Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 10 %.
- Диапазон воспроизводимых частот: 120 Гц — 15 кГц.
- Ёмкость батареи: 1800 мА•ч, 3,5 В —4,2 В.
- Время непрерывной работы: около 6-8 ч.
- Время полной зарядки: около 4 ч.
- Дальность действия Bluetooth: около 15 м.

7

### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, избегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

8

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Яле Электроникс Ко., Лтд. 4/Ф, зд. 2, промпарк Юэцинтай, шоссе Хуажун, ул. Далан, Новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.  
**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, Китас. Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Адрес в интернете: [www.awei.hk](http://www.awei.hk)

twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>  
 facebook : <https://www.facebook.com/aweiprducts>  
 instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

9

### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.  
 Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.rrrr): \_\_\_\_\_ v.1

10

### Гарантийный талон AWEI

Модель No.	Штрих-код	
Покупатель	Тел.	
Адрес		
Продавец	Тел.	
Адрес		
Дата покупки	Дата тех.обслуживания	
Дефект	Время обслуживания	
Заметки		

11