

# Tenda

深圳市吉祥腾达科技有限公司

平面设计图框

图框 比例 1 : 1 单位: mm

物料名称: SG105-SG108共用英文安装指南

物料编码: 10029778

适用机型: SG105V10.0&SG108V8.0-TDE01

版本号:

尺寸: 240\*176mm; 折后60\*88mm

材料: 70g书写纸

印刷: 单色

公差: ±1mm

工艺: 四折页

耐破:

打样数量: 5

其它

设计:

校对:

批准:

日期:

60 mm 240 mm

88 mm

176 mm

## Quick Install Guide

5/8-Port Gigabit Desktop Switch

Copyright © 2016 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.  
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.  
Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

### Visão Geral do Produto

LED	Estado	Descrição
Portas	Ligar	Fonte de alimentação é fornecida para o dispositivo corretamente.
	Desligar	Fonte de alimentação não está presente o dispositivo corretamente.
Entrada de energia	Sólido	Indica que a porta correspondente está ligada.
	Desligar	Indica que não há conexão estabelecida.
Entrada de energia	Piscando	Indica que a porta correspondente está ligada e a transferência de dados.
	Piscando	Indica que a porta correspondente está ligada e a transferência de dados.

### Conecte SG105 / SG108 à Internet

Parte inferior do dispositivo

### Product Overview

LED	Status	Description
Ports	On	Power supply is provided for the device properly.
	Off	Power supply is not provided for the device properly.
Power input	Solid	Indicates the corresponding port is connected.
	Off	Indicates no connection is established.
Power input	Blinking	Indicates the corresponding port is connected and transferring data.
	Blinking	Indicates the corresponding port is connected and transferring data.

### Connect SG105/SG108 to the Internet

Bottom of the device

### Produktübersicht

LED	Stand	Beschreibung
Anschlüsse	Ein	Stromversorgung funktioniert einwandfrei.
	Aus	Stromversorgung funktioniert nicht einwandfrei.
Stromspeisung	Stabil	Die entsprechende Port ist angeschlossen.
	Aus	Keine Verbindung.
Stromspeisung	Blinkt	Die entsprechende Port ist angeschlossen und überträgt Daten.
	Blinkt	Die entsprechende Port ist angeschlossen und überträgt Daten.

### Verbindet SG105 / SG108 mit dem Internet

Unterseite des Geräts

### Descripción del producto

LED	Estado	Descripción
Puertos	Encendido	La fuente de alimentación se proporciona para el dispositivo adecuado.
	Apagado	La fuente de alimentación no se proporciona para el dispositivo adecuado.
Entrada de energía	Sólido	Indica que el puerto correspondiente está conectado.
	Apagado	Indica que no ha establecido ninguna conexión.
Entrada de energía	Papadeo	Indica que el puerto correspondiente está conectado y está transfiriendo los datos.
	Papadeo	Indica que el puerto correspondiente está conectado y está transfiriendo los datos.

### Conectar SG105 / SG108 a Internet

Parte inferior del dispositivo

### Przegląd produktów

LED	Status	Opis
Porty	Włącz	Zasilanie jest normalne.
	Wyłącz	Zasilanie nie jest normalne.
Zasilanie	Stalý	Wykazuje, że port polaczenia jest stabilny.
	Wyłącz	Wykazuje na brak portu polaczenia.
Zasilanie	Migotanie	Wykazuje, że port polaczenia jest podłączony i transferuje dane.
	Migotanie	Wykazuje, że port polaczenia jest podłączony i transferuje dane.

### Połączenie SG105 / SG108 z Internetem

Spód urządzenia

### Panoramica del prodotto

LED	Stato	Descrizione
Porte	Accesso	L'alimentazione per il dispositivo è fornita correttamente.
	Spento	L'alimentazione per il dispositivo non è fornita correttamente.
Ingresso dell'alimentazione	Sólido	Indica che la porta corrispondente è collegata.
	Spento	Indica che nessuna connessione è stabilita.
Ingresso dell'alimentazione	Lamppeggiante	Indica che la porta corrispondente è collegata e sta trasferendo dati.
	Lamppeggiante	Indica che la porta corrispondente è collegata e sta trasferendo dati.

### Collegare SG105 / SG108 a Internet

Fondo del dispositivo

### Présentation du produit

DEL	Etat	Description
Ports	Allumée	L'alimentation est bien fournie pour le dispositif.
	Eteint	L'alimentation n'est pas encore fournie pour le dispositif.
Puissance d'entrée	Solide	Indique que le port correspondant est bien connecté.
	Eteint	Indique que aucune connexion n'est établie.
Puissance d'entrée	Clignotant	Indique que le port correspondant est connecté et en train de transférer les données.
	Clignotant	Indique que le port correspondant est connecté et en train de transférer les données.

### Connecter SG105 / SG108 avec l'Internet

Bouton d'appareil

### Prezentarea produsului

LED	Stare	Descriere
Porturi	Pornire	Dispozitivul este alimentat corespunzător.
	Oprire	Dispozitivul nu este alimentat corespunzător.
Putere de intrare	Solid	Portul corespunzător este conectat.
	Oprire	Nicio conexiune nu a fost stabilită încă.
Putere de intrare	Iluminare intermitentă	Portul corespunzător este conectat și transferă date active.
	Iluminare intermitentă	Portul corespunzător este conectat și transferă date active.

### Conectarea SG105 / SG108 la Internet

Partea de jos a dispozitivului

### Termék áttekintés

LED	Státusz	Leírás
Port-ok	Bekapcsol	Tápellátás normális.
	Leállítva	Tápellátás nem normális.
Feltöltésműködés	Szilárd	Jelzi, hogy az adott port csatlakozott.
	Leállítva	Jelzi, hogy a kapcsolat nem jött létre.
Feltöltésműködés	Vibrálás	Jelzi, hogy az adott port csatlakoztatva van és adatot juttat folyik.
	Vibrálás	Jelzi, hogy az adott port csatlakoztatva van és adatot juttat folyik.

### SG105 / SG108 csatlakozása az internethez

A készülék alján

### Краткая информация о продукте

Светодиоды	Состояние	Описание
Порты	Вкл.	Электроснабжение устройства осуществляется правильно.
	Выкл.	Электроснабжение устройства осуществляется неправильно.
Вход питания	Непрерывно	Указывает на то, что соответствующий порт подключен.
	Выкл.	Указывает на отсутствие подключения.
Вход питания	Мигающий	Указывает на подключение и передачу данных.
	Мигающий	Указывает на подключение и передачу данных.

### Подключение SG105/SG108 к интернету

Нижняя часть устройства

### Ürün Genel Bakış

LED	Durum	Tanım
Bağlantı Noktaları	Açık	Güç kaynağı normaldir.
	Kapalı	Güç kaynağı normal değil.
Güç Girişi	Sürekli Yanıyor	Yuvaya kablo bağlı olduğunu gösterir.
	Kapalı	Bağlantı olmadığını gösterir.
Güç Girişi	Flanıp Yanıyor	Yuvaya kablolu bağlı ve data transferi olduğunu gösterir.
	Flanıp Yanıyor	Yuvaya kablolu bağlı ve data transferi olduğunu gösterir.

### SG105 / SG108'i Internet'e bağlayın

Cihazın altı

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution!  
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RMS cable.

### Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Address: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052  
Technical Support: support@tenda.com.cn  
Telephone: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Supporto

Fabricante: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Indirizzo: 6-8 piano, Torre E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Cina, 518052  
Supporto tecnico: support@tenda.com.cn  
Telefono: (86 755) 2765 7180 Sito internet: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Suporte

Fabricante: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Endereço: 6-8 andar, Torre E3, No. 1001, Rua de Zhongshanyuan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China, 518052  
Suporte técnico: support@tenda.com.cn  
Telefone: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Unterstützung

Hersteller: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Adresse: 6-8 Stock, Turm E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052  
technischer Support: support@tenda.com.cn  
Telefon: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Wsparcie

Producent: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Adres: 6-8 piętro, Wieża E3 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chiny, 518052  
Wsparcie techniczne: support@tenda.com.cn Telefon: (86 755) 2765 7180  
Witryna internetowa: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Support

Fabricant: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Adress: 6-8 étage, Tour E3, No. 1001, Zhongshanyuan, Arrondissement Nanshan, Shenzhen, Chine, 518052  
Support technique: support@tenda.com.cn  
Téléphone: (86 755) 2765 7180 Site internet: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Suport

Produsător: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Adresă: 6-8 Etaj, Turnul E3, No. 1001, Strada Zhongshanyuan, Districtul Nanshan, Shenzhen, China, 518052  
Suport tehnic: support@tenda.com.cn  
Telefon: (86 755) 2765 7180 Website: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Támogatás

Gyártó: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Cím: 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052  
Műszaki támogatás: support@tenda.com.cn  
Telefon: (86 755) 2765 7180 Weboldal: http://www.tendacn.com  
E-mail: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Поддержка

Производитель: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Адрес: 6-8 этаж, Кв. E3, No. 1001, Zhongshanyuan Yolu, Nanshan Bölge, Shenzhen, Çin, 518052  
Teknik Destek: support@tenda.com.cn  
Telefon: (86 755) 2765 7180 Web sitesi: http://www.tendacn.com  
E-posta: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999

### Destek

Üretici: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
Adres: 6-8 Kat, Kule E3, No. 1001, Zhongshanyuan Yolu, Nanshan Bölge, Shenzhen, Çin, 518052  
Teknik Destek: support@tenda.com.cn  
Telefon: (86 755) 2765 7180 Web sitesi: http://www.tendacn.com  
E-posta: sales@tenda.com.cn Skype: tendasz  
YouTube: Tendasz1999