

Құрметті сатып алушы!

«OneTwo» өнімдерін сатып алу арқылы бізге берген сеніміңіз үшін үлкен рақмет. Біздің өнімдер жоғары сапалы, функционалдық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және дайындалған. Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Тағайындалуы

Шөміш газды, электрлік және индукциялық пештерде және пісіру беттерінде тамақ дайындауға және жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұйымды коммерциялық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұйымды абайлап пайдаланыңыз. Бұйымды күту үшін абразивті заттарды, қатты немесе металл губкаларды пайдаланбаңыз, бұл оның бетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Табаны тек тиісті мөлшердегі қыздырғыштарға салыңыз. Газ плитасында қолданған кезде жалынның мөлшерін өнімнің бүйір қабырғаларына жетпейтіндей етіп реттеңіз.
- Ешқашан бос табаны қыздырмаңыз! Бұл оның қызып кетуіне, сыртқы жабынның түсінің өзгеруіне және Кемпіркөсақ пен қара дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Пісіру кезінде сұйықтықтың толық қайнауына жол бермеңіз, себебі бұл ыдыс-аяқтың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ыстық табаны қолданған кезде әрқашан шұңқырларды қолданыңыз.
- Температураның кенеттен өзгеруіне жол бермеңіз.
- Тамақ дайындау кезінде өнімді конфоркада қараусыз қалдырмаңыз.
- Жабыспайтын жабыны бар ыдыс қолданылатын максималды температура 250 °C-тан аспауы керек.
- Кәстрөлдер мен шелектер пештерде және микротолқынды пештерде тамақ дайындауға/жылытуға арналмаған.
- Ыдыста өнімдерді миксермен немесе металл саптамалары бар blenderмен өңдеуге жол берілмейді. Бұл жабынның зақымдалуына және жылтыратылған беттерде қалпына келтірілмейтін іздердің пайда болуына әкеледі.
- Өнімдерді OneTwo ыдысында пышақпен кесіп алмаңыз.
- Ыдыстың қабырғалары мен жабынының бүлінуіне және зақымдалуын болдырмау үшін ыдыстағы сұйықтықтың қатып қалуына жол бермеңіз.
- Ыдыс қабырғаларында дақтың пайда болуын болдырмау үшін ыдыстың түбіне тұзды салмаңыз немесе суық суды құймаңыз. Тұзды жылы сұйықтыққа сұйылтыңыз немесе тағамға тұз себіңіз.


Нұсқаулық

- Ыдыс-аяқтарды бірінші рет қолданар алдында барлық қаптама материалдарды, жапсырмалар мен заттаңбаларды алыңыз.
- Бұйымды ыстық сабынды сумен шайыңыз. Жылтыратылған бетке су дақтарының пайда болуын болдырмас үшін ыдыстарды жақсылап шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.
- Қуыру үшін ыдыс-аяқтарды өсімдік майымен майлаңыз. Жабыспайтын жабынның болуы майсыз өнімдерді дайындау мүмкіндігін білдірмейді.
- Бұйымды газ, электр және индукциялық плиталар мен плиталарда қолдануға болады.

- Бұйым диаметрінің конфорка диаметрімен сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Газ плиталарында қолданған кезде от тек бұйымның түбіне тиетініне көз жеткізіңіз. Егер от бұйымның бүйірлеріне тиіп кетсе, бұл тұс өзгеруіне әкелуі мүмкін. Плиталардың басқа түрлерін қолданған кезде дискінің диаметрі ыдыс негізінің диаметрінен аспауы керек, әйтпесе тұтқалар мен сыртқы жабындар зақымдалуы мүмкін.
- Баяу және орташа отта дайындау ұсынылады. Максималды қуатта жиі пісіру бұйымды зақымдауы мүмкін.
- Бұйымның қаптамасында және өнімнің сипаттамасында көрсетілген ыдыс-аяқтың мөлшері ыдыс-аяқтың нақты жалпы сыйымдылығына сәйкес келеді. Алайда, ыдыс-аяқтарды жалпы көлемнің 3/4 бөлігінен артық толтырмау керек, бұл қайнаған кезде сұйықтықтарды шетінен құюға жол бермейді.

Тазалау және сақтау

- Ыдыс-аяқтарды әр қолданғаннан кейін оның табиғи салқындауын күтіңіз, содан кейін ыдыстарды жұмсақ губкамен жуыңыз, суды төгіп тастаңыз және ыдыстарды жақсылап құрғатыңыз.
- Ыдыс-аяқтарды, әсіресе шыны қақпақтарды салқындату үшін суық суды пайдаланбаңыз! Температураның кенеттен өзгеруі жабындардың зақымдалуына және әйнектің бұзылуына әкеледі!
- Ешқашан ыдыс жуу кезінде қатты заттарды, металл жөкелерді, сондай-ақ абразивті қосылыстарды, агрессивті жуғыш заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Шыны қақпақтарды жуу үшін абразивті қоспалары бар жуғыш заттарды қолданбаңыз, өйткені әйнектегі сызаттардың пайда болуы оның жылу кедрегісін айтарлықтай төмендетеді. Шыны бұйымдарды пайдалану кезінде температураның кенеттен өзгеруіне жол бермеңіз.
- Дақтарды кетіру үшін бұйымды бірнеше сағат бойы жылы сабынды суға батырыңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. Сондай-ақ, кірді кетіру үшін пісіру содасын қолдануға болады.
- Кейбір тағамдарға, тұзға, сірке суына, сондай-ақ ауыз судың құрамындағы минералдарға байланысты табаның ішінде ақ немесе сұр дақтар пайда болуы мүмкін. Оларды аз мөлшерде сірке суымен немесе лимон шырынын кетіру оңай. Бұл дақтар ыдыс-аяқтың функционалдығын немесе гигиенасын төмендетпейді, неке емес және өндірушіге шағым бола алмайды.
- Ыдыс-аяқтың шамадан тыс қызып кетуінен, сондай-ақ кейбір тағамдарды (көкөністер, тұздықтар, лимон, қызанақ және т.б.) дайындау нәтижесінде пайда болатын сабан-сары реңк немесе кемпіркөсақ дақтары.), тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс-аяқтарға тән және ыдыс-аяқтың сапасына немесе оның жұмысына әсер етпейді. Мұндай дақтарды кетіріңіз дақтарды тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды тазалауға арналған арнайы құралдармен жасауға болады.
- Тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарды жуу кезінде уақыт өте келе пластик, силикон немесе бакелит бөліктерінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл олардың жұмысына әсер етпейді.
- Ыдыс-аяқтарды жақсы желдетілетін шкафаға салыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада ыдыс жуғанда, ыдыс жуғыш машинаға және қолданылатын жуғыш заттарға арналған нұсқауларды қолдануды ұсынамыз. Сақ болыңыз! Кейбір композицияларды алюминийден жасалған ыдыс-аяқтар үшін қолдануға болмайды.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: O3SP039.
- Екі су төгетін шүмек.
- Қыздырылмайтын болат тұтқалар.
- Дұршлагы бар берік шыны қақпақ.
- Ұсынылатын дайындау көлемі 1.5 л артық емес.
- Корпус материалы: 18/10 тот баспайтын болат.
- Қақпақ материалы: шыны.
- Тұтқалардың материалы: тот баспайтын болат.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа бұйымдарға қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Сипатталған сақтық шараларын сақтамау Сізді кепілдікке ақысыз қызмет көрсету құқығынан айырады.

Кепілдік мынадай жағдайларда алынған зақымдарға қолданылмайды:

- осы нұсқаулықта сипатталған сақтық шараларын бұза отырып ыдысты пайдалану (ұқылсыз қарау, ыдысты мақсатсыз пайдалану, ыдысты осы бұйым түріне жарамсыз жәу құралдарын пайдалана отырып жәу);
- дұрыс пайдаланбау (қызып кету, құлау, басқа да механикалық және термиялық әсерлер), әдейі бұзылу немесе құрылғыны коммерциялық немесе кәсіби мақсаттарда пайдалану нәтижесінде алынған зақымданулар;
- жұмыс бөліктерін бұрау және бұрау кезінде шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде туындаған зақым;
- бұйымды өздігінен жөндеу немесе конструкциясын өзгерту;
- ыдысты пайдалану нәтижесінде пайда болған сыртқы өзгерістердің, сондай-ақ ыдыстың функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін табиғи тозудың (сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (сызаттар, қажалулар, майысулар және т.б.) пайда болуы, металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы);
- шыны қақпақтардың кез-келген зақымдануы;
- ыдыс-аяқтарды пайдалану кезінде пайда болатын су тас пен масштабтың іздерінің пайда болуы.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

Пайдалану мерзімі: 2 жыл.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Бұйым ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Бұйымды сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы орамада жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Бұйымды тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Бұйым мүқият өңдеуді қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққылардан және т.б. қорғаңыз.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның ақаулықтарын анықтаған кезде авторланған қызмет көрсету ортағына жүгіну керек немесе бұйымды жою керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дамэй Стэйнлэс Стил Продактс Фэктори.
Танкэн Чандэ тас жолы, Сыцянь, Синьхуэй ауданы, Цзянмынь қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Бұйым туралы сипаттізімдер мен ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

