Дополнительная информация
Изготовитель: Люми Ледженд Корпорейшн.
22/F, зд. 1, Лисы Плаза, вост. шоссе Хуэйфэн, г. Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____

Настенный кронштейн-видеостена

Внимание: не превышайте максимально допустимый вес.



MB-50T-3

200x200/300x200
400x200/400x300
300x300/400x400
600x400

42"~50"

макс
50 кг

ВАЖНО: перед установкой кроштейна внимательно прочтите данное руководство

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не начинайте установку до тех пор, пока вы не прочитаете и не поймете все инструкции и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.
- Этот кронштейн предназначен для установки и использования только в соответствии с указаниями данного руководства. Неправильная установка этого изделия может привести к повреждению устройства или серьезной травме.
- Этот продукт должен устанавливаться только специалистом, который обладает базовым опытом строительства и полностью понимает это руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность будет выдерживать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.
- Всегда пользуйтесь помощью ассистента или механическим подъемным оборудованием для безопасного подъема и установки устройства.
- Плотно затяните винты, но не затягивайте их слишком туго. Это может привести к повреждению устройства, что значительно снижает его удерживающую способность.
- Это устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Использование этого устройства на открытом воздухе может привести к повреждению устройства и травме пользователей.

Необходимо для установки

Список компонентов

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что вы получили все детали в соответствии со списком компонентов. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, обратитесь по месту приобретения для замены.



Настенная панель
A



Настенная панель
B



Крепление
C

Пузырьковый уровень
D



Винт с рифленой головкой
E



Пластиковые крышки
F

Стопорный болт
G

Винт
H

Упаковка M x3



M5x14
M-A



M6x14
M-B



M8x20
M-C



M6x30
M-D



M8x30
M-E



Шайба
M-F



Маленькая прокладка
M-G



Большая прокладка
M-H

Упаковка W x3



ST6.3x55
W-A



Дюбель для бетона
W-B

Шайба D6
W-C

1. Установка настенных панелей





2a. Установка настенных панелей











Отметьте расположение монтажных отверстий



Просверлите отверстия

Закрепите панель на стене





ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что опорная поверхность будет выдерживать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

2b. Установка на бетонную или кирпичную стену





Отметьте расположение монтажных отверстий



Просверлите отверстия





Закрепите панель на стене



ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что опорная поверхность будет выдерживать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

3. Установка креплений



Угол наклона кронштейна от -10° до 15°, зафиксировать можно при угле наклона 15°, 10°, 5°, 0°, -5° и -10°.



3a. Крепление на устройствах с плоской задней частью









3b. Крепление на устройствах с выступающей задней частью









Примечание: выбирайте подходящие винты, шайбы и распорки (при необходимости) в соответствии с типом экрана ТВ.

- Расположите крепления как можно ближе к центру дисплея и закрепите винтами.

все винты, но не затягивайте их слишком сильно.

4. Установка ТВ на настенных панелях



Поднимите ТВ и закрепите верхнюю часть креплений на настенных панелях



Уход и ремонт

- Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейна (не реже 1 раза в 3 месяца).
- По всем вопросам обращайтесь по месту приобретения