


9* RU *Демонтаж ТВ

EN *Dismantling of TV



RU Инструкция по сборке

EN Instruction of Installation

BY Інструкцыя па зборцы

KZ Нұсқау ша жынға

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
для телевизоров LCD/LED/Plasma

НАКЛОНЫЕ



RU Рекомендации по установке









- Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и инструкцией по эксплуатации телевизора.
- Если в комплекте кронштейна отсутствует или повреждена какая-либо деталь или Вам нужна дополнительная консультация по монтажу кронштейна, свяжитесь с нашей Службой сервиса по телефону 8 800 250 50 51, и мы обязательно Вам поможем.
- Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления к стене из массивного дерева, кирпича, бетона или балкам из массивного дерева.
- Соблюдайте рекомендации по максимальной нагрузке, указанной на упаковке кронштейна.
- Дополнительно проверьте точность установки с помощью строительного уровня.

BY Рэкамендацый па ўстаноўцы

- Перад усталёўкай уважліва азнаёмчеся з сапраўднай інструкцыяй і інструкцыяй па эксплуатацыі тэлевізара.
- Калі ў камплекте кранштейна адсутніча або пашкоджана якая-небудзь дэталь ці вам патрэбна дадатковая кансультация па мантаже кранштейна, звязыцеся з нашай Службай сэрвісу па тэлефоне 8 800 250 50 51, і мы абавязковы Вам дапаможам.
- Крепежныя вырабы, якія ўваходзяць у камплект, прызначаны выключна для мацавання кранштейна да сцяны з масіўнага дрэва, цэглы, бетону і бэльках з масіўнага дрэва.
- Захоўвайце рэкамендацыі па максімальнай нагрузкы, паказанай на пакаванні кранштейна.
- Дадаткова праверце дакладнасць ўстаноўкі з дапамогай будаўнічага ўзору.

RU Комплектация



1**2****LCD-T6609****3****4****5***LCD-T4612,
LCD-T6609**6**

8-800-250-50-51

7