

Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition күлері

Жиынтықтама.

Intel сокеттеріне орнату.

*Өтініш, жарықтандыруды аналық платаға қосу пунктіне жүгініңіз.

AMD сокеттеріне орнату.

Жарықтандыруды аналық платаға қосу

Назар аударыңыз: аналық платаға арналған RGB бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану үшін F кабелін су блогына қосыңыз. Кабельді аналық платасына қоспас бұрын компьютерді өшіріп, ағытпадағы ұштардың полярылығын тексеріңіз. Дұрыс емес ұшты қосу құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

С1903 кабинет, оңтүстік ғимарат, Луофан тас жолы, Лоху, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.