

FinePower

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұрышажармашина FinePower AGR900

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Электр қауіпсіздігі	4
Жеке қауіпсіздік	5
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	5
Арнайы қауіпсіздік шаралары	6
Кері соққы	7
Ажарлау мен кесу жөніндегі ескертулер	8
Құрылғының сұлбасы	9
Құрылғыны пайдалану	10
Құрылғыны тазалау мен қызмет көрсету	10
Техникалық сипаттамалар	10
Жиынтықтамасы	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Біз Сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сай әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және бұйымды одан ары пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Бұрыш ажарлағыш машина (бұрышажармашина) металдан жасалған бұйымдарды кесуге, тастан, металдан және басқа да материалдардан жасалған бұйымдарды түрпілеп өңдеуге: ажарлауға және тазартуға арналған. Дымқылдап ажарлау үшін пайдалануға тыйым салынады!

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Ретсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмауы жазатайым жағдайларға ұшыратуы мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң-тозаңы бар жарылғыш қауіп көп үй-жайда жұмыс істеменіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосқан және өшірген кезде құралдан ұшқын шашырайды, ол шаңды немесе бұды тұтандырып жіберуі мүмкін.
- Электр құралын пайдалану кезінде балаларды және бөтен адамдарды өзіңіздің жұмыс орныңызға жақын жолатпаңыз. Сіз электр құралын басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралы штепселінің ашасы штепсельдің резеткісіне сәйкес келуге тиіс. Штепсельдің ашасын ешқалай өзгертуші болмаңыз. Жерге тұйықталған электр құралдарына арналған өтпе істікшелерді қолданбаңыз. Өзгеріске ұшырамаған штепсель ашалары мен сәйкес штепсель резеткілері электр тоғының соғу қаупін азайтады.
- Электр тоғының соққысынан сақтанудың қажетті шараларын ұстаныңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту жүйесі, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуын болдырмаңыз.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралының ішіне судың кіріп кетуі электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Баусымды арналған мақсатына сай емес әрекеттерге, мысалы, электр құралын тасымалдау, оны асып іліп қою немесе ашаны резеткіден суырып алу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Баусымды жоғары температурадан, майдан, өткір жиіктерден немесе электр құралының қозғалмалы бөлшектерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскен баусым электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Таза ауада жұмыс істеген кезде сәйкес ұзартқышты пайдаланыңыз. Даладағы жұмысқа жарамды ұзартқышты ғана пайдаланыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, іс-әрекетіңізді қадағалаңыз және электр құралымен жұмысты ойланып алып бастаңыз. Егер Сіз шаршаған күйде не болмаса есірткі, спиртті ішімдік немесе дәрі-дәрмектің ықпалды әсерінде болсаңыз, электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс атқарған кездегі қас қағым сәттік зейінсіздік ауыр жарақатқа душар етуі мүмкін.
- Электр құралымен атқарылатын жұмыс түріне қарай жеке қорғаныс құралдарын: қорғаныш маскасын, табаны тайғанамайтын аяқ киімді, қорғаныш шлемін немесе есту мүшелерін қорғау құралдарын қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының аңдаусызда қосылып кетуінің алдын алыңыз. Электр құралын электр қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспай тұрып, құрылғының сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз. Жалғанған құралды ажыратып-қосқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралын немесе сомын кілттерін алып тастаңыз. Электр құралының айналып тұратын бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Дене тұрқыңызды ебедейсіз күйде ұстамаңыз. Әрдайым орнықтылық пен тепе-теңдікті сақтаңыз. Соның арқасында Сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ бақылай аласыз.
- Лайықты жұмыс киімін киіңіз. Кең киім кимеңіз, әшекейлер тақпаңыз. Шашты, киім мен қолғапты айналмалы бөліктерден аулақ ұстаңыз.
- Шаң сорғыш және шаң жинағыш қондырғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс пайдаланылуын тексеріңіз. Шаңсорғышты қолдану шаңнан келетін қатерді азайтуы мүмкін.
- Электр қуат көзі жоғалғанда немесе электр құралы басқаша кездейсоқ сөнген жағдайда, ажыратқыштың пернесін дереу «Өшіру» күйіне келтіріңіз де, ашаны резеткіден ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалғанда машина қосұлы күйінде қалса, онда қуат беру қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істеп кетеді де, ол дене жарақатына және(немесе) материалдық шығынға ұшыратуы мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналмаған.
- Электр құралына артық күш түсірмеңіз. Жұмысыңыз үшін соған арналған электр құралын пайдаланыңыз. Сипаттамасы бойынша сәйкес келетін электр құралымен көрсетілген қуат ауқымында жақсы әрі сенімдірек жұмыс атқарасыз.
- Ажыратқышы бұзылған электр құралымен жұмыс істемеңіз. Қосуға немесе өшіруге илікпейтін электр құралы аса қауіпті және ол жөнделуі тиіс.
- Электр құралын жөндеуді бастамас бұрын, саймандарын ауыстыру мен жұмысты тоқтату алдында штепсельдің ашасын желі резеткісінен ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды шығарып алыңыз. Бұл электр құралының аңдаусызда қосылып кетуінің алдын алады.
- Пайдаланылмай тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға оны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Тәжірибесі жоқ адамдардың қолындағы электр құралдары қауіпті.
- Электр құралын, саймандарын, жұмыс құралдарын және т.с.с. осы нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте жұмыс шарттары мен орындалатын

жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын көзделмеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға ұшыратуы мүмкін.

- Пайдаланылмайтын құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуға тиіс! Осы нұсқаулықты оқымаған тұлғаларға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.

Арнайы қауіпсіздік шаралары

- Бұл электр құралы түрпілі шеңберлеп, қажақ қағазбен ажарлауға арналған машина ретінде, сымды қылшақпен жұмыс істеу үшін және кескіш ажарлағыш машина ретінде қолдануға арналған. Электр құралымен бірге алынған ескерту нұсқаулардың, нұсқаулықтардың, суреттердің және деректердің барлығын ескеріңіз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тоғының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақаттарға душар етуі мүмкін.
- Бұл электр құралы жылтыратуға жарамайды. Бұл электр құралына арналмаған жұмыстарды орындау қауіп-қатерге немесе жарақатқа ұшырауға себепші болуы мүмкін.
- Өндіруші осы электр құралына арнайы қарастырмаған және ұсынбаған керек-жарақты қолданбаңыз. Ондай керек-жарақты пайдалану мүмкіндігі құрылғымен атқарылатын жұмыстың қауіпсіздігіне кепілдік бермейді.
- Жұмыс құралы айналымының рұқсат етілген саны электр құралында көрсетілген айналымның ең үлкен санынан кем болмауға тиіс. Рұқсат етілгеннен көбірек жылдамдықпен айналатын жабдық жарылып, айналаға шашыла ұшуы мүмкін.
- Жұмыс құралының сыртқы диаметрі мен қалыңдығы Сіздің электр құралыңыздың өлшемдеріне сәйкес келуге тиіс. Өлшемдері сай емес жұмыс құралдарын тиісті деңгейде қорғау және қадағалау мүмкін емес.
- Ажарлау дөңгелектері, ернемектер, ажарлау тәрелкелері немесе басқа да саймандар Сіздің электр құралыңыздың айналдырығына дәл қонуға тиіс. Электр құралының айналдырығына дұрыс қонбаған жұмыс құралдары соғыла айналып, қатты дірілдейді және басқарудан айрылтуы мүмкін.
- Зақымдалған жұмыс құралдарын қолданбаңыз. Әрбір пайдаланарда жұмыс құралдарын: ажарлау дөңгелегінің кетілуі мен жарылуын, ажарлау тәрелкесінің жарылуын, сызықізін немесе қатты тозуын, сымды қылшақтардың бекітілмеуін немесе сымдары қиылуын ұдайы тексеріңіз. Электр құралы немесе жұмыс құралы құлағаннан кейін соңғысының зақымдалмағанын тексеріңіз де, қажет болса зақымдалмаған жұмыс құралын орнатыңыз. Жұмыс құралын бекітіп болғаннан кейін жұмыс құралының айналу жазықтығынан тыс жерге барып, электр құралын бір минутқа айналымның ең үлкен санымен қосыңыз. Зақымдалған жұмыс құралын қосқан кезде ол ортадан тепкіш күштердің әсерінен қақырай айырылып, жарақат келтіруі мүмкін.
- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Атқарылатын жұмыс түріне қарай бетке арналған қорғаныш қалқанын, көзге арналған қорғау құралын немесе қорғаныш көзілдірігін қолданыңыз. Ретіне қарай, түрпілі бөлшектер мен материал бөлшектерінен қорғайтын шаңға қарсы респираторды, есту мүшелерін қорғау құралдарын, қорғаныш қолғапты немесе арнайы алжапқышты қолданыңыз. Көз түрліше жұмыстардың орындалуы барысында пайда болатын ауадағы ұсақ түрпілі бөлшектерден қорғалуға тиіс. Шаңға қарсы респиратор немесе тыныс алу жолдарын қорғайтын маска жұмыс кезінде туындайтын шаң-тозаңды ұстауға тиіс. Қатты шуылдың ұзақ уақыт әсер етуінен есту қабілеті жоғалуы мүмкін.

- Барлық адам Сіздің жұмыс аймағыңыздан қауіпсіз қашықтықта болуын қадағалаңыз. Жұмыс аймағы шегіндегі әр адамда жеке қорғаныс құралдары болуға тиіс. Бөлшектердің немесе қақырай айырылған жұмыс құралдарының жарықшақтары жан-жаққа ұшып, тұра жұмыс аймағынан сыртқары жерде де жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Егер Сіз жұмыс құралы жасырын электр сымына немесе қуат көзіне қосатын өзінің баусымына тиюі мүмкін жұмыстарды орындайтын болсаңыз, электр құралын тек оқшауланған тұтқасынан ғана ұстаңыз. Тоқ жүретін сыммен жанасу электр құралының металл бөлшектерін де кернеуге ұшыратады, бұл электр тоғының соғуына душар етуі мүмкін.
- Қуат көзінің кабелін айналып тұрған жұмыс құралынан аулақ ұстаңыз. Егер Сіз құралды басқара алмай қалсаңыз, қуат көзінің кабелі кесіліп кетуі немесе айналмалы бөлікке тартылып кетуі, осыдан қолбасы немесе қолыңыз айналып тұрған жұмыс құралының астында қалуы ықтимал.
- Жұмыс құралы толық тоқтағамайынша, электр құралын еш уақытта қолдан жібермеңіз. Айналып тұрған жұмыс құралы тіреуіш бетіне ілігіп қалуы ықтимал, соның кесірінен Сіз электр құралын басқарудан айрылуыңыз мүмкін.
- Тасымалдау кезінде электр құралын өшіріп қойыңыз. Сіздің киіміңіз айналып тұрған жұмыс құралына тартылып кетіп, бұдан Сізге зақым келуі мүмкін.
- Электр құралыңыздың желдеткіш кертіктерін ұдайы тазалап тұрыңыз. Қозғалтқыштың желдеткіші шаңды корпусқа тартады да, металл шаңының молынан жиналуы электрлік тұйықталуға ұшыратуы мүмкін.
- Электр құралын жанғыш материалдардың қасында пайдаланбаңыз.
- Салқындатқыш сұйықтықтарды қолдануды қажет ететін жұмыс құралдарын пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа салқындатқыш сұйықтықты қолдану электр тоғының соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Кері соққы

- Кері соққы дегеніміз - айналмалы жұмыс құралының күрт тоқтауына әкелетін ажарлау дөңгелегі, ажарлау тәрелкесі, сымды қылшақ және т.б. сияқты айналмалы жұмыс құралының айқасып қалуы немесе бұғатталуының нәтижесінде болатын күтпеген реакция. Бұл жағдайда бақылаудан кеткен электр құралы бұғатталу орнында жұмыс құралының айналу бағытына қарсы үдейді.
- Егер тегістеу дөңгелегі дайындамада қарысып немесе бұғатталып қалса, онда дайындамаға енген тегістеу дөңгелегінің жиегі қысылып қалып, нәтижесінде дөңгелектің дайындамадан атып шығуына немесе кері соққыға әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда ажарлау дөңгелегі айналу бағытына байланысты дөңгелектің бұғатталу орнында операторға қарай не одан кері қозғалады әрі сынып қалуы да мүмкін. Кері соққы электр құралын дұрыс пайдаланбаудың салдары немесе оператордың қателігі болып табылады. Төменде сипатталған сақтық шараларымен оның алдын алуға болады.
- Электр құралын мықтап ұстап, өзіңіз кері күштерге қарсы тұра алатындай қалыпқа келіңіз. Бар болса, кері күштерге немесе реакциялық моменттерге мүмкіндігінше жақсырақ қарсы тұру үшін, әрдайым қосымша тұтқаны қолданыңыз. Оператор тиісті сақтық шаралары арқылы кері соққыға және реакция күштеріне қарсы тұра алады.
- Қолыңыз ешқашан айналмалы жұмыс құралына жақын болмауға тиіс. Кері соққы кезінде жұмыс құралы Сіздің қолыңызға тиюі мүмкін.
- Кері соққы кезінде электр құралы қозғалатын аймақтан аулақ тұрыңыз. Кері соққы электр құралын бұғаттау орнында ажарлау дөңгелегінің қозғалысына қарсы бағытта қозғалтады.

- Әсіресе бұрыштарда, өткір жиіектерде және т.б. тұстарда абайлап жұмыс істеңіз. Жұмыс құралының дайындамадан секіріп кетуі мен оның қарысып қалуының алдын алыңыз. Айналмалы жұмыс құралы бұрыштарда, өткір жиіектерде және секіріп кеткенде қарысып қалуға бейім. Бұл бақылаудан айырылуға әкеледі немесе кері соққыны тудырады.
- Ара тізбектерін немесе ара төсемдерін қолданбаңыз. Мұндай жұмыс құралдары кері соққыға немесе электр құралын бақылаудан айырылуға жиі себеп болады.

Ажарлау мен кесу жөніндегі ескертулер

- Тек Сіздің электр құралыңызға ғана рұқсат етілген қажақты құралдарды және солар үшін қарастырылған қорғаныстық қаптамаларды қолданыңыз. Осы электр құралы үшін қарастырылмаған қажақты құралдар жеткілікті түрде экрандалмайды және қауіпсіз емес.
- Қорғаныстық қаптама электр құралына қауіпсіздіктің барынша жоғары деңгейіне қол жеткізетіндей мықтап бекітілуге тиіс, яғни оператор жаққа қарай қажақты құралдың мүмкіндігінше аз бөлігі ашық болуға тиіс. Қорғаныстық қаптама операторды жарықшақтардан және қажақты құралмен кездейсоқ жанасудан қорғауға тиіс.
- Қажақты құралдарды тек ұсынылған жұмыстар үшін ғана қолдануға рұқсат етіледі. Мысалы: кесу дөңгелегінің бүйір бетімен еш уақытта ажарламаңыз. Кесу дөңгелегі материалды жиіектеп түсіруге арналған. Бұл қажақты құралға түскен бүйірлік күштер оны сындыруы мүмкін.
- Әрдайым өзіңіз таңдап алған ажарлау дөңгелегі үшін өлшемі мен пішіні дұрыс, зақымдалмаған ернемекті сомындарды қолданыңыз. Дұрыс ернемектер ажарлау дөңгелегі үшін тірек болып табылады және оның сыну қаупін азайтады. Кесу дөңгелегіне арналған ернемек ажарлау дөңгелегінің ернемегінен өзгешеленуі мүмкін.
- Үлкен өлшемді құралдардың тозған ажарлау дөңгелектерін пайдаланбаңыз, өйткені олар жоғары жылдамдыққа есептелмеген және жұмыс кезінде жарылып кетуі мүмкін.

Құрылғының сұлбасы



1. Бүйірлік тұтқа.
2. Қорғаныстық қаптама.
3. айналдырықты бекіту батырмасы.
4. Дискіге арналған қысқыш.
5. Ажыратқыш.
6. Қуат көзінің сымы.

Құрылғыны пайдалану

1. Ажыратқышты I күйіне қойып, құрылғыны қосыңыз.
2. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жұмыс бетіне апармай 30 секунд ұстаңыз да, дискінің айналу кезінде әр жаққа тербелмейтініне, құрылғыдан өзгеше дыбыстар мен иістер шықпайтынына, шамадан тыс дірілдемейтініне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғымен материалды өңдеген кезде құрылғыны айналмалы дискі мен жұмыс беті 15 °... 30 ° аралығында бұрыш жасайтындай етіп ұстағауға кеңес беріледі. Жұмыс істеп тұрған құрылғыға қатты қысым жасамаңыз. Дискінің айналу жылдамдығы жұмыс бетіне оның қатты қысым түсіруіне байланысты айтарлықтай төмендеген жағдайда, құрылғы тұтқасына түсетін қысымның қарқындылығын азайту қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер құрылғымен жұмыс істеп тұрған кезде оның дискісі айналу толық тоқтатса, құрылғыны дереу желіден ажыратып, авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
4. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін, оның ажыратқышын **0** күйіне қойыңыз.

Құрылғыны тазалау мен қызмет көрсету

- Құрылғыны алдын ала желіден ажыратып барып, жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Жемір жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз. Құрылғыға су тиген жағдайда оны дереу сөндіріп, электр желісінен ажырату және суды құрғақ жұмсақ шүберекпен сүрту керек.
- Құрылғыдағы дискінің айналу жылдамдығы тым үлкен болғандықтан, айналдырықтың мойынтірегін ұдайы тазалап, майлап отыру керек. Қызмет көрсету кезінде құрылғы желіден ажыратулы болуға тиіс.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: AGR900.
- Қуат көзі: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 900 Вт.
- Қолдаулы ауысым дискілері: 125 x 22.2 x 6 мм.
- Бос жүріс тәртібіндегі айналымдары: 12000 айн/мин.
- Айналдырықтың түрі: M14.

Жиынтықтамасы

- Құрылғы.
- Қосымша тұтқа.
- Қорғаныстық қаптама.
- Көмірлі қылшақтар жұбы.
- Арнайы кілт.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С... 40 °С аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторланған қызмет көрсету орталығына жүгінген немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны әдеттегі тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейін қайта өңдеу мен кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдайтын сәйкес орындарға өткізілуі тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юнкан Джэлават Түлз Ко., ЛТД.

Минъюань №25 оңтүстік даңғылы, Экономикалық даму аймағы, Юнкан, Чжэ-цзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары және жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан өзгеріске ұшырауы мүмкін.
Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы».
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».
- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.
v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://finpower.ru/page/dynamic/support/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



