

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Машинка для удаления
катышков
DEXP COM-SC01**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

1. Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
4. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
5. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
6. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
7. Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п.
8. Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- **Материал:** пластик (АБС, АС).
- **Лезвие:** нержавеющей сталь.
- **Питание:** 2 батарейки АА 1,5 В (не входят в комплект).
- **Защитная металлическая сетка.**

Использование устройства

1. Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз по стрелке.
2. Вставьте две батарейки размера “AA”, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек до щелчка.
4. Для того, чтобы включить или выключить прибор, установите переключатель “Вкл./Выкл.” в соответствующее положение.
5. Перед эксплуатацией прибора, необходимо снять защитную крышку с очищающей поверхности.
6. Одежду, которую необходимо почистить, размещайте на гладкой ровной поверхности. Внимание: не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

Внимание: не прижимайте машинку к одежде с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

Очистка и уход

1. Регулярно очищайте прозрачную емкость от катышков. Для того чтобы снять емкость, потяните ее вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на задней части емкости в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте емкость вверх до щелчка.
2. Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.
3. Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.
4. Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
5. Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
6. Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.
7. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Си & Си Индастрис Ко., Лтд.
Вост. эт. 14, Санлэйк Интернешнл Трейд Центр, шоссе Жэньминь 645, г. Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.
Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



www.dexp.club