


RIVAL 650

WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE



Купить в магазине [CyberLife](#)

PACKAGE CONTENTS

Rival 650 Wireless Mouse

Product Information Guide

Weights Box

8 x 4g Weights

USB Wireless Adapter

USB Extender

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC / Mac

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

Platforms


Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 MB of free hard drive space for installation

* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

- 09 PTFE Feet
- 10 Dedicated Lift Off Sensor
- 11 TrueMove3 Sensor
- 12 Weight Molds
- 13 Connect Button
- 14 Power Switch
- 15 Weights Box
- 16 Weights (8 x 4g)



РУССКИЙ

Комплектация

Беспроводная мышь Rival 650

Информационное руководство по продукту

Футляр с грузиками

Грузики 4 г, 8 шт

USB-адаптер беспроводной сети

USB-удлинитель

Системные требования // Совместимость

PC / Mac

Требования программного пакета SteelSeries Engine

Платформы

Windows 7 и позже

Mac OS X 10.8 и позже

120 Мб свободного пространства на жестком диске для установки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

01 Кабель USB для заряда при игре (функция Play & Charge)*

02 Основные кнопки мыши имеют конструкцию Split Trigger

03 Колесо прокрутки

04 Кнопка калибровки CPI / отрыва

05 Съёмные боковые панели с резиновыми вставками*

06 Боковые кнопки

07 Беспроводной USB адаптер

08 Удлинитель USB

09 Фторопластовые опорные накладки

10 Специальный датчик отрыва

11 Датчик TrueMove3

12 Гнезда для грузиков

13 Кнопка подключения

14 Выключатель питания

15 Футляр с грузиками

16 Грузики (8 x 4 г)

* Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com/gaming-accessories

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Проводной режим

- 01 Подключите кабель USB  к компьютеру
- 02 Установите выключатель питания  в положение «ON» (вкл.)

Заряд

При подключении мыши к порту USB

Примерное время быстрого заряда	Длительность работы от аккумулятора **
5 минут	3 часа и более
10 минут	6–7 часов
15 минут	10 часов и более

* Только от порта USB, поддерживающего быстрый заряд

** При использовании светового профиля по умолчанию

происходит заряд аккумулятора. Заряд происходит при любом положении выключателя питания : «ON» (вкл.) или «OFF» (выкл.).

Быстрый заряд*

Беспроводной режим

- 01 Подключите кабель USB  к компьютеру
- 02 С помощью удлинителя USB  подключите кабель USB  и беспроводной USB адаптер 

- 03 Установите выключатель питания  в положение «ON» (вкл.). В ходе сопряжения мыши с предварительно сопряженным адаптером светодиоды мигают оранжевым цветом.

Повторное сопряжением мыши с беспроводным адаптером

- 01 Поднесите мышь к беспроводному адаптеру USB , подключенному к вашему компьютеру
- 02 Установите выключатель питания  в положение «ON» (вкл.)
- 03 Нажмите кнопку сопряжения «Connect» . При сопряжении светодиоды мигают синим цветом.

* Альтернативная настройка

Настройка системы балансировочных грузиков

- 01 Снимите боковые накладки  для доступа к гнездам грузиков
- 02 Выберите необходимые грузики  и установите их в соответствующие гнезда 
- 03 По достижении желаемого веса грузиков установите на место боковые накладки . Если результат неудовлетворительный, повторите действия пунктов 01 - 03

Калибровка сенсора отрыва

Мышь Rival 650 Wireless оснащена дополнительным прецизионным сенсором отрыва. Для достижения высочайшей точности необходимо выполнить калибровку сенсора отрыва для конкретной игровой поверхности.

Есть два способа калибровки сенсора отрыва:

Автоматический

Каждый раз при включении питания мыши выполняется автоматическая калибровка сенсора отрыва.

Ручной

При смене игровой поверхности рекомендуется снова выполнить калибровку сенсора отрыва.

Для принудительного ручного включения калибровки сенсора отрыва нажмите кнопку CPI на две секунды. По окончании калибровки подсветка мыши Rival 650 Wireless три раза мигнет белым светом.

ИНДИКАЦИЯ РЕСУРСА АККУМУЛЯТОРА

При каждом включении питания мыши или при выходе из спящего режима колесо прокрутки  мигает в течение 5 секунд, эта индикация информирует о ресурсе аккумулятора.

Использование в беспроводном режиме – разряд аккумулятора

Колесо прокрутки  мигает в течение 5 секунд, указывая разряд аккумулятора до более низкого уровня (см. таблицу справа).

Использование с кабельным подключением – заряд аккумулятора

Колесо прокрутки  мигает в течение 5 секунд, указывая заряд аккумулятора до более высокого уровня (см. таблицу справа). При полном заряде аккумулятора мыши колесо прокрутки постоянно светится зеленым светом.

Питание выключено – заряд аккумулятора

Пульсирование цвета колеса прокрутки  служит для индикации степени заряда аккумулятора.

Цвет светодиода колеса прокрутки указывает степень заряда аккумулятора

Grün	100–50 %
Gelb	49–21 %
Rot	20–11 %
Rot (blinkend)	9–1 %

