

Тінтуір Razer

Тінтуір - курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.


Техникалық сипаттамалар

Тінтуір Razer	Basilisk Ultimate USB	Basilisk Ultimate 11btn
Үлгісі	RZ01-0317	
Артикул	RZ01-03170100-R3G1	RZ01-03170200-R3G1
Сенсор типі	оптикалық Razer Focus+	
Сенсордың минималды ажыратылымдылығы	20000 dpi	
Қосу түрі	кәбіл USB / сымсыз USB-адаптер	
ОЖ үйлесімділігі	Windows / macOS	
Кәбіл ұзындығы	1,8 м	

Тінтуір Razer	Viper Ultimate	Viper Ultimate 8btn
Үлгісі	RZ01-0305	
Артикул	RZ01-03050100-R3G1	RZ01-03050200-R3G1
Сенсор типі	оптикалық Razer Focus+	
Сенсордың минималды ажыратылымдылығы	20000 dpi	
Қосу түрі	кәбіл USB / сымсыз USB-адаптер	
ОЖ үйлесімділігі	Windows / macOS	
Кәбіл ұзындығы	1,8 м	

Тінтуір Razer	DeathAdder V2
Үлгісі	RZ01-0321
Артикул	RZ01-03210100-R3M1
Сенсор типі	оптикалық Razer Focus+
Сенсордың минималды ажыратылымдылығы	20000 dpi
Қосу түрі	кәбіл USB
ОЖ үйлесімділігі	Windows / macOS
Кәбіл ұзындығы	2,1 м

RAZER VIPER ULTIMATE



A Тінтуірдің сол жақ батырмасы
B Тінтуірдің оң жақ батырмасы
C Айналдыру дөңгелегі
D Тінтуір батырмасы 5
E Тінтуір батырмасы 4
F Тінтуірдің аса тегіс аяқтары
G Сымсыз USB-донглға арналған бөлік
H 20 000 DPI шынайы ажыратымдылығы бар оптикалық сенсор

I DPI индикаторы
J DPI циклдiк үлкейту батырмасы
K Қорек беруді ауыстырып-қосқыш
L Сымсыз USB-донгл
M Зарядтауға арналған кәбіл
N Razer зарядтау құрылғысы бар тіреуіш

Әдепкі бойынша оптикалық ажыратымдылық көрсеткіштері (DPI): 400, 800, 1600, 2400 және 3200. DPI деңгейлерін баптауды Razer Synapse 3 көмегімен орындауға болады.

ӨНІМ ТАЛАПТАРЫ

- Еркін USB-порты бар ДҚ

RAZER SYNAPSE ТАЛАПТАРЫ


- 64-разрядты Windows® 7 (немесе кейінгі нұсқасы)
- БҚ орнату үшін Интернетке қосылу

КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ ОЙЛАЙТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ

Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. **razerid.razer.com** мекенжайы бойынша тіркеле отырып, сіз өзіңіздің құрылғыңыздың функционалдығын барынша кеңейте аласыз және Razer ерекше артықшылықтарын ала аласыз.

RAZER VIPER ULTIMATE ЗАРЯДТАУ

Компьютердің USB-портынан зарядтауға арналған кәбілді Viper Ultimate тінтуіріне салыңыз.

 *Бұл қосылу әдісі сонымен қатар Razer құрылғысын сымды пайдалану режимі ретінде қызмет етеді.*

Толық зарядталған батареяны зарядтау шамамен 4 сағатты алады. Егер сіз Razer Viper Ultimate тінтуірін ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, оны қолданар алдында қайта зарядтау қажет болуы мүмкін.

Razer Viper Ultimate зарядтау үшін аккумулятордың зарядтау үшін жеткілікті қуаты бар USB-қосылымы талап етіледі. Razer Viper Ultimate тінтуірін жеке қорек беру көзі жоқ USB-концентраторына немесе кейбір пернетақталар немесе перифериялық құрылғылар жабдықталған қорек беру көзі жоқ USB-порттарына қосу аккумуляторды зарядтау процесіне теріс әсер етуі мүмкін. Күмән туындаған жағдайда Razer Viper Ultimate компьютердің USB-портына тікелей қосу ұсынылады.

ЗАРЯДТЫҢ ТӨМЕН ДЕҢГЕЙІНІҢ ИНДИКАТОРЫ

Razer Viper Ultimate тінтуір дөңгелегінің қайталанатын екі жыпылықтауы аккумулятор зарядының деңгейі 5%-дан төмен түскенін көрсетеді. Бұл жарықтандыру реттілігі аккумулятор заряды біткенше немесе тінтуір зарядтауға арналған кәбіл арқылы ДК қосылғанша үздіксіз қайталанатын болады.

 *Пайыздық индикаторды Razer бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен баптауға болады.*

СЫМСЫЗ USB-ДОНГЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Razer Viper Ultimate тінтуірдің қақпақ бөлігін алыңыз.
2. Тінтуірден сымсыз USB-донглды алып шығыңыз.
3. Бөлік қақпағын Razer Viper Ultimate орнатыңыз және оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Сымсыз USB-донглі компьютердің USB-портына салыңыз.
5. Razer Viper Ultimate тінтуірін қосыңыз.
Осыдан кейін Razer Viper Ultimate тінтуірі сымсыз режимде жұмыс істеуге дайын болады.


ЗАРЯДТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ БАР ТІРЕУІШТІ ПАЙДАЛАНУ





1. Зарядтауға арналған кәбілді компьютердің USB-портынан зарядтау құрылғысы бар тіреуішке салыңыз.
 2. Сымсыз USB-донглі компьютердің USB-портына салыңыз.
- Зарядтау құрылғысы бар тіреуішті тінтуірдің аккумуляторын зарядтау және сымсыз USB-донглдың әрекет ету ауқымын арттыру үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, Razer Synapse қосылуға және Razer Viper Ultimate аккумулятор зарядының ағымдағы күйін оны зарядтау құрылғысы бар тіреуішке салып тексеруге болады.

Түсі	Батарея заряды пайызбен	Әсері
Қызыл	< 25%	Тыныс
Қызғылт сары	26-50%	Тыныс
Сары	51-75%	Тыныс
Жасыл	76-99%	Тыныс
Жасыл	100%	Статикалық жарықтандыру

ТІНТУІРДІ ЖЕКЕ БАПТАУ

DPI ауыстырып-қосу батырмасын басу арқылы тінтуірдің DPI параметрінің мәнін өз ойын стиліңізге сәйкес өзгертіңіз немесе Razer Synapse қосымшасының көмегімен сезімталдықты жеке баптаңыз.

DPI	Тиісті түс
400	Қызыл 

800 (әдепкі)	Жасыл	
1600	Көк	
2400	Көгілдір	
3200	Сары	

Ескерту. Сұрау пайда болғаннан кейін Razer Synapse қосымшасын орнатыңыз немесе орнатушы-бағдарламаны [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) мекенжайы бойынша жүктеңіз.

Өзіңіздің жаңа тінтуіріңіз туралы қосымша ақпаратты support.razer.com мекенжайы бойынша алуға болады.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °C-дан 40 °C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімді жою қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға әлеуетті зиянды келтіруді болдырмау үшін жоюдың алдын алу үшін қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Рэйзэр (Ёрон) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419, Гамбург қ., Германия.

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:

Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелопмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығыс қанат, 3-қабат, 2-ғимарат, Вижэн Шэньчжэнь Бизнес Парк оңтүстік тас жолы Кэцзи 1-қанат, Жоғары технологиялардың өнер-кәсіптік паркі, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Модельдің артикулына байланысты құрылғының жинақталымы ерекшеленуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

