

aceline

Руководство пользователя



**TWS гарнитура
Aceline Basic Lite**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Актуальный список сервисных центров по адресу:





<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

TWS гарнитура Aceline оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth, благодаря которой прослушивание музыки возможно без использования кабеля.

Меры предосторожности

1. Во избежание повреждения слуха используйте гарнитуру на безопасных уровнях громкости.
2. Оберегайте устройство от воздействия влаги и экстремальных температур.
3. Не разбирайте устройство самостоятельно. Данная гарнитура не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
4. По окончании зарядки кейса извлекайте зарядный кабель во избежание сокращения срока службы аккумуляторной батареи.
5. Не используйте гарнитуру в местах с сильными помехами.

Схема устройства



1. Микрофон.
2. LED индикатор.
3. Многофункциональная кнопка.
4. Зарядные контакты наушника.
5. Зарядные контакты кейса.
6. LED-индикаторы уровня заряда.
7. MicroUSB-порт для зарядки кейса.

Инструкция по эксплуатации

Включение

Достаньте наушники из кейса, и они автоматически включатся, либо удерживайте многофункциональные кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд.

Выключение

Поместите наушники в кейс, и они автоматически выключатся, либо удерживайте многофункциональные кнопки на обоих наушниках в течение 5 секунд.

Повторное сопряжение

При следующем включении гарнитура автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.

Воспроизведение/пауза

Нажмите многофункциональную кнопку любого из наушников для начала воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите кнопку повторно для паузы.

Предыдущий/следующий трек

Дважды нажмите многофункциональную кнопку левого/правого наушника соответственно.

Уменьшение/увеличение громкости

Трижды нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике для уменьшения громкости.

Трижды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике для увеличения громкости.

Ответ на вызов

Для ответа на вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом из наушников во время поступления вызова.

Завершение вызова

Во время разговора нажмите многофункциональную кнопку на любом из наушников для завершения вызова.

Сброс вызова

Во время поступления вызова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников в течение 2 секунд для отклонения вызова.

Активация голосового помощника

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников в течение 3 секунд для активации Siri или Google Assistant и голосового управления.

Оповещение о низком уровне заряда

При низком уровне заряда батареи устройство будет издавать звуковой сигнал каждые 2 минуты до полного разряда, а затем выключится.

Сброс на заводские настройки

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников в течение 8 секунд.

Сопряжение

1. Достаньте наушники из кейса, либо удерживайте многофункциональные кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Световые индикаторы будут поочередно мигать красным и синим цветом. Наушники автоматически создадут пару друг с другом. Световой индикатор на «ведущем» правом наушнике будет поочередно мигать красным и синим, а на левом - синим.
2. Активируйте Bluetooth на Вашем мобильном устройстве.
3. Выполните поиск доступных для подключения Bluetooth-устройств, из образовавшегося списка выберите «Basic».
4. Нажмите на имя устройства и установите подключение, из правого

наушника раздастся звуковой сигнал, световые индикаторы на обоих наушниках погаснут. Правый наушник является «ведущим».

5. Каждый из наушников может быть сопряжен с устройством-источником сигнала по отдельности. Для подключения одного наушника выполните шаги, описанные выше, с одним наушником.

Зарядка кейса

Подключите один конец microUSB кабеля к USB порту устройства-источника питания, а второй — к соответствующему разъему зарядного кейса. 4 световых индикатора на кейсе отражают уровень текущего заряда:

- 1: 0-25 %.
- 2: 25-50 %.
- 3: 50-75 %.
- 4: 75-100 %.

Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс, зарядка начнется автоматически.

Световой индикатор на наушнике горит красным светом во время зарядки и гаснет по окончании зарядки.

Комплектация

- TWS гарнитура Aceline Basic Lite.
- Зарядный кейс.
- MicroUSB кабель.
- Сменные амбушюры (6 шт.).
- Руководство пользователя.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Технические характеристики

- Модель: Basic Lite.
- Параметры питания: 5 В, 1 А.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Чувствительность: 95 дБ ± 3 дБ.
- Аккумулятор наушника: 3.7 В, 35 мАч.
- Аккумулятор кейса: 3.7 В, 200 мАч.
- Время работы в режиме воспроизведения: до 2 ч.
- Время работы в режиме разговора: до 2 ч.
- Время работы в режиме ожидания: до 80 ч.
- Время зарядки гарнитуры: до 1,5 ч.
- Время зарядки кейса: до 1,5 ч.
- Заряда кейса хватает на 3 цикла заряда гарнитуры.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The 'E' and 'A' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'A'. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Мойин Акустик Ко., Лтд

Промпарк Жэюань, №28, зд. Н, эт. 2,
шоссе Цинтан, д. Юганьпу, Фэнган,
г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное
изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Тауар жасалған күні (аа.жжжж)/

Товар изготвлен (мм.гггг): _____

v.2

