

aceline

Пайдаланушы нұсқаулығы

TWS гарнитурасы
Aceline Basic S

Құрметті сатып алушы!

«Aceline» сауда маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта қолданғанда, оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:


<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Aceline TWS гарнитурасы Bluetooth сымсыз байланыс технологиясымен жабдықталған, оның арқасында сіз кабельді қолданбай музыка тыңдай аласыз.

Сақтық шаралары

1. Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
2. Құрылғыны су мен экстремалды температура әсеріне ұшыратпаңыз.
3. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл гарнитurada пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
4. Кейсті зарядтау аяқталғаннан кейін аккумулятор батареясының қызмет ету мерзімін қысқартпас үшін, зарядтау кабелін алыңыз.
5. Гарнитураны қатты кедергі болатын жерлерде қолданбаңыз.

Құрылғының сұлбасы



1. Микрофон.
2. LED индикаторы.
3. Сенсорды.
4. Құлаққаптың зарядтау түйіспелері.
5. Кейстің зарядтау түйіспелері.
6. Заряд деңгейінің LCD-дисплейі.
7. Кейс зарядтауға арналған USB Type-C порт.

Пайдалану нұсқаулығы

Іске қосу

Құлаққапты кейстен алыңыз, сонда олар автоматты түрде қосылады немесе екі құлаққаптағы сенсорды 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Өшіру

Құлаққапты кейске салыңыз, сонда олар автоматты түрде қосылады немесе екі құлаққаптағы сенсорды 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Қайта жұптастыру

Келесіде қосқанда гарнитура автоматты түрде соңғы жұптастылған құрылғыға қосылады.

Ойнату/кідірту

Күту режимінде ойнатуды бастау үшін кез-келген құлаққаптың сенсорды түртіңіз. Ойнату кезінде кідірту үшін сенсорды қайта түртіңіз.

Тректерді ауыстыру

Келесі трекке өту үшін оң жақ құлаққаптағы сенсорды қатарынан екі рет түртіңіз. Алдыңғы трекке өту үшін сол жақ құлаққаптағы сенсорды қатарынан екі рет түртіңіз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін азайту үшін сол жақ құлаққаптағы сенсорды үш рет түртіңіз. Дыбыс деңгейін арттыру үшін оң жақ құлаққаптағы сенсорды үш рет түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін қоңырау келген кезде кез келген құлаққаптағы сенсорды түртіңіз.

Қоңырауды аяқтау

Сөйлесу кезінде қоңырауды аяқтау үшін кез келген құлаққаптағы сенсорды түртіңіз.

Қоңырауды басып тастау

Қоңырау келіп түскен кезде, қоңырауды қабылдамау үшін кез келген құлаққаптағы сенсорды екі рет түртіңіз.

Дауыстық көмекшіні іске қосу

Siri немесе Google Assistant және дауыстық басқаруды іске қосу үшін кез келген құлаққаптағы сенсорды 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Жұптастыру

1. Құлаққаптарды кейстен алыңыз немесе құрылғыны қосу үшін екі құлаққаптағы батырмаларды 3 секунд ұстап тұрыңыз. Индикатор шамдары кезек-кезек қызыл және көк болып жыпылықтайды. Құлаққаптар автоматты түрде бір-бірімен жұптасады. «Жетекші» оң жақ құлаққаптағы индикатор шамы кезек-кезек қызыл және көк түспен, ал сол жағында - көк түспен жыпылықтайды.
2. Мобильді құрылғыңызда Bluetooth іске қосыңыз.
3. Қосылу үшін қолжетімді Bluetooth құрылғыларын іздеңіз, алынған тізімнен «Basic S» таңдаңыз.
4. Құрылғының атауын нұқып, байланыс орнатыңыз, екі құлаққаптағы дыбыстық сигнал шығады, екі

құлаққаптағы индикатор шамдары сөнеді.

Кейсті зарядтау

Туре-С кабелінің бір ұшын қуат беру құрылғысының USB портына, ал екіншісін зарядтау кейсінің сәйкес ағытпасына қосыңыз. Кейстегі LCD-дисплей ағымдағы заряд деңгейін пайызбен көрсетеді.

Құлаққапты зарядтау

Құлаққаптарды зарядтағыш кейске салыңыз, зарядтау автоматты түрде басталады. Құлаққаптағы индикатор шамы зарядталып жатқанда қызыл болып жанады және зарядтау аяқталған кезде сөнеді.

Жиынтықтамасы

- TWS гарнитура Aceline Basic S.
- Зарядтағыш кейс.
- USB Type-C кабелі.
- Ауыспалы амбушюрлар (6 дн.).
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: Basic S.
- Қуаттау параметрлері: 5 В, 1 А.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Қолдаулы профильдер: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Bluetooth сигналының радиусы: 10 м дейін.
- Сезімталдығы: 100 дБ ± 3 дБ.
- Құлаққап аккумуляторы: 3,7 В, 40 мА/сағ.
- Кейс аккумуляторы: 3,7 В, 200 мА/сағ.
- Ойнау режимінде жұмыс істеу уақыты: 3 сағатқа дейін.
- Сөйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты: 3 сағатқа дейін.
- Күту режимінде жұмыс істеу уақыты: 80 сағатқа дейін.
- Гарнитураны зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.
- Кейсті зарядтау уақыты: 1,5 сағатқа дейін.
- Кейстің заряды гарнитураның 3 зарядтау цикліне жеткілікті.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында $5^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$ аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес

сатылуы тиіс.

- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.



Кепілдемелік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілді қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly stylized appearance.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Шайнкон Индастриал Ко., ЛТД.

Шибэй тас жолы №9, Танли Фэнган,
Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан,
р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында шағымдар қабылдайтын

заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа,
ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің шығарылған күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

