

Baseus Bowie E3 TWS гарнитурасы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

Сымсыз құлаққаптар (TWS гарнитура) – бұл музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

Құрылғыны пайдаланбас бұрын сақтық шараларымен танысыңыз, дұрыс жұмыс істемей құрылғыны зақымдауы немесе пайдаланушының жарақатына әкелуі мүмкін.

- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін Оұрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне немесе жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Тақтаға зақым келтірмеу үшін құрылғыны төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Құрылғы сертификатталған маманға қызмет көрсетуге арналған.
- Құрылғыны механикалық зақымдамаңыз.
- Құрылғыны тазарту үшін химиялық жуғыш заттар мен абразивтерді пайдаланбаңыз.
- Денеге зақым келтірмеу үшін бетті өткір заттармен тырнап алмаңыз.

Шолу

Ойнату режимі

Сол немесе оң құлаққапты екі рет басу (L немесе R): ойнату/кідірту.

Үш рет басу (L немесе R): дауыстық көмекшіні шақыру (Siri).

Сол жақ құлаққапты ұзақ басу (L): алдыңғы композиция.

Оң жақ құлаққапты ұзақ басу (R): келесі композиция.

Шақыру режимі

Екі рет басу (L немесе R): қоңырауға жауап беру/ұстап тұру.

Ұзақ басу (L немесе R): қоңырауды қабылдамау.

Low Latency режимі

Low Latency режимін бірінші рет қосу үшін мобильді қосымша арқылы үш рет тұрту функциясын іске қосыңыз. Осыдан кейін режимді құлақаспаптың сенсорлық аймағын үш рет басу арқылы қосуға/өшіруге болады.

Low Latency режимін автоматты түрде өшіру үшін екі құлаққапты да зарядтау қорабына салып, қақпақты жабуға болады.

Түс көрсеткіші

Зарядтау кезінде қызыл индикатор жыпылықтайды.

Кейстегі құлаққаптарды зарядтау кезінде ақ индикатор 1 минут ішінде жыпылықтайды

Кейсті зарядтау батырмасы

Кейстің қақпағын ашып, параметрлерді қалпына келтіру үшін батырманы 5 секунд басып тұрыңыз.

Пайдалану ережелері мен шарттары

1. Зарядтау корпусының қақпағын ашқан кезде құлаққаптар автоматты түрде қосылады.
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. QR кодын сканерлеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.
4. Құлаққапты қорапқа салып, қақпағын жабыңыз, құлаққаптар өшеді.



Мобильді қолданбаны пайдалану бойынша кеңестер

- Іздеу функциясы 35 сағат ішінде тиімдірек болады. Іздеуді мүмкіндігінше тезірек бастауға тырысыңыз.
- Қолданба арқылы іздеуді іске қосқан кезде құлаққаптар қатты дыбыстық сигнал шығарады. Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін іздеу функциясын іске қоспас бұрын құлаққаптың құлағыңызда емес екеніне көз жеткізіңіз.

Қолданба рұқсаттарын белсендіру (Android ОЖ)

Құлаққаптардың орналасқан жері туралы ақпаратты алу үшін мобильді қолданба әрқашан фондық режимде жұмыс істеп тұруы керек. Телефоныңызда экранды құлыптаған кезде қолданбаларды автоматты түрде өшіретін қолданбалар белсенді болса, құлаққапты анықтау мүмкіндігі әрқашан жұмыс істемейді. «Baseus» қолданбасын фондық режимде жұмыс істеуі үшін ерекшеліктер тізіміне қосыңыз.

Параметрлер -> Қолданбалар -> Орнатылған қолданбалар -> «Baseus» таңдаңыз: автоматты іске қосу, қайта қосу, фондық режимде іске қосу.

Техникалық сипаттамалары

- Атауы: Baseus Bowie E3 TWS гарнитурасы.
- Үлгісі: Baseus Bowie E3.
- Материал: ABS+PC.
- Bluetooth нұсқасы: 5.2.
- Қолданылу радиусы: 10 м.
- Ойнату уақыты: 5 сағат (70% дыбыс деңгейінде).
- Зарядтау корпусымен ойнату уақыты: 20-25 сағат
- Аккумулятордың сыйымдылығы: 35 мА·сағ / 0,1295 Вт·сағ (құлаққап), 330 мА· сағ / 1,221 Вт·сағ (зарядтау кейсі).
- Құлаққаптың номиналды кіріс тогы: 5 В, 60 мА.
- Зарядтау корпусының номиналды кіріс тогы: 5 В, 600 мА.
- Құлаққаптың номиналды тұтынуы: 8 мА.
- Зарядтау қорабының номиналды тұтыну тогы: 165 мА.
- Зарядтау уақыты: 1 сағ.
- Қайталанатын жиіліктер: 20 Гц – 20 кГц.
- Зарядтау қосқышы: Type-C.
- Үйлесімділік: сымсыз қосылымы бар барлық құрылғылар.
- Өлшемдері: 43x43x30 мм.
- Салмағы: 35 г.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2,402—2,480 ГГц.
- Таратқыштың қуаты: 9 дБм.
- Сауда белгісі: Baseus.

Жинақталым

- Зарядтау кейсі x 1 дана.
- Құлаққап (сол және оң) x 2 дана.
- Зарядтау кәбіл x 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық x 1 дана.
- Кепілдік талоны x 1 дана.

Жиі қойылатын сұрақтар

Неліктен құлаққаптар қосылмайды/өшірілмейді?

- Жаңа құлаққаптардың зарядтау деңгейі жеткіліксіз. Бірінші қолданар алдында құлаққапты зарядтаңыз.
- Корпус пен құлаққаптың зарядталғанына көз жеткізіңіз, корпусың қақпағын ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде қосылады.
- Құлаққапты зарядталған корпусқа салыңыз да, қақпақты жабыңыз, құлаққаптар автоматты түрде өшеді.
- Зарядтау корпусы таусылғанда, мобильді құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз. Құлаққаптар 5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
- Кейс пен құлаққаптың зарядтау контактілерінің тазалығына көз жеткізіңіз. Контактілерді құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Неліктен құлаққапты таба алмаймын?

- Тиімді іздеу үшін құлаққаптар зарядталып, мобильді құрылғыдан 15 метр радиуста болуы керек.
- Тиімді іздеу үшін соңғы қосылымнан кейін 35 сағат ішінде іздеуді бастау ұсынылады.
- Құлаққаптардың орналасқан жерін автоматты түрде жазу үшін қолданба үнемі фонда жұмыс істеуі керек.
- Құлаққаптарды ең тыныш ортада іздеуге тырысыңыз.
- Күшті электромагниттік кедергілер іздеу кезінде мобильді қосымшадан сигнал беруге кедергі келтіруі мүмкін.

Бағдарлама пайдаланушының жеке ақпаратына қол жеткізе ала ма?

- Жоқ, қолданба жұптастыру үшін құлаққап мекенжайына ғана қол жеткізе алады, бірақ пайдаланушының жеке ақпаратына қол жеткізе алмайды.

Low Latency режимі қандай ұялы телефондармен жұмыс істейді?

- Low latency технологиясы iOS және Android құрылғыларында қолданылады, бірақ оны басқа ОЖ бар мобильді құрылғыларда да қолдануға болады. Әр түрлі ОЖ-де кідіріс мәндерінде айырмашылық болуы мүмкін.

Неліктен сенсорлық аймақ жұмыс істемейді?

- Сенсорлық түйменің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қолдарыңыздың құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз.
- Құлаққаптың сенсорлық аймағын нұқып, 0,5 с ішінде екі немесе үш рет түртіңіз.
- Егер жоғарыдағы кеңестер көмектеспесе, мобильді құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріңіз

Құлаққапты іздеу мүмкін емес / қосылу тұрақсыз / ойнату кезінде құлаққаптар мобильді құрылғыдан ажыратылған / ойнату үзілген

- Құлаққапты пайдалану кезінде мобильді құрылғы мен құлаққап арасындағы қашықтық 10 м-ден аспайтынына және олардың арасында, мысалы, қабырғаларда ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құлаққаптардың зарядталғанына көз жеткізіп, оларды мобильді құрылғыға қайта қосыңыз.
- Егер жоғарыда көрсетілген әрекеттер көмектеспесе, мобильді құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріп, қайта қоспас бұрын құлаққапты қалпына келтіріңіз.
- Құлаққаптарды пайдалану кезінде құлаққаптардың өшуіне немесе өшуіне әкелуі мүмкін күшті электромагниттік сәулеленуі бар жерлерден аулақ болыңыз.

Құлаққаптардың дыбыс сапасын қалай жақсартуға болады?

- (Тыныш музыка) ойнату уақытын 12 сағатқа дейін ұзарту үшін қалыпты көлемнің үштен бір бөлігін тыңдаңыз.
- (Рок музыкасынан басқа) ойнату уақытын 12 сағатқа дейін ұзарту үшін қалыпты көлемнің үштен бір бөлігін тыңдаңыз.
- (Қалыпты музыка) ойнату уақытын 72 сағатқа дейін ұзарту үшін қалыпты көлемді музыканы тыңдаңыз.
- (Кәдімгі музыка) қалыпты дыбыс деңгейінің 4/3 көлемінде ойнату ойнату уақытын 24 сағатқа дейін қысқартады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және жою ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кадеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньян Акустикс (Гуандун) Ко., ЛТД.

№ 5 Миньсин көшесі, Чжунчжань Ист, Шилун, Дунгуан қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,

Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Электрондық пошта мекенжайы: atlas.llc@ya.ru.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының конфигурациясы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.

