

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Отпариватель
напольный
DEXP HGS-720H**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Отпариватель – устройство, предназначенное для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Меры предосторожности


1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Не нагружайте сеть питания другими мощными приборами во время использования отпаривателя.
3. Используйте отпариватель только так, как описано в инструкции.
4. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду.
5. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы.
6. Будьте внимательны при использовании прибора возле детей.
7. Не используйте отпариватель, если в контейнере нет воды. Всегда проверяйте наличие и уровень воды в контейнере.
8. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим частям устройства и следите, чтобы пар не попадал на кожу.
9. Избегайте скручивания парового шланга, это может значительно ослабить паровой поток. При скручивании шланга выпрямите его, поднимите паровой утюжок вверх и подержите так в течение 2-3 секунд, чтобы восстановить подачу пара.
10. Перед началом работы дайте устройству прогреться.
11. После окончания работы дайте устройству остыть.
12. Отключайте устройство от сети перед наполнением контейнера водой.
13. Отключайте устройство от сети перед перемещением или очисткой.
14. Располагайте устройство и кабель питания вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных приборов.
15. При обнаружении видимых повреждений прекратите эксплуатацию устройства и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
16. Во избежание образования налета на контейнере устройства не используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды.

17. Используйте только чистую воду для наполнения контейнера, т.к. в устройстве отсутствует фильтр тонкой очистки.
18. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
19. Не заполняйте контейнер горячей водой.
20. Используйте сухую мягкую ткань для очистки устройства. Не используйте моющие средства, абразивные вещества и растворители.

Технические характеристики

- Напряжение сети: 220-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 1800 Вт.
- Длина шнура: 1.8 м.
- Длина парового шланга: 1.3 м.
- Длина стойки: 1.35 м.
- Поток пара: 35 г/мин.
- Объём контейнера для воды: 2.7 л.
- Материал парового утюжка: нержавеющая сталь.
- Материал нагревательного элемента: алюминий.
- Время нагрева: 45 секунд.
- 4 режима глажения.
- Защита от перегрева.
- Доступный водяной клапан.
- 75 минут непрерывной работы.

Схема устройства



1. Держатель для парового утюжка.
2. Паровой утюжок.
3. Складная вешалка.
4. Фиксатор стойки-держателя.
5. Паровой шланг.
6. Разъём парового шланга.
7. Переключатель.
8. Контейнер для воды.
9. Корпус устройства.
10. Сливная пробка на дне корпуса.

Сборка устройства


1. Извлеките из упаковки все содержимое и размотайте шнур питания устройства.



2. Извлеките контейнер для воды, откройте его, повернув крышку контейнера против часовой стрелки, и заполните водой до нужной метки. Закройте крышку.



3. Для сборки стойки-держателя, выдвиньте стойку на необходимую длину, зафиксируйте каждый отсек, поворачивая его по часовой стрелке. Чтобы сложить стойку, необходимо прокручивать отсеки против часовой стрелки.
4. Вставьте собранную стойку в специальный разъем на корпусе до упора. Закрутите фиксатор разъема по часовой стрелке, чтобы зафиксировать стойку.



5. Установите складную вешалку на стойку-держатель, закрутите её на нужной высоте, затем закрутите фиксатор, находящийся под ней (рис. 1). Разложите вешалку на необходимую ширину, закрутите соответствующий фиксатор (рис. 2).


Рис. 1



Рис.2



6. Установите держатель для парового утюжка на верхнюю часть стойки.



7. Снимите защитную крышку при её наличии с разъёма для подключения парового шланга. Возьмите коннектор парового шланга и присоедините его к разъёму, расположенному на корпусе, после чего поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. После каждого использования рекомендуется отсоединять паровой шланг от корпуса устройства и закрывать разъём крышкой.



8. Поместите паровой утюжок в держатель.



ПРИМЕЧАНИЕ: разборка устройства производится в обратном порядке.

Инструкция по эксплуатации

Глажение

1. Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность. При необходимости отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на неё одежду. Убедитесь, что в контейнере достаточно воды, и он правильно установлен. Подключите устройство к сети, выберите подходящий режим. Дайте устройству нагреться в течение 40 секунд.



ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при использовании устройства. Горячий пар может сильно обжечь кожу. Не направляйте струю пара на себя или других людей, а также животных.

2. Для более качественного разглаживания аккуратно оттягивайте конец ткани второй рукой.



3. Проводите струёй пара по одежде сверху вниз, разглаживая складки.
4. При проглаживании ворота рекомендуется выпрямлять его и водить утюжком горизонтально.
5. Проглаживайте рукава изделия по отдельности, придерживая их одной рукой.



6. Прогладьте изделие с другой стороны.

Уход и очистка

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания устройства.
3. Снимите контейнер для воды, откройте его и вылейте оставшуюся воду, затем промойте его, дождитесь полного высыхания и установите на место.



4. Снимите стойку-держатель, паровой шланг и контейнер для воды. Переверните устройство, открутите сливную пробку парогенератора, слейте оставшуюся воду. Промойте пробку, удалите накипь, закрутите пробку.



Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Пар не идёт. Световые индикаторы не горят.	Устройство не подключено к сети.	Подключите устройство к сети.
	Проблема в домашней сети электропитания.	Проверьте наличие питания в домашней сети электропитания.
	Устройство не включено.	Включите устройство с помощью переключателя.
Пар не идет, но световые индикаторы горят. Пар идёт прерывисто.	Недостаточно воды в контейнере для воды.	Заполните контейнер для воды.
	Контейнер для воды установлен неправильно.	Установите контейнер для воды, следуя инструкциям.
	Перегиб парового шланга.	Выпрямите паровой шланг.
Пар не идёт.	Засорился клапан на контейнере с жидкостью.	Очистите водяной клапан.
	Засорился контейнер для воды.	Очистите контейнер для воды.
Контейнер для воды деформирован.	Использовалась горячая вода.	Необходимо заменить контейнер.
Протечка воды.	Контейнер для воды сломан.	Необходимо заменить контейнер.
	Деформация уплотнительного кольца.	Необходимо заменить соответствующую деталь.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Эпплайнс Груп Ко., Лтд.
Зона пром. развития Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club



www.dexp.club