

RU Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.deepcoolglobal.com
KK Қосымша ақпарат үшін www.deepcoolglobal.com жүгініңіз

Дополнительная информация

Изготовитель: Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд. 1-4 эт., зд. 10, шоссе Дицзинь 9, р-н Хайдянь, Пекин, Китай.


Филиал производства: Шэньчжэнь Дипкул Индастриз Ко., Лтд. No. 104, Промзона Дафу, Шоссе Хэнпин, ул. Хэнган, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.




N1 Руководство пользователя




Схематическое изображение устройства

Комплектация




- 1 N1 2 Противоскользящие подкладки 3 Руководство пользователя

Особенности



Эксплуатация устройства



- 1 Подключите устройство к ноутбуку с помощью сквозного USB разъема.
- 2 Отрегулируйте скорость вентилятора с помощью контроллера.
- 3 Сквозной USB разъем: вставьте разъем питания в ноутбук, а затем подключите внешнее устройство через USB разъем.
- 4 Примечание: для предотвращения скольжения ноутбука приклейте противоскользящие подкладки на переднюю сетчатую панель охлаждения.

RU Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.deepcoolglobal.com
KK Қосымша ақпарат үшін www.deepcoolglobal.com жүгініңіз

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд.
1-4-қабат, 10-ғимарат, Дицзинь 9 тас жолы, Хайдянь ауданы, Бөжін қ., Қытай.

Өндіріс филиалы: Шэньчжэнь Дипкул Индастриз Ко., Лтд.

№. 104, Дафу өнеркәсіптік аймағы, Хэнпин тас жолы, Хэнган көш., Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:


ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.



N1 Пайдаланушының нұсқаулығы




Құрылғының сызбалық суреті

Жинақтау




- 1 N1
- 2 Сырғанауға қарсы төсемдер
- 3 Пайдаланушының нұсқаулығы

Ерекшеліктері



Құрылғыны пайдалану



- 1 Құрылғыны ноутбукке өтпелі USB ажыратқышы арқылы қосыңыз.
- 2 Желдеткіштің жылдамдығын контроллердің көмегімен реттеңіз.
- 3 Өтпелі USB ажыратқышы арқылы: қуат ажыратқышын ноутбукке салыңыз, содан кейін сыртқы құрылғыны USB ажыратқышы арқылы қосыңыз.
- 4 Ескерте: ноутбуктің сырғып кетуіне жол бермеу үшін, алдыңғы торлы салқындату панеліне сырғанауға қарсы төсемдерді жабыстырыңыз.