

Меры предосторожности

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки портативных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование ПА при полной разрядке устройства.
- Следуйте местным законодательствам и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный аккумулятор DEXP F118

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Рекомендуем сохранить данное Руководство и использовать его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Фудэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.
4 эт., здание С, шоссе Чилин 21, ул. Далан, Новый район
Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар соответствует требованиям ГОСТов.




Товар изготовлен (мм.гггг): _____

Инструкция по эксплуатации

Зарядка портативного аккумулятора

Вставьте коннектор microUSB в соответствующий порт ПА, затем подключите USB-коннектор кабеля к сетевому адаптеру, либо USB-порту ПК.



ВНИМАНИЕ: во избежание риска порчи встроенной литий-полимерной батареи заряжайте данный портативный аккумулятор по меньшей мере каждые три месяца.


Проверка уровня заряда ПА

Нажмите на кнопку питания, включится световой индикатор, отображающий текущий уровень заряда ПА.

| Количество световых индикаторов | Уровень заряда ПА |
|---------------------------------|-------------------|
| ● ○ ○ ○ | 0 % — 25 % |
| ● ● ○ ○ | 25 % — 50 % |
| ● ● ● ○ | 50 % — 75 % |
| ● ● ● ● | 75 % — 100 % |

ВНИМАНИЕ: если устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, незамедлительно зарядите устройство.

Зарядка мобильных устройств от ПА




Вставьте USB-коннектор кабеля в соответствующий порт ПА, а другой конец кабеля подключите к порту цифрового устройства.

Чистка и уход

Очищайте поверхность устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Схема устройства



1. Кнопка питания.
2. Корпус устройства.
3. Входной порт microUSB.
4. USB-порты для зарядки устройств.

Технические характеристики

- Тип аккумулятора: литий-полимерный.
- Емкость аккумулятора: 10000 мАч.
- Входное напряжение и ток: 5 В, 2 А.
- Выходное напряжение и ток:
 - При работе одного USB-порта: 5 В, 2.1 А.
 - При одновременной работе двух USB-портов: 5 В, 1 А.
 - Максимальное выходное напряжение и ток: 5 В, 2.4 А.
- Два порта для одновременной зарядки нескольких устройств.
- Функция автоматической защиты устройства от глубокого разряда, перезарядки, воздействия сверхтоков и перенапряжения.
- Функция автоматического перехода в режим ожидания.
- Габариты: 92 мм x 62 мм x 25.5 мм.
- Комплектация: ПА, кабель для зарядки, руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока, а также что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>