


Energizer

UE10047PQ



Qualcomm
quick charge 3.0

Технические характеристики:

Модель: QE10007PQ. Тип батареи: Li-pol.

Емкость батареи: 10000 мА·ч / 37 Вт·ч. Общая выходная мощность: 18 Вт (макс.).

Номинальные параметры входа: Micro USB 5В/2А.

Номинальные параметры входа: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А.

Номинальные параметры выхода: USB-A Quick Charge 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5 А.

Номинальные параметры выхода: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А, 12В/1.5А.

Параметры выхода беспроводной зарядки: 5 Вт/7.5 Вт/10 Вт.

Габариты: 144.1 (Д) x 68.8 (Ш) x 16.5 (В) мм.

Вес: 210 ± 10 г.

Техникалық сипаттамалары:

Улгис: QE10007PQ. Батарея типи: Li-pol.

Батарея сыйымдылығы: 10 000 мА·сағ. / 37 Вт·сағ. Жалпы шығыс қуаты: 18 Вт.

Номиналдық кіріс шығының параметрі: Micro USB 5В/2А.

Номиналдық кіріс шығының параметрі: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А.

Номиналдық шығыс шығының параметрі: USB-A Quick Charge 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5 А.

Номиналдық шығыс шығының параметрі: USB-C PD 5В/2А, 9В/2А, 12В/1.5А.

Сымсыз зарядтауға арналған шығыс шығының параметрі: 5 Вт/7.5 Вт/10 Вт.

Габариттері: 144.1 (Ү) x 68.8 (Е) x 16.5 (Б) мм.

Салмағы: 210 ± 10 г.

Комплектация: UE10047PQ, руководство пользователя, зарядный кабель.

Жинақтама: UE10047PQ, пайдалануыш нұсқаулығы, зарядтау кабели.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке отапливаемых помещений у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Оратын, сақтау, тасу (тасымалдау), еткізу және кадеге жарату ережелері мен шарттары

• Күрүлғы қандай да бір орнату немесе тұрақты түрде бекіту амалын қажет еттепей.

• Күрүлғы өндірушүү мен тұтынушының жыбылудын үй-жайларында 5 °C мен 40 °C аралығындағы ауа температурасында және салыстырмалы ауа ығалдайлыбы 80 %-дан аспастың көмінде калыптасып жүргізу тиіс. Үй-жайларда тоттунға себеп болатын агрессивті кимдердің өткізу шарты булауы тиіс.

• Күрүлғының орталықтандыру көрсеткішінде болмауы тиіс.

• Күрүлғының үкіметтік орталықтандыру көрсеткішінде болмауы тиіс.

• Күрүлғының орталықтандыру көрсеткішінде болмауы тиіс.

• Бұйымның, қызымет ету мерзімі әкітілгеннан кейін, оның күнделікті түрмистың қоқыслен бірге тастауға болмайды. Оның орнатына ол мемлекеттік немесе жергілікті зәннамаға сәйкес кейиннен ары кайра қайта енделуі және кадеге жаратылуы шүн, электр арі электрондық құрал-жабдықты кабылдаудың орындарға кадеге жаратуға тапсырылуы тиіс. Осы енімді дұрыс кадеге жаратып отырып, табиғи ресурстардың сақтап калуға көмектесеңіз және дұрыс қолданбау салдарынан қоршаган ортаға және адамдардың денсаулығына келү ықтимал зиянның алдын аласы. Осы енімді қабылдау және кадеге жарату орны тұралы толық ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе түрмистың қоқытын тиектетіп қасіпорынан блүгे болады.

• Күрүлғының, ақынның аնықтаған жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына дереке хабарласу немесе күрүлғының кадеге жарату көрек.

Назначение устройства:

Портативный аккумулятор предназначен для зарядки смартфонов и других портативных устройств.

Күрүлғының қолданылуу максаты:

Портативти аккумулятор смартфондарды және басқа да портативті күрүлғыларды зарядтауға арналған.

Изготовитель: Тэннрич Интернейшенл Корп.

1-3, аллея 5, переулок 305, секция 1, шоссе Шин Нань, р-н Лу Чу, г. Таоюань, Тайвань.

Производственная площадка:

Шэньчжэнь Тэксесс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Каб. 201, зд. 5, промпarks Юй Цзин Тай, шоссе Хуа Син № 35, ул. Далан, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России / уполномоченное изготавителем лицо:

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Өндіруші: Тэннрич Интернейшенл Корп.

1-3, 5-сағжол, 305-ші тар кеше, 1-секция, Шин Нань тас жолы, Лу Чу ауд., Таоюань қ., Тайвань.

Өндіріс алаңы:

Шэньчжэнь Тэксесс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

201 бөлмө, 5-мират, Юцзинтай өнеркәсіптік паркі, №35, Хусин тас жолы, Дунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ. Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, Казахстан.

Импорташы / Қазақстан шағымдар қабылдаштын заңды тұлағы:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, Қазақстан.

Сделано в Китае / Қытайда жасалған.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Өнімнің сыртынан тиіс мен сипаттамалар алдын ала хабарламастан өзгертулі мүмкін. Товар соответствует требованиям ГОСТов.

Срок гарантии / Кепілдік мерзімі: 6 мес./ай.

Срок эксплуатации / Пайдалану мерзімі: 12 мес./ай.



Товар изготовлен (мм.ггг.) / Тайар жасалған күні (аа.ж.ж.ж.): 06. 2021



Технология PowerSafe
Данная технология гарантирует защиту Вашего ПА и заряжаемых устройств от короткого замыкания и перезарядки.

PowerSafe технология

Был технология ПА мен зарядталатын күрүлғыла-рындызы қысқа түйікталудан және әртүр зарядталудан қорғауға кепілдік береді.


© 2020 Energizer. Energizer и некоторые графические изображения являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и связанных с ними дочерних компаний и используются по лицензии компанией TennRich International Corp. Все остальные торговые марки являются товарными знаками соответствующих владельцев. Ни TennRich International Corp., ни Energizer Brands, LLC не связаны с владельцами соответствующих товарных знаков.

© 2020 Energizer. Energizer және кейбір графикалық қескіндер — Energizer Brands, LLC компаниясының және оған байланысты енгілес компаниялардың белгілері және оларды TennRich International Corp компаниясы лицензия негізінде қолданады. Қалған барлық сауда таңбасы тиісті іегерлердің тауар белгілері, TennRich International Corp. компаниясы да, Energizer Brands, LLC компаниясы да тиісті тауар белгілерінің іегерлерімен байланысты емес.

Эксплуатация Пайдалану



Перезарядка Қайта зарядтау



Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от воды, тепла, огня, а также от падений и грубого обращения.
- Не вставляйте посторонние объекты в порты устройства.
- По достижении полной зарядки устройства портативный аккумулятор автоматически выключается.
- Устройство может нагреваться во время работы.
- Не используйте жидкости или моющие средства для очистки батареи. Очищайте поверхность устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.
- При нормальной эксплуатации ёмкость батареи снижается после 2 лет использования.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством лишают Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Температура хранения устройства: от -10 °C до +60 °C. Температура эксплуатации: от 0 °C до +45 °C.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием.
- Рекомендуется заряжать устройство с помощью сетевого адаптера.
- Для повышения производительности избегайте зарядки аккумулятора, когда к нему подключено устройство.

Сақтық шаралары

- Күрүлшінің судан, жылудан, оттан, сондай-ақ құлатып алудан және үқыпсыз қолданудан сақтау керек.
- Күрүлшінің порттарына басқа заттарды салуға болмайды.
- Күрүлшілар толық зарядталып болған сон, портативті аккумулятор автоматты түрде сөнеді.
- Күрүлшінің жұмыс барысында қызы мүмкін.
- Батареяны тазалау үшін сыйықтықтарды немесе жұғыш заттарды қолданбандыз. Күрүлшінің бетін күргәп немесе салығал жұмысқа матамен сурту керек.
- Бірқалыпты қайталаған кезде, батарея сыйымдылыны 2 жыл пайдаланғаннан кейін темендейді.
- Күрүлшінің сауатын қолдану салдары кепілдік бойынша тегін қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Күрүлшінің сақтау температурасы: -10 °C мен +60 °C аралығында. Пайдалану температурасы: 0 °C мен +45 °C аралығында.
- Күрүлшінің бірінші рет қолданар алдында толық зарядтап алышыз.
- Күрүлшінің желілік адаптердің көмегімен зарядтаған жән.
- Өтінділікті арттыру үшін, аккумуляторға күрүлшілар зарядтамаңыз.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция имеет ограниченную гарантию со дня покупки. За большую информацией по гарантии посетите наш сайт:

<http://www.energizerpowerbanks.com>

КЕПІЛДІК

Барлық өнімге салынған күннен бастап шектеулі кепілдік берілген. Кепілдік бойынша толық ақпарат алу үшін біздің сайтымызға кіріңіз:

<http://www.energizerpowerbanks.com>



Обслуживание клиентов

За любой информацией, касающейся данного продукта, свяжитесь с нами по адресу:

service@energizerpowerbanks.com

Клиенттерге қызмет көрсету

Осы өнімге қатысты кез келген ақпаратты алу үшін келесі мекенжай бойынша білге хабарласыңыз:

service@energizerpowerbanks.com

Утилизация продукта должна производиться в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте, не разбирайте и не сжигайте встроенным батарею.

Өтім жергілікті занға сәйкес кедеге жаратылуы туіс. Кірістірлген батареяны тастамаңыз, бөлшектеменіз және өртеменіз.