


Energizer

UE20006PQ



RU Технические характеристики:

Модель: UE20006PQ. Тип батареи: Li-pol.
Емкость батареи: 20000 мАч / 3,7 В. Общая выходная мощность: 74 Вт (макс.).
Номинальные параметры входа: microUSB 5 В / 2 А.
Номинальные параметры выхода: USB-C PD 5 В / 2 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А.
Номинальные параметры выхода: USB-C 5 В / 2 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А.
Номинальные параметры выхода: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А (18 Вт макс.).
Габариты: 163 (Д) x 83 (Ш) x 21 (В) мм.
Вес: 420 г ± 10 г.

KZ Техникалық сипаттамалары:

Улгис: UE20006PQ. Батарея түрі: Li-pol.
Батарея сыйымдылығы: 20 000 мА·сәф. / 3,7 В. Жалпы шығыс құтты: 74 Вт (макс.).
Номиналдық кіріс уысының параметрі: microUSB 5 В / 2 А.
Номиналдық кіріс уысының параметрі: USB-C PD 5 В / 2 А, 9 В / 2 А.
Номиналдық шығыс уысының параметрі: USB-C 5 В / 2 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А.
Номиналдық шығыс уысының параметрі: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А (18 Вт макс.).
Габариттері: 163 (Y) x 83 (E) x 21 (B) мм.
Салмағы: 420 г ± 10 г.

Комплектация: UE20006PQ, руководство пользователя, зарядный кабель.

Жинақтама: UE20006PQ, пайдалануыш нұсқаулығы, зарядтау кабели.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях, у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), еткізу және кадеге жарату ережелері мен шарттары

- Күрьылғы қандай да бір орнату немесе тұрақты түрде бекіту амалын қажет еттепей.
- Күрьылғы ендірүү мен тұтынушының жыныстарынан үй-жайларында 5 °C мен 40 °C аралығындағы ауда температурасында және салыстырмыла ауа байғалдылыбы 80 %-дан аспастырылады жағдайда сақтаулап орталаңыз.
- Күрьылғының орталық сілті булары болмауы ти.
- Күрьылғының орталық сілті булары көрсетілгенде көрсетілсең.
- Бұйымның, қызымет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оның күнделікті түрмистық қоқыслып бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік немесе жергілікті зәннамаға сәйкес кейиннен ары қарай қайта енделу және кадеге жаратылуы шүн, электр арі электрондық құрал-жабдықты кабылдаудың орындарға кадеге жаратуға тапсырылуы ти. Осы енімді дұрыс кадеге жаратып отырып, табиғи ресурстардың сақтап калуға көмектесесяз және дұрыс қолданбау салдарынан коршаған ортага және адамдардан денсаулығына келү ықтимал зиянның алдын аласы. Осы енімді қабылдау және кадеге жарату орны тұралы толық ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе түрмистық қоқысты тиелек жеткетіп каспорынан білуге болады.
- Күрьылғының, ақынның әншітеган жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына дереге хабарласу немесе күрьылғының кадеге жарату керек.

Назначение устройства:

Портативный аккумулятор предназначен для зарядки смартфонов и других портативных устройств.

Күрьылғының қолданылуу максаты:

Портативти аккумулятор смартфондарды және басқа да портативті күрьылғыларды зарядтауға арналған.

Изготовитель: Тэннрич Интернейшнл Корп.

1-3, аллея 5, переулок 305, секция 1, шоссе Шин Нань, р-н Лу Чу, г. Таоюань, Тайвань.

Производственная площадка:

Шэньчжэн Блу Таймс Тэкнолоджи Ко., ЛТД,
5/F, блок B, промзона Тайсинлун, Нань Бу Ган, д. Чжунау, ул. Сисян, р-н Баоань, г. Шэньчжэн, пров. Гуандун, Китай.

Импортёр в России / уполномоченное изготавителем лицо:

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Өндіруші:

Тэннрич Интернейшнл Корп.
1-3, 5-саяжол, 305-ші тар көшө, 1-секция, Шин Нань тас жолы,
Лу Чу ауд., Таоюань к., Тайвань.

Өндіріс алаңы:

Шэньчжэн Блу Таймс Тэкнолоджи Ко., ЛТД,
5/F, В блогы, Тайсинлун өнеркәсіптік аймағы, Нань Бу Ган, Чжунау ау.,
Сисян көш., Баоань ауд., Шэньчжэн к., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдастын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Сделано в Китае / Қытайды жасалған.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Өнімнің сыртқы түрі мен сипаттамалары алдын ала хабарламастан өзгертулі мүмкін.

Товар соответствует требованиям ГОСТов.

Срок гарантии / Кепілдік мерзімі: 6 мес./ай.

Срок эксплуатации / Пайдалану мерзімі: 12 мес./ай.



Товар изготовлен (мм.ггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): 06. 2021

Технология PowerSafe
Данная технология гарантирует защиту Вашего ПА
и заряжаемых устройств от короткого замыкания
и перезарядки.


PowerSafe технология:

Был технология ПА мен зарядталатын күрьылғыла-
рынызды қысқа түйікталудан және әртүр
зарядтаудан қорғауға кепілдік береді.

© 2021 Energizer. Energizer и некоторые графические изображения являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и связанных с ними дочерних компаний и используются по лицензии компанией TennRich International Corp. Все остальные торговые марки являются товарными знаками соответствующих владельцев. Ни TennRich International Corp., ни Energizer Brands, LLC не связаны с владельцами соответствующих товарных знаков.


© 2021 Energizer. Energizer және кейір графикалық қескіндер — Energizer Brands, LLC компаниясының және оған байланысты еншілес компаниялардың белгілері және оларды TennRich International Corp. компаниясы
лицензия негізінде қолданады. Қалған барлық сауда таңбасы тиісті
иегерлердің, тауар белгілері. TennRich International Corp. компаниясы да,
Energizer Brands, LLC компаниясы да тиісті тауар белгілерінің иегерлерімен
байланысты емес.

Эксплуатация Пайдалану




Нажмите кнопку питания для активации устройства.
Құрылғыны іске қосу үшін қуат көзі түймесін басу қажет.

Для быстрой зарядки не заряжайте более одного устройства за раз.
Жылдам зарядтау үшін бір уақытта тек бір құрылғыны қосу керек.



Индикатор мигает — идёт зарядка.
Индикатор горит, не мигая — устройство заряжено.
Құрылғы зарядталып жатқанда, индикатор жылтылтыайды.
Құрылғы зарядталып болғанда, индикатор жылтылтытамай, жаңып тұрады.

Перезарядка Қайта зарядтау



Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от воды, тепла, огня, а также от падений и грубого обращения.
- Не вставляйте посторонние объекты в порты устройства.
- По достижении полной зарядки устройства портативный аккумулятор автоматически выключается.
- Устройство может нагреваться во время работы.
- Не используйте жидкости или моющие средства для очистки батареи. Очищайте поверхность устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.
- При нормальной эксплуатации ёмкость батареи снижается после 2 лет использования.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством лишают Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Температура хранения устройства: от -10 °C до +60 °C. Температура эксплуатации: от 0 °C до +45 °C.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием.
- Рекомендуется заряжать устройство с помощью сетевого адаптера.
- Для повышения производительности избегайте зарядки аккумулятора, когда к нему подключено устройство.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны судан, жылудан, оттан, сондай-ақ құлатып алудан және үқыпсыз қолданудан сақтау керек.
- Құрылғының порттарына басқа заттарды салуға болмайды.
- Құрылғы толық зарядталып болған сон, портативті аккумулятор автоматты түрде сөнеді.
- Құрылғы жұмыс барысында қызы мүмкін.
- Батареяны тазалау үшін сыйықтықтарды немесе жұғыш заттарды қолданбаңыз. Құрылғының бетін құргак немесе салығал жұмысқа матамен сурту керек.
- Бірқалыпты пайдаланған кезде, батарея сыйымдылығы 2 жыл пайдаланғаннан кейін төмендеді.
- Құрылғыны сауатын қолдану салдары кепілдік бойынша тегін қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны сақтау температурасы: -10 °C мен +60 °C аралығында. Пайдалан температурасы: 0 °C мен +45 °C аралығында.
- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толық зарядтап алызы.
- Құрылғыны желілік адаптердің көмегімен зарядтаған жән.
- Өнімділікті арттыру үшін, аккумуляторға құрылғы жалғаңып тұрған кезде аккумуляторды зарядтамаңыз.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция имеет ограниченную гарантию со дня покупки. Для получения дополнительной информации по гарантии посетите наш сайт:
<http://www.energizerpowerbanks.com>

КЕПІЛДІК

Барлық өнімге салынған күннен бастап шектеулі кепілдік берілген.
Кепілдік бойынша толық ақпарат алу үшін біздің сайтымызға кіріңіз:
<http://www.energizerpowerbanks.com>



Обслуживание клиентов

Для получения любой информации, касающейся данного продукта, свяжитесь с нами по адресу:
service@energizerpowerbanks.com

Клиенттерге қызмет көрсету

Осы өнімге қатысты кез келген ақпаратты алу үшін келесі мекенжай бойынша білге хабарласыңыз:
service@energizerpowerbanks.com

Утилизация продукта должна производиться в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте, не разбирайте и не сжигайте встроенный батарею.

Өнім жергілікті заңға сәйкес кедеге жаратылуы тиіс. Кірістірлген батареяны тастамаңыз, бөлшектеменіз және өртеменіз.