

Fiero

Hi-365



Руководство
пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Fiego».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия. Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Назначение устройства

Наушники - это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Технические характеристики

Модель: Hi-365

Длина кабеля: 1,2 м

Диаметр мембраны: 6 мм

Чувствительность: 107 ± 3 дБ

Сопротивление: 21 Ом


Частота: 20 Гц – 40 кГц

Разъем: 3,5 мм

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.

Схема устройства



Функции пульта

- Переведите регулятор в положение +, чтобы увеличить громкость звука.
- Переведите регулятор в положение –, чтобы уменьшить громкость звука.

Многофункциональная клавиша:

- Нажмите для ответа на входящий вызов.
- Удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов.
- В процессе разговора нажмите или удерживайте для окончания вызова.
- Во время воспроизведения музыки, нажмите, чтобы остановить / продолжить воспроизведение, дважды нажмите для перехода на следующую песню, трижды – для перехода на предыдущую песню.

Уход и хранение

Необходимо периодически очищать амбушюры наушников для поддержания гигиены.

Внимание: необходимо снять амбушюры с наушников перед очисткой; для этого потяните амбушюр, другой рукой удерживайте наушник. Очистите амбушюры с помощью теплой мыльной воды и протрите тканью. Перед использованием сполосните чистой водой и дайте полностью высохнуть. Аккуратно установите амбушюры на место. Храните наушники в чистом месте с умеренной температурой, не подвергайте их воздействию высокой влажности или жидкости.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Уиси Электроникс Ко., Лтд.

Шоссе Хэнсин 8, промпарк Хэнкэн, Ляобу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжжж): _____ v.2