



FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- | | |
|---|---|
| 1. ТҚС бекіту жүйесі | 5. USB-кәбілі |
| 2. Бекіткіш бұранда | 6. Батырма + Xbox Guide ақ индикаторы |
| 3. Педальдық блок кәбілі | 7. Кінест үшін контроллерді жұптастыру индикаторы |
| 4. Педаль блогын қосуға арналған USB-ағытпасы | |

ОЙЫНДАРДАҒЫ РУЛЬДІҢ СЕЗІМТАЛДЫҒЫН РЕТТЕУ

Рульдік жүйе сезімталдықтың төрт деңгейін ұсынады:

- 1 = ҚАЛЫПТЫ (әдепкі) - 2 = ТӨМЕН -
- 3 = ӨТЕ ТӨМЕН - 4 = МИНИМАЛДЫ

Рульдік жүйенің сезімталдығын баптау үшін келесі төрт батырманы бір уақытта басып, босатыңыз:

DOWN (LB) қосқышы + UP (RB) қосқышы + Y батырмасы + B батырмасы
(таңдалған сезімталдық баптауына сәйкес келетін ақ индикатор рульде жыпылықтайды)

Рульдік жүйенің сезімталдығын баптау (LB + RB + Y + B)	Ақ индикатор жыпылықтайды
Сезімталдықты баптау 1 = ҚАЛЫПТЫ	1 рет
Сезімталдықты баптау 2 = ТӨМЕН	2 рет
Сезімталдықты баптау 3 = ӨТЕ ТӨМЕН	3 рет
Сезімталдықты баптау 4 = МИНИМАЛДЫ	4 рет
Сезімталдықты баптау 1 = ҚАЛЫПТЫ	1 рет

▲ FORZA MOTORSPORT 5 ойыны үшін 3 (өте төмен) немесе 4 (минималды) сезімталдықты баптау ұсынылады.

Ескертпе. Сезімталдық баптауларын өзгерту сақталмайды, оны рульдік жүйені әр іскен қосқан сайын немесе өшіркен сайын жасау керек.

РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ОРНАТУ

Рульдік жүйені бекітіңіз.

1. Руль дөңгелегін үстелге немесе басқа тегіс бетке қойыңыз.
 2. Бекіту бұрандасын (2) бекіту жүйесіне (1) салыңыз да, оны рульдің астыңғы жағындағы тиісті тесікке бұраңыз — руль сенімді бекітілгенге дейін. Бұранданың шамадан тыс тартылуына жол бермеңіз — бұл бекіту жүйесі мен үстелге зақым келтіруі мүмкін.
- Педальды блокты қосыңыз
1. Педальды блок кәбілін (3) руль базасындағы ағытпаға қосыңыз (4).

XBOX ONE КОНСОЛІ ҮШІН РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ОРНАТУ

1. USB-ағытпасын (5) консольдің USB-порттарының біріне қосыңыз.
2. Консольдегі немесе рульдегі XBOX батырмасын пайдаланып консольді қосыңыз.

(Рульдік жүйемен қақтығыстарды болдырмас үшін консольді Xbox контроллері көмегімен қоспаңыз!)

Рульдік жүйені қосқан кезде ақ индикатор автоматты түрде жанады.

3. Өз профилиңізге рульдегі батырмалар көмегімен қосылыңыз.
4. Ойынды рульдегі батырмалар көмегімен бастаңыз.

Қауіпсіздік мақсатында ешқашан педальдарды жалаң аяқпен немесе шұлық киген аяқпен (аяқ киімсіз) баспаңыз.

THRUSTMASTER® КОМПАНИЯСЫ АЯҚ КИІМ КИМЕГЕН АЯҚПЕН БАСҚАНДА АЛҒАН ФИЗИКАЛЫҚ ЖАРАҚАТТАРЫ ҮШІН ЖАУАП БЕРМЕЙДІ

Енді бәрі ойын үшін дайын!

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ

- Рульдік жүйе дұрыс жұмыс істемейді немесе дұрыс тексерілмеген сияқты.

1. Консольді өшіріңіз. 2. Қуат кәбілін консольдің артқы жағынан ажыратыңыз (консольдің қуат индикаторы ҚЫЗҒЫЛТ САРЫ түспен жанады). 3. Руль қосылымын консольге қалдырыңыз. 4. Қуат кәбілін консольдің артқы жағынан қайта қосыңыз (консольдің қуат индикаторы АҚ түспен жанады). 5. Консольдегі XBOX батырмасын пайдаланып консольді қайта қосыңыз (контроллердегі XBOX батырмасын пайдаланбаңыз). 6. Ойынды руль көмегімен бастаңыз; **ешқандай жағдайда контроллерді қоспаңыз!**

- Калибрлеумен проблеманы алдын-алу бойынша кеңестер:

- Рульдік жүйені қосу немесе ойынды бастау кезінде руль дөңгелегін бұрмаңыз немесе педальдарды баспаңыз.

- Рульдік жүйенің USB-кәбілін консольге қоспас **бұрын** педальды блокты рульге қосуды ұмытпаңыз.

- Рульдік жүйені баптау мүмкін емес.

- FORZA MOTORSPORT 5 ойынында рульдік жүйенің параметрлерін FORZA PROFILE/CONTROLLER/ADVANCED бөлімінде баптауға болады (X батырмасын басыңыз).

- Басқа ойындарда Options / Controller мәзірін ашып, қажетті конфигурацияны таңдаңыз.

- Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану нұсқаулығын немесе интернет-анықтаманы қараңыз.

- Мына сайтқа кіріңіз <http://ts.thrustmaster.com/>. Xbox One/Racing wheel/Ferrari 458 Spider бөлімінде келесілерді табуға болады:

- осы рульдік жүйемен Xbox One (соның ішінде FORZA MOTORSPORT 5) үшін ойындарды пайдалану бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар мен ұсынымдар;

- осы рульдік жүйемен үйлесімді ойындардың тізімі (үнемі жаңартылып отырады).

Осы ойындарды ойнаған кезде рульдік жүйенің сезімталдығының төрт деңгейін сынап және салыстырып көріңіз.



Тұтынушылық кепілдік туралы ақпарат

Place Du Granier, B. P. 97143, 35571 Chantepie, Франция мекенжайы бойынша тіркелген Guillemot Corporation S.A. корпорациясы (бұдан әрі - «Guillemot») бүкіл әлемдегі өз клиенттеріне осы Thrustmaster бұйымында осы бұйымға сәйкестік бойынша талап қою мерзіміне тең кепілдік кезеңі ішінде материалдар мен өндірістің ешқандай ақаулары анықталмайтындығына кепілдік береді. Еуропалық Одақ елдерінде бұл мерзім Thrustmaster бұйымы жеткізілген сәттен бастап екі (2) жылға сәйкес келеді. Басқа елдерде кепілдік мерзімі тұтынушы Thrustmaster бұйымын сатып алу кезінде тұрған елдің тиісті заңнамасымен анықталған Thrustmaster бұйымына сәйкестік туралы шағым беру мерзіміне тең (егер мұндай шағымдар тиісті елде қолданылмаса, кепілдік мерзімі Thrustmaster бұйымын сатып алудың бастапқы күнінен бастап бір (1) жылға тең болады).

Кепілдік мерзімі кезінде бұйымның ақаулары анықталған жағдайда, дереу техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз, оның қызметкерлері одан әрі процедураны анықтайды. Егер ақау расталса, бұйым сатып алынған орны бойынша (немесе техникалық қолдау қызметі көрсеткен кез келген басқа орынға) қайтарылуы тиіс.

Кепілдік аясында ақаулы бұйым техникалық қолдау қызметінің қалауы бойынша ауыстырылады немесе жұмыс жағдайына қайтарылады. Егер кепілдік мерзімі ішінде Thrustmaster бұйымы осындай қалпына келтіруге ұшыраса, қалған кепілдік мерзіміне уақыт кезеңі қосылады, бірақ өнім тұтынудан тыс болған жеті (7) күннен кем емес (осы кезеңнің басталуы сатып алушының араласу туралы сұрау салу күні немесе егер бұйым араласу туралы сұрау салынғаннан кешірек қалпына келтіру үшін берілген болса, қалпына келтіру үшін ақаулы бұйымды беру күні болып саналады). Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясының және оның еншілес компанияларының толық жауапкершілігі (соның ішінде жанама залал) жұмыс жағдайын қалпына келтірумен немесе Thrustmaster бұйымын ауыстырумен шектеледі. Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы коммерциялық жарамдылықтың немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылықтың кез келген кепілдіктерінен бас тартады.

Осы кепілдік мыналарға қолданылмайды: (1) бұйым жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық немесе жазатайым оқиға, табиғи тозу немесе материалдардың немесе өндірістің ақауына байланысты емес кез келген басқа себеп салдарынан түрі өзгертілген, ашық, түрлендірілген немесе зақымданған жағдайларға (бұдан басқа, Thrustmaster бұйымын кез келген сәйкес келмейтін элементтермен, атап айтқанда — қуат блоктарымен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы бұйым үшін Guillemot жинақтамасына кірмейтін кез келген басқа элементтермен бірге пайдалануды қоса алғанда); (2) өнімді тұрмыстық, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық қолдану жағдайларынан басқа кез келген мақсаттарда пайдалану жағдайларына (мысалы, ойын залдарында, оқу және жарыстар өткізу үшін); (3) техникалық қолдау қызметінің нұсқаулары орындалмаған жағдайларға; (4) БҚ-ға, өйткені мұндай БҚ-ға жеке кепілдік қолданылады; (5) шығыс материалдарына (бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде ауыстыруға арналған элементтер: мысалы, гарнитураларға немесе құлаққаптарға арналған батареякалар мен құлақ жастықшалары); (6) аксессуарларға (мысалы, кәбілдер, қаптар, сөмкелер, футлярлар, қол баулары); (7) бұйымды ашық аукционнан сату жағдайларына.

Бұл кепілдік берілуге жатпайды.

Осы кепілдік тиісті елде тұтыну тауарларын сатуға қатысты қолданылатын заңдарда оған берілетін тұтынушының құқықтарына нұқсан келтірмейді.

Кепілдіктің қосымша шарттары

Кепілдік мерзімі ішінде Guillemot компаниясы жалпы және толықтай ешқандай қосалқы бөлшектерді ұсынбайды, өйткені кез-келген Thrustmaster бұйымдарын ашуды және/немесе түрлендіруді тек техникалық қолдау қызметі жүзеге асыруға құқылы (техникалық қолдау қызметі клиентке жазбаша нұсқаулар беру және қажет болған жағдайда талап етілетін қосалқы бөлшектерді ұсыну арқылы ұсына алатын түрлендіру процедураларын қоспағанда: мысалы, мұндай қалпына келтіру рәсімінде қиындық немесе құпиялылық мәртебесінің болмауына байланысты).

Жаңа бұйымдардың даму кезеңін ескере отырып және өзінің ноу-хауы мен коммерциялық құпияларын қорғау үшін Guillemot компаниясы жалпы және толықтай кепілдік мерзімі аяқталған кез-келген Thrustmaster бұйымдарына қалпына келтіру немесе қосалқы бөлшектер туралы ешқандай хабарлама бермейді.

Жауапкершілік

Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot Corporation S. A. компаниясы (бұдан әрі - «Guillemot») және оның еншілес кәсіпорындары мынадай факторлардың біреуінен немесе бірнешеуінен туындаған кез келген залал үшін кез келген Жауапкершіліктен бас тартады: (1) Бұйымның түрін өзгерту, ашу немесе модификациялау; (2) құрастыру жөніндегі нұсқаулықтарды сақтамау; (3) жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық, жазатайым оқиға (мысалы, физикалық әсер ету); (4) табиғи тозу; (5) өнімді тұрмыстық мақсаттардан басқа кез келген мақсатта, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық мақсатта пайдалану (мысалы, ойын залдарында, жаттығулар мен жарыстар өткізу үшін). Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы және оның еншілес кәсіпорындары осы бұйымға қатысты материалдардың немесе дайындаудың ақауларына байланысты емес кез келген залал үшін кез келген жауапкершіліктен бас тартады (бұдан басқа, кез-келген бағдарламалық жасақтамадан немесе Thrustmaster бұйымын кез-келген орынсыз элементтермен, атап айтқанда, қуат көздерімен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы өнімге арналған Guillemot құрамына кірмейтін кез-келген басқа элементтермен тікелей немесе жанама түрде туындаған кез-келген зиянды қоса алғанда).



THRUSTMASTER®

TECHNICAL SUPPORT

<http://support.thrustmaster.com>

