

Samsung EVO Plus жад картасы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

USB флэш жады деректерді сақтауға, сақтық көшірме жасауға және файлдарды бір құрылғыдан екіншісіне тасымалдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Егер көзге көрінетін зақымдар болса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе оның дымқыл беттермен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны аспаңыз немесе өз бетіңізше жөндеу жұмыстарын жасамаңыз. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.

Пайдалану ережелері мен шарттары

- Құрылғыны компьютерге немесе ноутбукке қосыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Адаптер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	Жад көлемі (ГБ)	Тасымалдау жылдамдығы	Түрі	СБ
MB-MC64KA	64	100 МБ/с дейін	microSD	Samsung
MB-MC128KA	128	130 МБ/с дейін	microSD	Samsung
MB-MC256KA	256			
MB-MC512KA	512			

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Самсунг Электроникс ко.лtd.

Сан № 24 Нонсо-Ри. Гихын-Ып, Йонъин қ., Кёнгидо пров., 449-711 Корея Республикасы.

Өндіруші филиалы: Эпсон Пресижн (Филиппинз) Инк. Липа Планта.

Сэпз, Лима технологиялық орталығы, Липа қ., Батангас пров., 4217 Филиппин.

Филиппинде жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭО 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның орамы және функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қаптамада тауардың шығарылған күні, қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі көрсетілген.

