

Руководство по эксплуатации

DEXP

Смарт часы DEXP A1



Содержание

Меры предосторожности	5
Схема устройства	6
Условия и правила эксплуатации	7
Подготовка к эксплуатации.....	7
Установка приложения и сопряжение устройства.....	7
Основные функции	10
Комплектация	10
Технические характеристики	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

1. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
2. Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте

устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.

3. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.

Схема устройства


1. Многофункциональная кнопка.
2. Экран.
3. Пульсометр.
4. Контакты для зарядки.



Условия и правила эксплуатации

Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием фитнес часов убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля, как показано на схеме.



Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Da Fit из магазина приложений App Store или Play Маркет в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Также можно сканировать QR-код для скачивания приложения. После этого откройте приложение Da Fit, укажите данные Вашего профиля, перейдите на вкладку «Устройства» и нажмите «Добавить». Далее выберите Ваше устройство из списка сканирования для сопряжения с Вашим смартфоном.


Примечание: чтобы узнать MAC-адрес Ваших фитнес часов, необходимо зайти в меню «Настройки» → «Дополнительное меню настроек» → «Об устройстве».




Навигация по меню

Экран фитнес часов A1 управляется с помощью жестов. Навигация по различным меню осуществляется с помощью свайпов на главном экране. Внешний вид циферблата на главном экране можно сменить, прокручивая многофункциональную кнопку по/против часовой стрелки.

- Проведите пальцем вниз, чтобы перейти в раздел «Настройки». Здесь Вы можете узнать погоду, включить/выключить фонарик, настроить яркость, войти в дополнительное меню настроек и т.д.
- Проведите пальцем вверх, чтобы перейти к списку функций фитнес часов.
- Проведите пальцем влево, чтобы увидеть этот же список, преобразованный в ячейки. Увеличьте или уменьшите иконки данного меню, прокручивая многофункциональную кнопку по/против часовой стрелки.



Главный экран




Настройки



Список функций
(ячейки)

Навигация по меню


- Касанием иконки перейдите в раздел «Мультиспорт». В данном разделе можно увидеть количество пройденных шагов, километров, потраченных калорий и т.д.
- Проведите по экрану пальцем вправо или нажмите на многофункциональную кнопку, чтобы вернуться на главный экран.
- В дополнительном меню настроек Вам доступны функции включения/выключения будильника, секундомера, обратного отсчета, вибрации, изменения яркости и т.д.



Список функций



Раздел
«Мультиспорт»



Дополнительное
меню настроек

Основные функции

- Измерение пульса.
- Шагомер.
- Мониторинг сна.
- Измерение артериального давления.
- Управление музыкой (плеер).
- Уведомления о сообщениях.
- Измерение уровня кислорода в крови.
- Погода.
- Камера.
- Контроль дыхания.
- Фонарик.

Комплектация

- Фитнес часы A1.
- Дополнительный ремешок.
- Кабель для зарядки.
- Руководство пользователя.

Технические характеристики

- Модель: A1.
- Экран: 1,69" TFT с разрешением 240x280.
- Версия Bluetooth: 5.1.
 - Стандарт передачи данных: IEEE802.15.1.
 - Диапазон частот: 2402 МГц — 2480 МГц.
 - Мощность передатчика: 0 дБ.
- ОС: RTOS.
- Батарея: литий-полимерная, 3,7 В, 180 мА·ч.
- Класс защиты: IP67.
- Совместимость с ОС: Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше.
- Материал корпуса: цинковый сплав, пластик.
- Вибромотор.
- Спортивные измерения.
- Отслеживание сна.
- Медицинские измерения.
- Отображение оповещений.
- Торговая марка: DEXP.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10°C до 50°C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Явелл Интеллидженд Тэкнолоджи Ко., Лтд.

А402, Университет Уханя, Исследовательский институт Шэньчжэня, второе шоссе Юэ Син № 6, район Гао Син, улица Юэ Хай, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club