

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фитнес часы DEX R2



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

1. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

2. Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
3. Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.


Схема устройства

1. Ремешок.
2. Корпус часов.
3. Многофункциональная кнопка.
4. Экран.



Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием фитнес часов убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля, как показано на схеме.



Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Da Fit из магазина приложений App Store или Play Market в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Пользователи Android-смартфонов также могут воспользоваться QR-кодом для скачивания приложения.

После этого откройте приложение Da Fit, укажите данные Вашего профиля, перейдите на вкладку «Устройства» и нажмите «Добавить». Далее выберите Ваше устройство из списка сканирования для сопряжения с Вашим смартфоном.

Примечание: чтобы узнать MAC-адрес Ваших фитнес часов, необходимо зайти в меню «Настройки» → «Дополнительное меню настроек» → «Об устройстве».



Навигация по меню


Экран фитнес часов R2 управляется с помощью жестов. Навигация по различным меню осуществляется с помощью свайпов на главном экране.

- Проведите пальцем вверх, чтобы перейти в раздел «Шаги».
- Проведите пальцем вниз, чтобы перейти в раздел «Настройки».
- Проведите пальцем влево, чтобы перейти в раздел «Тренировка».
- Проведите пальцем вправо, чтобы перейти в раздел «Сообщения».

Чтобы вернуться на главный экран, проведите по экрану пальцем в обратном направлении.



Описание функций фитнес часов



- **Шаги.**

Ваши часы автоматически подсчитывают количество пройденных шагов, сожженных калорий, пройденное расстояние и отображают информацию на данном экране.

Примечание: данные о Вашей активности будут сбрасываться каждый день в 00:00.



- **Сон.**


Когда Вы спите с фитнес часами на руке, они будут отслеживать время и качество Вашего сна. Соответствующая информация будет показана на этом экране, а также в приложении.

Примечание: данные о Вашем сне будут сбрасываться каждый день в 20:00.



- **Измерение пульса.**

Нажмите на иконку измерения пульса, чтобы начать эту процедуру. История последних измерений будет отображаться на соответствующей вкладке приложения.



- **Измерение кровяного давления.**

Нажмите на иконку измерения давления, чтобы начать эту процедуру. История последних измерений будет отображаться на соответствующей вкладке приложения.



- **Измерение уровня кислорода в крови (SpO2).**

Нажмите на иконку измерения уровня кислорода в крови, чтобы начать эту процедуру. История последних измерений будет отображаться на соответствующей вкладке приложения.



- **Управление музыкой.**

После сопряжения часов со смартфоном Вы сможете управлять музыкой с помощью Ваших часов.




- **Управление камерой.**

После сопряжения часов со смартфоном Вы сможете делать снимки на камеру смартфона с помощью кнопки Ваших часов.




- **Дыхание.**

Нажмите на иконку, чтобы начать дыхательные упражнения.



- **Тренировка.**


В разделе «Тренировка» Вы можете выбрать один из 8 видов занятий для отслеживания. История последних занятий будет отображаться в приложении.



- **Сообщения.**

Фитнес часы могут получать уведомления из различных приложений (Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram и др.). На экране устройства отображаются 3 последних уведомления.


Примечание: Вы можете включать и выключать уведомления в приложении.



- **Настройки.**

В меню настроек фитнес часов Вы можете настроить режим «Не беспокоить», яркость экрана, а также войти в дополнительное меню настроек, где есть возможность включить таймер, сбросить все настройки, посмотреть информацию о часах, выключить устройство и отсканировать QR-код приложения для скачивания.

Основные функции часов, которые можно настроить с помощью приложения Da Fit




- **Бесшумный будильник.**

Вы можете выставить будильник в приложении, после чего Ваши часы начнут вибрировать в указанное время.



- **Погода.**

На данном экране отображается информация о погоде на текущий и следующий день. Данные о погоде синхронизируются с приложением и не будут отображаться в случае потери соединения.



- **Напоминание об отсутствии активности.**

Фитнес часы будут напоминать Вам о необходимости сделать перерыв после одного часа непрерывного сидения на одном месте.

Примечание: Вы можете включить/выключить данную функцию в приложении.



- **Физиологический цикл.**

После заполнения в приложении необходимых параметров часы будут показывать периоды женского физиологического цикла.

Использование устройства во влажной среде

Данные фитнес часы имеют класс защиты IP68, вследствие чего они могут работать в условиях дождя и интенсивных тренировок. Однако не рекомендуется носить данные часы во время плавания или приема душа/ванны, а после намокания корпуса часов или ремешка рекомендуется протереть их насухо.

Функция быстрого просмотра

Вы можете проверить текущую информацию на главном экране, подняв руку с часами и повернув ее экраном к лицу. Информация высветится на несколько секунд без каких-либо дополнительных нажатий.

Технические характеристики

- Модель: R2.
- Экран: 1,3'' IPS с разрешением 240x240.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Батарея: литий-полимерная, 3,7 В, 200 мА·ч.
- Класс защиты: IP68.
- Совместимость с ОС: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше.
- Материал корпуса: цинковый сплав, пластик.
- Вибромотор.
- Шагомер.
- Отслеживание сна.
- Измерение пульса, давления и уровня кислорода в крови.
- Отображение оповещений.

Комплектация

- Фитнес часы R2.
- 2 ремешка.
- Кабель для зарядки.
- Руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10°C до 50°C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Томстар Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Офисы 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, этаж 21, Международное коммерческое здание Хуафэн, дом 4018, проспект Баоань, подрайон Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexr.club.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club