

k I E S L E C T

Смарт-часы L11

Руководство пользователя



Для скачивания мультязычного руководства
пользователя отсканируйте QR код
с помощью мобильного телефона

01 Правильное ношение часов

Для ежедневного комфортного ношения расположите часы в подходящем положении и затяните ремешок, отрегулировав его по размеру вашего запястья. См. рисунок ниже.

Рекомендации. При слабой затяжке ремешка данные о ЧСС могут быть некорректными.





02 Сопряжение часов с мобильными телефонами

1. Отключите часы, нажав на несколько секунд боковую кнопку, сдвиньте главный экран циферблата сверху вниз, откройте настройки загрузки QR-кода и отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном. Теперь вы сможете скачать и установить приложение. Вы также можете скачать и установить приложение из магазина приложений, отсканировав QR-код, указанный ниже.



2. Откройте приложение GloryFit, перейдите на страницу устройства и выберите соответствующие часы, затем подключите часы по предложенной процедуре.



Рекомендации:

1. Перед сопряжением включите на своем мобильном телефоне Bluetooth.
2. Если при сопряжении устройство не обнаруживается или не подключается, перезагрузите смарт-часы, зажав на несколько секунд кнопку включения, или выберите сброс и затем выполните поиск повторно.

03 Использование часов

а. Чтобы перейти на страницу настройки кнопок быстрого доступа, сдвиньте главный экран вниз .




б. Чтобы перейти на страницу сообщений, сдвиньте главный экран вверх .



с. Чтобы перейти на страницу главного меню, сдвиньте главный экран вправо .




д. Чтобы перейти на страницу кнопок быстрого доступа к основным функциям, сдвиньте главный экран влево.




е. Чтобы перейти на страницу выбора темы, зажмите экран часов с отображающейся главной страницей на 3 секунды, затем сдвиньте экран влево или вправо и выберите желаемую тему оформления циферблата.



f. Чтобы включить устройство, зажмите кнопку питания на 3 секунды; чтобы выключить устройство, находясь на главной странице, зажмите кнопку питания на 3 секунды, а затем нажмите на галочку.



g. Чтобы приостановить или продолжить отсчет времени на странице секундомера, нажмите кнопку питания.




h. Нажатие кнопки питания:

Возврат в предыдущее меню в обычном режиме работы. Включение/выключение экрана часов на главной странице.

04Функции

	<p>Шагомер: регистрирует суточное количество шагов, потраченных калорий и пройденное расстояние. Данные за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Мониторинг ЧСС: круглосуточный мониторинг чсс в режиме реального времени. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>

	<p>Уровень кислорода в крови: мониторинг уровня кислорода в крови. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении. Примечание. Эти данные являются ориентировочными и не могут использоваться в медицинских целях.</p>
	<p>Режимы активности: ходьба, бег, езда на велосипеде, подъем в гору, йога, прыжки со скакалкой, бадминтон, велотренажер, приседания. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Уведомления: с мобильных телефонов можно посылать различные типы уведомлений. На этой странице могут отображаться до 8 уведомлений.</p>
	<p>Мониторинг сна: регистрация времени и статуса сна. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Дистанционное управление музыкой: дистанционное управление музыкальным проигрывателем на мобильном телефоне, пауза/переход к предыдущей или следующей песне.</p>
	<p>Секундомер: замеры времени.</p>
	<p>Настройки: регулировка яркости / QR-код для загрузки приложения / поиск мобильного телефона / о часах / сброс до заводских настроек / отключение.</p>

05 Страница кнопок быстрого доступа к основным функциям:

	<p>Шагомер: регистрирует суточное количество шагов, потраченных калорий и пройденное расстояние. Данные за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Мониторинг ЧСС: круглосуточный мониторинг час в режиме реального времени. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Мониторинг сна: регистрация времени и статуса сна. Данные за текущие сутки и за прошлые периоды можно просмотреть в приложении.</p>
	<p>Напоминания о менструальном цикле: выберите «женский пол» на странице личной информации в приложении и активируйте функцию менструального цикла. Эта функция появится в меню часов только после активации. На экране смарт-часов будут отображаться напоминания о соответствующем безопасном периоде, периоде менструации и овуляции.</p>

06 Другие функции

Будильник, напоминание о малой подвижности, Дистанционное управление камерой, Напоминание о низком заряде батареи, Напоминание о пропущенных звонках, Поиск смарт-часов, Функция выбора темы главного экрана, Выбор формата времени 12/24 ч, Единица измерения расстояния км/мили, Выбор языка.

07 Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в зарядный порт часов, правильно расположив металлические контакты.

2. Используйте правильные зарядные устройства с характеристиками 5 В, 0,5 А. Если после длительного периода неиспользования смарт-часы не заряжаются, очистите зарядные металлические контакты.

08 Гарантия

1. Гарантия на аппаратную часть устройства составляет 1 год, а на батарею и зарядный кабель - 6 месяцев.
2. Гарантия не распространяется на следующие причины отказов устройства:
 - 1) Самостоятельная сборка или разборка устройства.
 - 2) Выход из строя в результате падения.
 - 3) Любое повреждение, нанесенное пользователем или третьими лицами, в результате ненадлежащего использования (например, попадание воды в смарт-часы, Удары, царапины, нанесенные во время использования, и т.д.)
3. При подаче запроса на послепродажное обслуживание необходимо направить заполненный гарантийный талон.
4. Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь к ближайшему дилеру.
5. Все функции продукта основаны на физических объектах

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При неполадках в работе устройства обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня во избежание риска взрыва аккумулятора.

Назначение устройства

Смарт-часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Технические характеристики

- Модель: L11.
- Дисплей: 1.09", TFT, 240*240.
- Емкость аккумулятора: 180 мАч.
- Время работы от аккумулятора в режиме ожидания: 15 дней.
- Степень защиты: IP68.
- Материал ремешка: силикон.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Юаньфан Коммёршл Ко., Лтд.
Каб. 8611, бизнес-центр Цзиньбао, № 15, шоссе Шуньфэн,
зона 44, комьюнити Аньлэ, ул. Синьань, р-н Баоань,
г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия,
Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации устройства указаны на упаковке.

V.1

Гарантийный сертификат

Информация о покупателе

Тип продукта		Продавец	(Печать)
Имя покупателя		Контактная информация	
Контактные данные продавца		Дата покупки	
IMEI-код продукта			
Адрес покупателя			
Адрес продавца			

Гарантийный талон

Дата	Неисправность	Причина	Дополнительная информация

