

ace

aceline

пайдаланушы нұсқаулығы

line

Aceline TSM-2000

тоқтеpi

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары.....	5
Техникалық сипаттамалары.....	6
Құрылғының сұлбасы	7
Алғашқы қолданар алдында.....	7
Пайдалану бойынша нұсқаулық	8
Құрылғыны тазалау.....	8
Құру, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге асыру ережелері мен шарттары и	9
Қосымша ақпарат.....	9

Құрметті сатып алушы!

«Aceline» сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағаныңызға рахмет. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, нұсқаулықта Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану мен күту бойынша ұсыныстар бар. Осы Нұсқаулықты сақтап қоюға тырысыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Құрылғының мақсаты

Тостер – нанның жалпақ кесектерін тез қызартуға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, Сіздің үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе басқа ылғалды жерлерде пайдаланбаңыз. Судың жақын болуы құрылғы өшірулі болса да қауіп тудырады.
3. Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуат бауының айырын розеткадан ажыратыңыз.
4. Құрылғыны балаларға және дене қозғалысы, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар қадағаламаса, пайдалануға болмайды. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
5. Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
6. Тоққа қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
7. Басқа өндірушілердің аксессуарлары мен бөлшектерін пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кепілдік міндеттемелерінің күшін жояды.
8. Электр желісінің бауын құрылғыны айналдырып орамаңыз.
9. Құрылғыны орнынан алу алдында суығанша күтіңіз.
10. Құрылғыны пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі ол қатты қызып тұруы мүмкін.
11. Құрылғыны әрдайым ыстыққа төзімді, орнықты, тегіс жерге қойыңыз.
12. Электр бауының құрылғының ыстық бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.
13. Қосылған құрылғыны тез тұтанғыш нысандар мен материалдардан қашықта ұстаңыз
14. Суымаған құрылғыны жабуға тыйым салынады (мысалы, сүлгімен немесе киіммен).

15. Егер ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
16. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адамдар жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін ерекше қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
17. Электр тоғымен зақымдалуды болдырмау үшін тесіктерге металл заттарды салмаңыз.
18. Ыстық элементтер мен тағамға қол тигізбеңіз. Ыстыққа төзімді қолғапты қолданыңыз.
19. Құрылғыны тек үй-жайда ғана қолданыңыз. Бұл құрылғы өнеркәсіптік қолдануға жарамсыз.
20. Тостерді қосу алдында тостер тетігі «Жоғары» күйінде болуы тиіс.
21. Тостерге металл заттарды, тосттарға арналған тесіктерден үлкен нан кесектерін немесе наннан басқа тағамдарды салмаңыз. Бұл құрылғының зақымдануына және/немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.
22. Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе жеке қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
23. Құрылғыны нанды салмай тұрып пайдаланбаңыз.
24. Өте жұқа немесе сынған нан кесектерін қызартпаңыз.
25. Тұрып қалған тағамды алу үшін шанышқыны немесе басқа асхана құралдарын пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TSM-2000.
- Қуаттылығы: 750 Вт.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Материалы: тот баспайтын болат.
- Режимдер саны: 7.
- Бас тарту түймесі.
- Жібіту түймесі.
- Ысыту түймесі.
- Тосттарға арналған бөлімдер саны: 2.
- Тосттарды автоматты түрде шығару.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы



1. Тостерді қосу тетігі.
2. Қызарту дәрежесін реттегіш.
3. «Жібіту» түймесі.
4. «Бас тарту» түймесі.
5. «Ысыту» түймесі.
6. Тосттарға арналған тесіктер.
7. Нан қиқымына арналған астауша.

Алғашқы қолданар алдында

Алғашқы қолданар алдында барлық орам материалдары мен жапсырмалардың алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Тостерге ештеңе салмастан, оны кез келген тост деңгейін қою арқылы қосыңыз (1-ден 7-ге дейін). Рәсімді бірнеше рет қайталаңыз. Бұл жағдайда бөлмені желдеткен жөн.

ЕСКЕРТПЕ: алғашқы қосу кезінде жаңа қыздыру элементтері белгілі бір иіс шығаруы және аз мөлшерде түтін шығаруы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Дайындалған нан кесектерін тосттарға арналған тесіктерге салыңыз.
2. Жылу реттегіш тетікті нанның түрі мен қашан пісірілгендігіне байланысты қажетті күйге орнатыңыз:
 - 1-2 — өте жеңіл қызарту немесе ысыту;
 - 3 — жеңіл қызарту;
 - 4-5 — жақсылап қызарту;
 - 6-7 — қатты қызарту немесе мұздатылған нанды қызарту.

ЕСКЕРТПЕ: егер құрылғы толығымен жүктелмеген болса, онда жылу реттегіштің орналасу нөмірін азайту ұсынылады (мысалы, тек 1 тост қызартқан кезде).

3. Қосу тетігін түбіне тақалғанға дейін түсіріңіз.
4. Тостер автоматты түрде өшіру жүйесімен жабдықталған. Егер Сіз жұмыс барысын қолмен тоқтатқыңыз келсе, «Тоқтату» түймесін басыңыз.

Құрылғыны тазалау

1. Тостерді электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Тостердің астыңғы жағындағы нан қиқымына арналған астаушаны алыңыз.
3. Тостердің корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Тостерді сумен жууға болмайды.

Құру, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге асыру ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір құру немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылған үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 % - дан аспайтын бөлмелерде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын жемірқоспалар болмауы тиіс (қышқыл, сілтілер бұлары).
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды, шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғауды талап етеді.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Егер сіз құрылғының ақаулығын тапсаңыз, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Бұл бұйымды қалдықтарды өңдеудің жергілікті нормалары мен ережелеріне сәйкес тастаңыз. Осы бұйымды дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды заттарды бақылаусыз шығарылуын болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалдық органдарға немесе тұрмыстық қалдықтарды шығару кәсіпорнына хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Юнхао Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Хуалун аймағы № 1, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР;
- «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді. Бұйымның дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



