

UGREEN CM492

сымсыз адаптері

Құрылғы мақсаты

Сымсыз адаптер кіріктірілген Wi-Fi модулі жоқ құрылғыларды интернетке сымсыз қосуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз.
- Құрылғыны қызудан сақтаңыз: оны жылыту құрылғыларынан 1 м жақын емес жерде орнатыңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін химиялық заттарды пайдаланбаңыз, жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Егер қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе өз бетіңізше жөндеу жұмыстарын жасамаңыз. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде компьютерден ажыратыңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін құрылғыны USB портына күштеп салмаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құрылғы схемасы

1. USB 3.0.
2. Жарық индикаторы.
3. WPS батырмасы.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Драйвер мен қосымшаны орнату

- Құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
- Драйвер дискісін компьютердегі сәйкес дискіге салыңыз.
- Егер компьютерде CD дискісі болмаса, драйверді UGREEN ресми веб-сайтынан жүктеп алуға болады, Support - Download бөліміне өтіп, іздеу жолағына «50340» енгізіп, осы құрылғының драйверін жүктеп алыңыз.
- Setup.exe файлын ашып, орнатыңыз.
- Орнатқаннан кейін «UGREEN Wi-Fi» қосымшасы сізге қолжетімді болады, оны желіге қосылу үшін пайдалануға болады.


WiFi қосылымы

Құпия сөзді енгізу арқылы қосылу:

«UGREEN Wi-Fi» қосымшасында қажетті Wi-Fi желісін таңдап, қосылу үшін дұрыс құпия сөзді енгізіңіз.

Құрылғыдағы WPS батырмасы арқылы қосылу:

- Маршрутизаторда WPS функциясын қосыңыз.
- Адаптердегі WPS түймесін басыңыз, индикатор шамы көк болып жыпылықтайды, құрылғы WPS жұптау режиміне өтеді.



- Индикатор шамы жұптастырудың аяқталғанын және Wi-Fi қосылымының орнатылғанын көрсету үшін келесі 2 минут ішінде жыпылықтауын тоқтатады.
- ЕСКЕРТПЕ:** WPS жұптау режиміне кіргеннен кейін сигнал 2 минут ішінде таралады. Осы уақыт ішінде жұптастыру сәтсіз аяқталса, жұптастыруды қайта орындаңыз.
- «UGREEN Wi-Fi» қолданбасындағы WPS функциясымен қосылу:
 - Маршрутизаторда WPS функциясын қосыңыз.
 - «UGREEN Wi-Fi» қолданбасын ашып, белгішені басып , WPS қосылым опциясын тандап, қосылыңыз.
 - WPS функциясымен және PIN кодымен қосылу:
 - Маршрутизаторда WPS-PIN функциясын қосыңыз.
 - «UGREEN Wi-Fi» қосымшасын ашыңыз, белгішені басыңыз  PIN кодымен қосылуды тандаңыз. Қосылу үшін маршрутизатордың PIN кодын енгізіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CM492.
- Деректерді беру жылдамдығы: 400 Мбит/с (2,4 ГГц), 900 Мбит/с (5 ГГц).
- Жиілік диапазоны: 2,412 – 2,472 ГГц, 5,150 – 5,250 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц.
- Сымсыз байланыс стандарттары: IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц), IEEE 802.11a/ac (5 ГГц).
- Таратқыштың қуаты: < 20 дБм.
- Шифрлау түрлері: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128 WEP.
- Қосылу түрлері: USB, Hotspot.
- Жұмыс режимдері: Station / SoftAP.
- Жарық индикаторы.
- Үйлесімді ОЖ: Windows / macOS (11 және одан бұрынғы нұсқа) / Linux.
- Жұмыс температурасы: 0 °C – 40 °C.
- Сақтау температурасы: -33 °C – 70 °C.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Кепілдік картасы.
- Драйвері бар CD.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -33 °C және 70 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЮГРИН ГРУП ЛИМИТЕД.

4/Ғ, 6 зауыт, 1Ғ-6/Ғ, 7 блок, ЮйАнь аймағы, Гаофэн Комьюнити, Далан көш., Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Құрылғының жинақталуы, сондай-ақ оның сыртқы түрі мен сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.
Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.

