

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

DEXP Mirror Explorer 3 бейнетіркегіші



Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы сызбасы.....	6
Құрылғыны орнату	6
Құрылғыны пайдалану	7
Мәзір тармақтарының сипаттамасы.....	8
Техникалық сипаттамалары	10
Жиынтықтама.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғының мақсаты

Бейнетіркегіш автомобиль қозғалысы немесе тұрағы кезінде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудиожазуға, сондай-ақ жылдамдық камераларын анықтауға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Бейнетіркегіш және артқы көрініс камерасы құлап кетпес үшін олардың мұқият бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына ішінде сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
4. Құрылғыны электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
5. Камера линзаларына қол тигізбеңіз, оларды мақта тампонымен немесе линзаларды тазартуға арналған арнайы майлықтармен сүртіңіз. Линзаларды тазарту үшін коррозиялық сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
6. Маңызды бейне жазбалардың резервтік көшірмесін басқа тасымалдағыштарда microSD картасының бүлінуіне байланысты жоғалтып алмас үшін жасаңыз.
7. Құрылғыны балалармен және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдармен пайдалануға арналмаған, оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізген жағдайдан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеңіз.
8. Бейнетіркегішті орнатқан кезде оның жүргізушінің көруіне, қауіпсіздік жастықшаларын ашуға және автомобильдің басқа жүйелерінің жұмысына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
9. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы сызбасы



1. SD-картаға арналған қосқыш.
2. Артқы көрініс камерасын жалғау қосқышы.
3. Құрылғының қуат көзі қосқышы.
4. «RESET» батырмасы: құрылғыны қайта іске қосу үшін ұзын өткір затпен басыңыз.
5. Бейнетіркегіш объективі.
6. «OK» батырмасы: жазуды бастау/аяқтау немесе суретті жасау үшін басыңыз; мәзірде болған кезде таңдауды растау үшін басыңыз.
7. «▲» батырмасы: камералар арасында ауысу үшін басыңыз; мәзірде тізім бойынша жоғары ауысу үшін басыңыз.
8. «⏻» батырмасы: құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз және ұстап тұрыңыз; экранды қосу/өшіру үшін басыңыз.
9. «▼» батырмасы: мәзірде болған кезде тізім бойынша төмен ауысу үшін басыңыз; мәзірден тыс дыбыс жазбасын қосу/өшіру үшін басыңыз.
10. «M» батырмасы: құрылғы мәзіріне кіру үшін басыңыз және ұстап тұрыңыз; «Бейне жазба» / «Суретке түсіру» / «Сақталған бейне жазбаларды қарау» режимдері арасында ауысу үшін басыңыз.
11. Дисплей.

Құрылғыны орнату

1. Бейнетіркегішті штаттық артқы көрініс айнасына орнатыңыз және microSD картасының қосқышы жоғарғы жағында болатындай етіп екі белдікшемен бекітіңіз (жиынтыққа кіреді).
2. microSD картасын тиісті қосқышқа салыңыз.
3. Автомобильдік зарядтау құрылғысының бір ұшын автомобиль тұтатқышының ұясына, ал екіншісін бейнетіркегіштің miniUSB ұясына жалғаңыз.
4. Кәбілді автомобильдің төбесі және алдыңғы тірегі бойымен жүргізушінің көрінуіне кедергі келтірмейтін жүргізіңіз.

5. Төселген кәбілдің қауіпсіздік жастықшаларының ашылуына және басқа жүйелердің жұмысына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
6. Бейнетіркегіштің көлбеуін реттеңіз.
7. Автомобильді оталдырыңыз және құрылғының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
8. Артқы көрініс камерасын орнату:
 - Камераны автомобиліңіздің ішіне 3М жапсырмасы көмегімен орнатыңыз.
 - Экранда төңкерілген «суретті» болдырмас үшін камераның дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.
 - Автомобильді оталдырыңыз, бейнетіркегіш автоматты түрде қосылып, бейне жазуды бастайды; қозғалтқышты өшіріңіз, бейне жазба автоматты түрде тоқтайды, құрылғы өшеді.

Құрылғыны пайдалану

1. Мәзірге өту үшін бейне жазбаны тоқтатып, «М» батырмасын басып тұрыңыз.
2. Мәзір тармақтары арасында ауысу үшін «▲/▼» батырмаларын басыңыз.
3. Мәзірден тыс «Бейне жазба», «Суретке түсіру» және «Сақталған бейнелерді қарау» режимдері арасында циклдік ауыстырып-қосу үшін «М» батырмасын басыңыз.

Мәзір тармақтарының сипаттамасы

Тармақ	Мәні	Сипаттамасы
Күні/уақыты	—	Құрылғыны қолданар алдында күн мен уақытты орнатыңыз.
Экранды автоматты түрде өшіру	Өшіру.	Уақыт аралығын орнату, ол аяқталғаннан кейін құрылғыда ешқандай батырмалар басылмаған жағдайда дисплей өшіріледі. Әдепкі бойынша «Өшіру»
	30 сек.	
	1 мин.	
	2 мин.	
Дыбыстық ескертулер	Өшіру.	Дыбыстық ескертулерді орнату.
	Қосу.	
Бейне ажыратымдылығы	1080p 30fps	Бейнежазба кадрларының ажыратымдылығы мен жиілігін орнату.
	720p 30fps	
	VGA	
Цикл. жазба	1 мин.	Циклдік бейне жазба процесінде бір бейне файлда жазылған сюжеттің ұзақтығын таңдау.
	3 мин.	
	5 мин.	
G-сенсор	Өшіру.	Кенеттен тежелуді немесе автомобиль шанағына әсер етуді тіркейтін датчиктің сезімталдығын орнату. Бұл жағдайда ағымдағы бейне файл автоматты түрде циклдік жазу процесінде жойылудан қорғалған. Әдепкі бойынша «Өшіру»
	Төмен	
	Орташа	
	Жоғары	
Қозғалыс детекторы	Иә	Құрылғы объективінің алдында қозғалыс анықталған кезде, бейне автоматты түрде жазыла бастайды.
	Жоқ	
Экспозиция	+3	Әр түрлі жарық жағдайларына экспозицияны түзету. Әдепкі бойынша «0».
	+2	
	+1	
	0	
	-1	
	-2	
	-3	
Дыбыс жазу	Өшіру.	Жазылған бейне файлдағы дыбыс жазбасын қосу/өшіру. Әдепкі бойынша «Қосу»
	Қосу.	

Тармақ	Мәні	Сипаттамасы
Күн штампы	Өшіру.	Жазылған бейне файлда бейне түсіру күні мен уақытын көрсету. Әдепкі бойынша «Өшіру».
	Қосу.	
Картаны пішімдеу	Иә	microSD жады картасын пішімдеу. Ескерту: «Иә» мәнін таңдағанда, жады картасындағы барлық деректер, соның ішінде қорғалған файлдар жойылады.
	Жоқ	
Баптауларды қалпына келтіру	Иә	Барлық баптауларды бастапқа мәнге дейін қалпына келтіру.
	Жоқ	
Нөмірлік белгі	A888AA888	Бейнежазба титрлерінде көрсету үшін автомобильдің мем. нөмірі туралы ақпаратты енгізу. Ақпарат көлемі — 9 белгі (орыс/лат. әріптер, сандар).
БҚ нұсқасы	—	БҚ ағымдағы нұсқасын көрсету.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Mirror Explorer 3.
- Чипсет: AC5211.
- Камера: GC1054, 1М, 120° шолуы бар линза.
- Экран: 4,5” LCD.
- Бейне ажыратымдылығы: FullHD 1080p (1920x1080) 30 к/с (алдыңғы), VGA (артқы көрініс камерасы).
- Жазу пішімі: AVI.
- MicroSD-картасы: 32 Гб максималды көлемімен Class10 төмен емес жылдамдық санаты.
- Батарея: суперконденсатор.
- Батарея параметрлері: 3,7 В / 200 мА·сағ.
- Қуат көзі: DC 5 В 1,5 А.
- Мәзір тілдері: орыс (әдепкі бойынша), қытай (жеңілдетілген), қытай (дәстүрлі), жапон, корей, ағылшын, француз, неміс, итальян, нидерланд (голланд), португал, испан, швед, чех, дат, поляк, түрік, иврит, тай, венгр, румын, араб.

Жиынтықтама

- Бейнетіркегіш.
- Артқы көрініс камерасы.
- Бекітпе — 2 дана.
- Автомобильдік зарядтау құрылғысы («тұтатқыш/miniUSB» кәбілі).
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы монтаждауды қажет етпейді. Құрылғыны орнату әдісі осы нұсқаулықта сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы -20°C -тан 70°C -қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі. Берілген өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды қорғауға және тиісінше пайдаланбаған кезде туындауы мүмкін қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін зиянды алдын алуға көмектесе аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Воңда Тэк Ко., Лимитед.

З/Ф, С ғим., №7, Шығыс корпусы, Шансюэ өнеркәсіптік паркі, Баньтянь, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexr.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шарты кезінде кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, тауардың жиынтықтығына кіретін, төменде санамаланған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП үшін қуат көзі элементтері (Қашықтан басқару пульті).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждау құрылғылары, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, бұйымды қосу, сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды (сондай-ақ бұйымның өзіне де, онымен түйіскен бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсерінен пайда болған қысқа тұйықталулар).
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған жарықшақтар, жарықтар, деформациялар, соққылар, майысулар, баспалар іздері және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес тұлғалардың рұқсатсыз жөндеу, үшінші тараптың модификациясының іздері бар. Егер ақау бұйымның құрылымы немесе сызбасының өзгеруіне, Өндіруші көздемеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелетін жоғары температурадан туындайтын ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен; жеткізушінің БҚ осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпия сөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюмен байланысты туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулары қорек беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек - жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көзі элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жады карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса (әуендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және осыған ұқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.

www.dexp.club