

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеорегистратор DEXP Ring

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Диапазон рабочих температур: -20° ... $+50^{\circ}$ С.

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Назначение прибора

Видеорегистратор - устройство, предназначенное для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке.

Схема устройства



1. Кнопка «Reset».
2. Разъём microUSB.
3. Разъём MicroSD.
4. Световой индикатор.
5. Динамик.
6. Микрофон.
7. Кнопка «Защита записи».
8. Объектив.

Эксплуатация устройства

Зарядка аккумулятора

- Для зарядки подсоедините автомобильный адаптер к USB-разъему устройства. Зарядка может производиться даже при выключенном устройстве.
- Зарядка через USB: подсоедините устройство к ПК/ноутбуку посредством USB-кабеля.

Установка и извлечение карты памяти microSD

- Вставьте microSD карту в разъем microSD и убедитесь, что она зафиксирована.
- Чтобы извлечь microSD карту, осторожно нажмите на нее, после чего карта выйдет из разъема и ее можно будет извлечь.

Внимание!

- Убедитесь, что карта памяти microSD установлена корректно, в противном случае, это может привести к повреждению устройства и карты памяти.
- После установки microSD карты в видеорегистратор, она будет распознана как устройство хранения по умолчанию; данные, ранее записанные на microSD карту, не смогут быть прочитаны.
- Если microSD карта несовместима с видеорегистратором, попробуйте установить другую карту microSD.
- Используйте microSD карту высокой скорости (класс 6 и выше).

Кнопка «Reset».

Нажмите эту кнопку с помощью длинного тонкого предмета, чтобы перезапустить зависшее устройство.

Кнопка «Защита записи»

Нажмите «Защита записи» во время записи для защиты файла от перезаписи. Нажмите и удерживайте кнопку «Защита записи» для включения Wi-Fi.

Приложение DEXP Car assist

1. Скачайте и установите приложение на свой смартфон.
2. Зайдите в настройки Wi-Fi и найдите устройство.
3. Подключитесь к устройству, введите пароль по умолчанию 1234567890.
4. Следуйте подсказкам на экране.

Технические характеристики

- Встроенный модуль Wi-Fi.
- Сенсор: 2М CMOS Sensor 1/2.7”.
- Формат фото: JPEG.
- Разрешение видео: 1080P (1920x1080) 30 fps, 720P (1280x720) 30 fps.
- Встроенные микрофон и динамик.
- Поддержка карты памяти microSD класса скорости 6 и выше объёмом до 64 Гб.
- Функция циклической записи без потери данных.
- Функция G-sensor.

Возможные неисправности и способы их устранения

- Невозможно записать фото/видео.
 - Проверьте карту памяти. Возможно, она защищена от записи.
- Остановка съёмки.
 - Проверьте карту памяти. Возможно, её класс скорости не позволяет вести непрерывную запись.
- «Ошибка файла» при записи.
 - Отформатируйте карту памяти.
- Смазанное видео/фото.
 - Очистите объектив.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Самун Тэкнолоджи Ко., Лтд.

9 эт, 6 западный эт., блок 7, промпарк Чжунъюнтай, шоссе Сунбай, Шянь, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU С-СН.ЫЖ01.В.00433.

Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБЭКС». Срок действия с 31.07.2018 по 30.07.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexr.club

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.2

www.dexp.club