

# Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 3070 Plus (ASUS ROG)

Данное устройство предназначено для установки только опытными пользователями. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом по установке. Неправильная установка может привести к повреждению вашего оборудования.

Перед использованием устройства, выполните следующее:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед установкой устройства.
- Снимите видеокарту с материнской платы, чтобы обеспечить безопасный процесс установки и предотвратить любые возможные повреждения вашего процессора и материнской платы.
- Настоятельно рекомендуется использовать проверенную на рынке предварительно смешанную охлаждающую жидкость, например, Thermaltake Coolant 1000.

## Установка и подключение водоблока

1. Снимите винты, обведенные кругами на схеме. Необходимо снять все винты с радиатора.
2. Отсоедините разъем питания (осторожно снимите оригинальный кулер).
3. Снимите винты, обведенные кругами на схеме. Необходимо снять все винты с радиатора.
4. Очистите чип графического процессора от нанесенной термопасты.
5. Нарежьте термопрокладки в соответствии с указанным размерами и расположите их так, как показано на схеме.
6. Нанесите термопасту.
7. При установке водоблока, совместите его монтажные отверстия с предусмотренными стойками на видеокарте.
8. Готово.
9. Подсоедините Y-образный кабель для светодиодных лент
10. Подсоедините водоблок к контроллеру.
11. Выставьте номер контроллера на DIP-переключателе в соответствии с комбинациями на рисунке.
12. Подключите кабель контроллера к материнской плате (USB 2.0 9-pin) и контроллеру.
13. Подключите кабель питания к разъему 4-pin Molex и контроллеру.
14. Если Вы хотите подсоединить два и более разъемов к контроллеру, используйте мостовой кабель.

## Комплектация

- A. Контроллер.
- B. Кабель контроллера.
- C. Кабель питания.
- D. Мостовой кабель.
- E. Y-образный кабель для светодиодных лент.
- F. Кабель синхронизации материнской платы.
- G. Липучка.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Спида Имп энд Эксп Ко., Лтд.  
Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.