

Водоблок Thermaltake Pacific W7 Plus

Данное устройство предназначено для установки только опытными пользователями. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом по установке. Неправильная установка может привести к повреждению вашего оборудования.

Перед использованием устройства, выполните следующее:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед установкой устройства.
- Снимите видеокарту с материнской платы, чтобы обеспечить безопасный процесс установки и предотвратить любые возможные повреждения вашего процессора и материнской платы.
- Настоятельно рекомендуется использовать проверенную на рынке предварительно смешанную охлаждающую жидкость, например, Thermaltake Coolant.

Руководство по установке

1. Установите водоблок на материнскую плату, а затем подключите кабель водоблока к кабелю-переходнику.
2. Вставьте штекер в порт в числовом порядке, начиная с первого.
3. Выставьте номер контроллера на DIP-переключателе в соответствии с комбинациями на рисунке ниже.
4. Подключите кабель контроллера к материнской плате (USB 2.0 9-pin) и контроллеру.
5. Подключите кабель питания к разъему 4-pin Molex и контроллеру.
6. Подключение других адресных светодиодных устройств: Pacific W7 Plus совместим только с Temp. контроллером. Подсоедините кабель контроллера к Temp. контроллеру, а затем последовательно подключите остальные контроллеры.

Комплектация водоблока

- A. Водоблок.
- B. AMD фиксатор.
- C. Задняя панель.
- D. Винт.
- E. Винт.
- F. Винт.
- G. Прокладка.
- H. Винт.
- I. Гайковерт.
- J. Термопаста.

Комплектация контроллера

- K. Контроллер.
- L. Кабель контроллера.
- M. Кабель питания.
- N. Переходник-кабель.
- O. Мостовой кабель.
- P. Липучка.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтейк Тэктолоджи Ко., Лтд.
1F, № 268, секция 3, шоссе Бэйшэнь, Шэнь-ган Сян, г. Нью-Тайбэй, Тайвань.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано на Тайване.