

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Выпрямитель
DEXP HST-9324BW**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Выпрямитель предназначен для выпрямления вьющихся волос и для осуществления укладки волос.

Меры предосторожности


- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании устройства и потенциальных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.

- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь устройством для укладки только сухих волос. Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Нагревательные пластины следует содержать в чистоте. Регулярно очищайте их от пыли. Запрещается использовать устройство вместе со средствами для укладки.
- Нагревательные пластины имеют специальное покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу устройства.
- При использовании устройства на окрашенных волосах на нагревательных пластинах могут появиться пятна.
- Прежде чем использовать устройство на искусственных волосах, проконсультируйтесь со специалистами в месте приобретения волос.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.

Технические характеристики

- Параметры питания: 100-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 35 Вт.
- Плавающие пластины.
- Материал пластин: алюминий.
- Покрытие пластин: керамика-турмалиновое.
- Длина пластин: 93 мм.
- Ширина пластин: 24 мм.
- Максимальная температура нагрева: 200 °C (±5 °C).
- Световая индикация.
- Вращающийся шнур питания.
- Длина шнура 1.8 м.
- Габариты: 27.5x4.3x3.3 см.
- Вес: 260 г.

Схема устройства



1. Корпус.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Световой индикатор.
4. Вращающийся шнур питания.
5. Пластины.

Использование устройства

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Включите устройство и подождите 2-3 минуты, пока устройство нагреется.
3. Для усиления блеска волос нанесите на волосы термозащиту или сыворотку.
4. Разделите волосы на несколько секторов. Начинайте укладку с нижних секторов.
5. Захватите устройством прядь волос у корней, зажмите прядь между нагретыми пластинами в течение 2-3 секунд и плавно проведите до самых кончиков.
6. Повторите этот шаг со всеми прядями.
7. После окончания использования, отключите устройство от сети. Дождитесь полного остывания устройства и протрите нагревательные элементы сухой тканью.

ВНИМАНИЕ:

1. Не дотрагивайтесь до нагревательных пластин во время работы во избежание ожогов.
2. Не царапайте нагревательные элементы острыми предметами.
3. Не мойте устройство. Протирайте его сухой тканью после использования.
4. После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Рилез Электрикал Ко., Лтд.
2F, шоссе Сяцзинь №431, промзона Цзиньчжу, ул. Наньбайсян, Оухай, Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЖ26.В.02766.

Срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2019 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.1

www.dexp.club