

Xiaomi 22.5W Power Bank 10000
портативті батареясы



Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз — сізге кейінірек қажет болуы мүмкін.

Өнімге шолу

Өнімнің сипаттамасы

1. USB-A порты (шығу)
2. Type-C порты (кіру/шығу)
3. Батарея деңгейін тексеру түймесі
4. Батарея деңгейінің көрсеткіші

Зарядталуда

Сыртқы батареяны зарядтау үшін Xiaomi қуат адаптерін кәбілге қосып, құрылғының Type-C портына салыңыз. Индикатор бірнеше зарядтау сипаттамаларын көрсетеді.

Разрядтау

Құрылғыны зарядтау үшін оны сыртқы батареяға қосыңыз. Индикатор разрядтың бірнеше сипаттамаларын көрсетеді.

Төмен ток разряды.

Сыртқы батарея зарядталмай тұрғанда, төмен ток разряд режиміне өту үшін батарея деңгейін тексеру түймесін екі рет басыңыз. Бұл режимді Bluetooth құлақаспаптары мен смарт білезіктер сияқты аз ток құрылғыларын зарядтау үшін пайдалануға болады. Жарық диодты индикаторлар бірінен соң бірін жанып, сыртқы аккумулятордың ток аз разряд режимінде екенін білдіреді. Бұл режимнен шығу үшін түймені қайтадан басыңыз. Екі сағаттан кейін сыртқы батарея бұл режимнен автоматты түрде шығады.

Ескерту

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау батареяның істен шығуына, қызып кетуіне, өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін! Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету және жеке жарақат пен мүліктің зақымдалу қаупін азайту үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз:

- Құрылғыны зарядтау кезінде жергілікті қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін зарядтағышты пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны зарядтау үшін немесе оны басқа құрылғыларды зарядтау үшін пайдаланбаңыз (мысалы, киім астына, жастыққа, төсек-орынға немесе басқа қоқыстарға) оның жылу таралуына әсер ететін орындарға қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны бөлшектемеңіз, ұсақтамаңыз, ұсақтамаңыз, теспеңіз немесе тұйықталмаңыз. Оны сұйықтықтарға, отқа және пештер мен жылытқыштар сияқты басқа жылу көздеріне ұшыратпаңыз. Оны температурасы 60 °C (140 °F) жоғары ортаға қоймаңыз.
- Қатты құлау, қатты діріл, сұйықтықтың енуі, көпіршіктердің пайда болуы, деформация, сұйықтықтың ағуы немесе сыйымдылығының айтарлықтай төмендеуі жағдайында өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, оны дұрыс тастаңыз.
- Құрылғыны, батареяны және басқа керек-жарақтарды жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес тастаңыз және оларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.
- Құрылғыны рұқсатсыз бөлшектеуге қатаң тыйым салынады. Батареяны өзіңіз ауыстырмаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толық зарядтауды ұмытпаңыз.
- Құрылғыны зарядтау кезінде немесе оны басқа құрылғыларды зарядтау үшін пайдалану кезінде.
- Құрылғыны зарядтап жатқанда немесе оны басқа құрылғыларды зарядтау үшін пайдаланғанда, жақын жерде біреудің бар екеніне көз жеткізіңіз және зарядтау аяқталған кезде зарядтағыш пен зарядтау кабелін ажыратыңыз.
- Түймені басқаннан кейін батарея деңгейінің индикаторы жанбаса, бұл құрылғының қорғаныс режимінде болуы мүмкін. Құрылғыны қалпына келтіру үшін оны зарядтаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны салқын, құрғақ жерде шамамен 50% батарея деңгейімен сақтау керек. Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны толық зарядталған немесе батарея деңгейінің таусылған күйінде ұзақ уақыт сақтамаңыз.
- Қуатты көп тұтынатын құрылғыларды (ноутбуктар сияқты) 5 °C және 30 °C аралығындағы температурада зарядтау ұсынылады.

Ескерту. Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, аксессуарлардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Өнімнің нақты сипаттамалары мен функциялары өнімнің жақсартуларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: PB100DPDZM Батарея түрі: литий-ионды полимерлі батарея

Батареяның сыйымдылығы: 37 Вт·сағ, 3,7 В, 10000 мА·сағ

Номиналды сыйымдылығы: 5500 мА·сағ (5 В/3 А)

Кіріс порты: Type-C Шығыс порты: USB-A/Type-C Кіріс: 5 В–3 А, 9 В–2,5 А

Шығу: (USB-A) 5 В–3 А, 9 В–2,3 А, 12 В–1,67 А, 10 В–2,25 А макс.

(Type-C) 5 В–3 А, 9 В–2,23 А, 12 В–1,67 А, 10 В–2,25 А макс. (Үштік порт) 5 В–3 А

Жұмыс температурасы: 5 °С-тан 35 °С-қа дейін Өнімнің өлшемдері: 147,8 × 73,9 × 15,3 мм

Сақтау температурасы: -5 °С-тан 30 °С-қа дейін Сақтау ылғалдылығы: 0–70%

Зарядтау уақыты:

шамамен 4,5 сағат (зарядтау кәбілімен және 9 В/2 А зарядтағышпен бірге)

шамамен 6 сағат (зарядтау кәбілімен және 5 В/2 А зарядтағышпен бірге)

ЕО нормативтік талаптарына сәйкестік туралы декларация



Өндіруші осы арқылы осы жабдық барлық қолданылатын директивалар мен Еуропалық нормалардың, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО нормативтік талаптарына сәйкестік туралы декларацияның толық мәтіні келесі мекен-жай бойынша қол жетімді: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Электр және электронды жабдықтардың қалдықтары туралы ақпарат



Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын бөлек жинау (WEEE 2012/19/EU директивасы) белгісімен белгіленген барлық өнімдер сұрыпталмаған коммуналдық қалдықтардан бөлек жойылуы керек. Денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау үшін бұл жабдықты үкімет немесе жергілікті билік белгілеген электр және электрондық жабдықты жинау орындарында қайта өңдеу керек. Тиісті кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Бұл жинау орындарының қайда орналасқанын және олардың қалай жұмыс істейтінін білу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Құрылғының мақсаты

Портативті батарея смартфондар мен басқа портативті құрылғыларды зарядтауға арналған.

Жинақталым

Құрылғы, пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік хабарламасы, зарядтау кәбіл.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -5°C және 30°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.

#019, 9-ші қабат, 6 ғим., Си'эрци орталық өткелі 33, Хайдянь ауданы, Бейжің қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

СБ: Xiaomi