

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

FinePower OneBase

C124

C135

C230

зарядтау құрылғысы

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Зарядтау құрылғысын пайдалану	6
Техникалық сипаттамалар.....	6
Жиынтықтау	6
Қызмет және күтім көрсету	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

"FinePower" сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланудан бұрын, қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз, бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтама-лық материал ретінде пайдаланыңыз.

Желілік зарядтау құрылғысы үйлесімді Li-ion аккумулятор блоктарын ауыспалы ток желісінен зарядтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Барлық қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқауларды және барлық нұсқаулықтарды оқыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқаулықтарды қадағаламау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек күнделікті тұрмыста қолдануға арналған. Құрылғыны тек тағайындалуы сәйкес пайдаланыңыз.
- Зарядтау құрылғысын жылу көздері, от немесе температурасы 60 °C-тан жоғары қоршаған орта әсеріне шалдықтырмаңыз.
- Желілік зарядтау құрылғысын судан және басқа сұйықтықтардан алшақ ұстаңыз. Зарядтау құрылғысына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Зарядтау құрылғысын тазалаудан бұрын пайдалану оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Зарядтау құрылғысын бөлшектемеңіз, құлатып алмаңыз немесе шайқамаңыз.
- Пайдаланылмаған зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыратыңыз.
- Егер корпус, қуат блогы, желі адаптері немесе кабельдің зақымдану белгілері болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны сымынан тартпаңыз және жылжытпаңыз. Сымды майыстырмаңыз немесе құрылғының айналасынан орамаңыз.
- Қолданудан бұрын әрдайым зарядтау құрылғысын, кабельді және айырды тексеріп отырыңыз. Ақаулар анықталған кезде зарядтау құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған.
- Сипаттамалары бойынша сәйкес келмейтін аккумуляторларды зарядтау үшін осы модельдің зарядтау құрылғысын пайдаланбаңыз.
- Осы зарядтау құрылғысымен зақымданған аккумуляторларды зарядтамаңыз.

Зарядтау құрылғысын пайдалану

Аккумулятор заряды

1. Зарядтау құрылғысының айырын розеткаға салыңыз, зарядтау құрылғысының жұмыс істеп тұрғанын көрсететін жасыл жарық жанады.
2. Суретте көрсетілгендей аккумуляторды зарядтау құрылғысына салыңыз. Аккумулятор мен зарядтау құрылғылары клеммаларының сенімді қосылғанына көз жеткізіңіз. Бірнеше секундтан кейін қызыл жарық диоды жанады, бұл аккумулятордың заряд ала бастағанын көрсетеді. Зарядтау аяқталғаннан кейін жасыл жарық диоды жанады.
3. Аккумуляторды зарядтау құрылғысынан алып шығыңыз.
4. Зарядтау құрылғысының сымын розеткадан шығарып, құрылғыны келесі пайдаланғанға дейін сақтап қойыңыз.



1. Зарядталған.
2. Зарядталу барысында.

- Егер аккумулятор қызып кетсе, зарядтау құрылғысында қызыл жарық диоды жыпылықтай бастайды. Аккумулятор толығымен суығанға дейіп күтіп, содан кейін ғана пайдалануға кірісіңіз.
- Егер аккумулятор зақымданған болса, зарядтау құрылғысында қызыл және жасыл жарық диодтары бір уақытта жыпылықтай бастайды. Еш жағдайда зақымданған аккумуляторды зарядтамаңыз!

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	C124	C135	C230
Кернеуі	20 В	20 В	20 В
Ең жоғарғы зарядтау тогы	2.4 А	3.5 А	2*3.0 А
Аккумуляторлармен үйлесімділік	FinePower OneBase B20 / FinePower OneBase B40 / FinePower OneBase B60		

Зарядтау құрылғысынан номиналды заряд алу уақыты:

ЗУ моделі	Аккумулятор модельі		
	FinePower OneBase B20	FinePower OneBase B40	FinePower OneBase B60
C124	1 сағат	1 сағат 48 мин	2 сағат 42 мин
C135	1 сағат	1 сағат 18 мин	2 сағат
C230	1 сағат	1 сағат 36 мин	2 сағат 24 мин

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аккумулятордың қалдық зарядына байланысты заряд уақыты номиналдан кем немесе жоғары болуы мүмкін!

Толымдалуы

- Зарядтау құрылғысы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Қызмет және күтім көрсету

- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Құрылғының қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөнделу жұмыстары мамандандырылған сервистік орталықтарда жүргізілуі керек.
- Пайдаланылмаған зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыратыңыз.
- Егер корпус, кабель немесе айырдың зақымдану белгілері болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушының және тұтынушының жылытылатын орынжайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада сақталуы керек. Орынжайларда жегідені тудыратын агрессияшыл қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өткізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда, қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірілуіне жол бермейсіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лянъе Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.

Цяньхоучэнь ауылы, Юньлун, Иньчжоу ауданы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары, толымдаушылары пайдаланушының алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Тауар Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы";
- КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі".

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радио-электроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілді мерзім: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, "HANDS-FREE" құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жабдықтау (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу қағидаларын (бұйымның өзіне, оған байланысты бұйымдарға сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар көтерген ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған жарықшақтар, жарықтар, деформациялар, жаншылулар, жапырылулар және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттігі жоқ тұлғалардың бөгде модификация, рұқсатсыз жөндеу іздері болса. Егер ақау бұйым конструкциясы немесе схемасының өзгеруіне, өндіруші көздемеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи апаттар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Ақау бұйымның ішіне бөгде заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлардың енуінен, бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген агрессияшыл ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған болса.
- Бұйым (сериялық нөмірі) сәйкестендірілмеген немесе сәйкестендіруі болмаған жағдайда. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен туындаса; БЖ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбауына байланысты бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқтырған құпия сөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюдан пайда болса.
- Егер жұмыстың ақаулары қуат көзі, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедері ерекшеліктерінен және өзге ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көзі элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және ұқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен байланыста жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.



