

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

<i>Меры предосторожности</i>	1
<i>Рекомендации по работе с батареей</i>	5
<i>Схема устройства</i>	8
<i>Установка SIM и карты памяти</i>	9
<i>Клавиши</i> ..	10
<i>Функции меню</i> ..	12
<i>Дополнительная информация</i>	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данные меры предосторожности перед началом пользования телефоном, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых ситуациях.

Безопасное вождение

Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте гарнитуру «Hands-free» для важных звонков.

Выключайте телефон во время полета

Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета, поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.

Выключайте телефон в зоне взрывных работ

Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне взрывных работ.

Выключайте телефон в опасных зонах

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися и химическими веществами.

В больнице

Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.

Помехи

Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу устройства.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные обязательства продавца могут быть аннулированы.

Аксессуары и батарея

С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем аксессуары и батарея.

Среда использования

Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), например, около окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть влажной тряпкой из антистатической ткани.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без разрешения оператора.

Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за дополнительной информацией.

Примечания:

- Все скриншоты и изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, могут отличаться от реальности.
- Приведенные ниже инструкции так же могут отличаться от действительности в зависимости от установленной версии программного обеспечения на вашем телефоне.

Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером.

Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению

недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40) и очень низких (ниже -10) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений. Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В

случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры

может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.

Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.





ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от многих факторов (яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства



1. Фонарик
2. Разъём для наушников (3.5 мм)
3. Разговорный динамик
4. **Левая софт-клавиша**
5. **Правая софт-клавиша**
6. Клавиша **ОК** (вокруг - **клавиши навигации**)
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Цифровая клавиатура
10. Клавиша *
11. Клавиша #
12. Камера
13. Динамик

Установка SIM и карты памяти



Клавиши

Клавиша	Функции
<i>Клавиша вызова</i>	<i>Осуществляет вызов или принимает. Показывает историю вызовов в режиме ожидания.</i>
<i>Клавиша завершения вызова</i>	<i>Нажмите и удерживайте эту клавишу для включения/выключения телефона. Завершает или отклоняет входящий звонок. Возвращает в режим ожидания.</i>
<i>Левая софт-клавиша</i>	<i>Открывает окно набора в режиме ожидания.</i>
<i>Правая софт-клавиша</i>	<i>Открывает адресную книгу в режиме ожидания. Возвращает в предыдущее меню. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте эту клавишу для включения/выключения фонарика.</i>
<i>Клавиша ОК</i>	<i>В режиме ожидания открывает главное меню. После ввода номера, нажмите эту клавишу для просмотра опций.</i>
<i>Цифровая клавиатура</i>	<i>С их помощью можно вводить цифры, буквы или символы. Также можно открывать пронумерованные подменю.</i>
<i>*</i>	<i>Используется для переключения между *, +, (знаком паузы) P и (знаком</i>

	<p>ожидания) W.</p> <p><i>Нажмите для ввода символа при редактировании текста.</i></p>
#	<p><i>Нажмите для переключения режимов ввода при редактировании текста.</i></p> <p><i>Нажмите и удерживайте для перевода телефона в режим встречи, либо переключения обратно в стандартный режим.</i></p>
Клавиши навигации	<p><i>Для режима ожидания, Вы можете сами определять назначение навигационных клавиш. Находясь в меню, используйте клавиши вверх, вниз, влево, вправо для перемещения между пунктами меню.</i></p>

Функции меню

Телефонная книга	
<i>Добавить новый контакт</i>	<i>Для добавления нового контакта в телефонную книгу.</i>
<i>Просмотр</i>	<i>Для просмотра информации о контакте.</i>
<i>Отправить SMS-сообщение</i>	<i>Для отправки SMS или MMS контакту.</i>
<i>Изменить</i>	<i>Для редактирования выбранного контакта.</i>
<i>Удалить</i>	<i>Для удаления выбранного контакта.</i>
<i>Копировать</i>	<i>Для копирования контакта с SIM карты на телефон и наоборот</i>
<i>Выбрать несколько</i>	<i>Для выделения нескольких контактов для дальнейших действий.</i>
<i>Группы</i>	<i>Для добавления новой группы.</i>
<i>Настройки контактов</i>	<i>Содержит следующие пункты: Выбор места сохранения контактов, Память, Удалить все контакты.</i>

Журнал вызовов	
-Журнал вызовов	
<i>Для просмотра набранных, принятых, пропущенных звонков. Их можно удалить, посмотреть время разговора и значение GPRS счетчика.</i>	
-Настройки вызовов	
<i>Содержит следующие пункты: Черный список, Авто-дозвон, Отображение время разговора, Запись разговора, Звуковое оповещение, Автоответчик, Ответить SMS и Режим ответа.</i>	
Организер	
<i>Содержит в себе следующие пункты: Bluetooth, Календарь, Будильник, Мировое время, Калькулятор, Фонарик</i>	
Мультимедиа	
-Камера	<i>Для съемки изображений.</i>
-Аудиоплеер	<i>Для проигрывания музыки с внешнего носителя.</i>
-Видео-плеер	<i>Для проигрывания видеозаписей.</i>
-Изображения	<i>Для просмотра сохраненных изображений.</i>
-Запись видео	<i>Для записи видео.</i>
-Диктофон	<i>Для записи звука.</i>
-Радио	<i>Для прослушивания радиотрансляций.</i>
-Файлы	<i>Файловый менеджер</i>

Сообщения	
-Новое сообщение	Для создания нового сообщения.
-Входящие	Для просмотра принятых сообщений.
-Черновики	Для сохранения неотправленных сообщений, ожидающих редактирования.
-Исходящие	Для просмотра сообщений в процессе отправки, или неудачно отправленных.
-Отправленные	Для просмотра удачно отправленных сообщений.
-Сервисные сообщения	Сообщения сети отправляются Вашим поставщиком связи.
-Шаблоны SMS	Для просмотра и редактирования текстовых сообщений.
-Настройки SMS	Содержит настройки СМС, сервисных сообщений и диалогов.
Профили пользователя	
Для управления режимами телефона: Обычный, Без звука, Встреча, На улице.	
Игры	
Предлагает разнообразные встроенные игры.	
Настройки	
-Параметры двух SIM	
Только SIM1, Только SIM2, Две SIM одновременно	
-Настройки телефона	

<i>Содержит в себе следующие пункты: Дата и время, Включение/выключение по расписанию, Язык меню, Предпочитаемые методы ввода, Настройки экрана, Быстрое меню (настройки клавиш быстрого доступа), Автоматическое обновление времени.</i>	
<i>-Настройки безопасности</i>	
<i>Содержит в себе следующие настройки: PIN, PIN2, Защита приватности</i>	
<i>-Соединение</i>	
<i>Для просмотра и изменения настроек передачи данных.</i>	
<i>-Возврат к заводским настройкам</i>	
<i>Возвращает все настройки к начальным. Пароль по умолчанию: 1234</i>	
Службы	
<i>Интернет</i>	<i>Ваш телефон поддерживает беспроводной протокол передачи данных (WAP). Вы можете использовать различные WAP сервисы, такие как: новости, погода, информация о полетах и другие.</i>

Дополнительная информация

Производитель: Дайа Бэй Гуанхон Электроникс, Ко., Лтд. промзона реки Сян Шуй, Дайа Бэй, Хичжоу, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club