

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Рекомендуем сохранить данное Руководство и использовать его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

**Изготовитель:** Дунгуань Хуэйчэн Электроник Технолоджи КО., ЛТД  
Шицзи, промышленная зона Байхао, р-н. Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v. 1

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие, гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке, и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенные меры предосторожности перед началом использования устройства. Следуйте данным инструкциям во избежание повреждения Ваших цифровых устройств.

1. Устройство содержит встроенную литий-полимерную батарею. После первого использования, или если устройство не используется длительное время, зарядите его полностью.
2. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.
3. Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства.
4. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
5. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре.
6. Не погружайте устройство в воду, и не подвергайте воздействию влаги.
7. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
8. Храните устройство и весь его комплект вдали от детей.
9. Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
10. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
11. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут навредить устройству и Вашей безопасности.
12. Следуйте местным законодательствам, и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т.д., так как оно может вызвать помехи).

## УСЛОВНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА


Ёмкость: 8000 мА·ч



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

### Беспроводная зарядка цифровых устройств

- Положите портативный аккумулятор на плоскую устойчивую поверхность стороной с индикатором вверх.
- Положите на него заряжаемое устройство. Если устройство поддерживает данную функцию, зарядка начнется автоматически.




### Зарядка цифровых устройств

- Подключите один конец кабеля к порту на устройстве.
- Подключите второй конец кабеля к цифровому устройству.
- Когда зарядка цифрового устройства идет, горит голубой индикатор.
- Когда зарядка устройства завершена, индикатор гаснет

### Зарядка портативного аккумулятора

1. Используйте кабель microUSB для зарядки самого устройства от сети с помощью адаптера, либо от USB порта компьютера. Голубой индикатор показывает уровень оставшегося заряда.



2. При первом использовании после длительного покоя устройства, следует полностью зарядить его в течение примерно 6 часов. LED-подсветка будет гореть во время зарядки, и погаснет после ее завершения. Устройство оснащено детектором полного заряда батареи, что защищает батарею от чрезмерного заряда.

### Зарядка других устройств

Модель подходит для зарядки большинства цифровых средств связи, и имеет в комплекте набор различных насадок для большинства популярных моделей устройств. При подключении мобильных устройств, LED-индикатор будет включен, а по завершению зарядки, выключится.

**ВНИМАНИЕ:** Не заряжайте другие устройства, пока заряжаете портативный аккумулятор.



**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  
ПОРТАТИВНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ.

