


MPOW

DREAM • EXPLORE • INSPIRE

MPOW FLAME2


СПОРТИВНЫЕ
НАУШНИКИ




МОДЕЛЬ: ВН313А

Благодарим за покупку наушников Mpow Flame 2. В настоящем руководстве вы найдете инструкции по быстрой настройке и использованию Mpow Flame 2.

Комплектация



Схема



* Мультифункциональная кнопка

Сопряжение



01 L 1-2 сек.



02 L 5-6 сек.



< 1 мин.



01 Первое использование

1. Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне.
2. Включите наушники, и они автоматически перейдут в режим сопряжения.
Красный и синий светодиоды начнут поочередно мигать, и вы услышите голосовую подсказку "Pairing - Сопряжение"
3. На телефоне задайте поиск Bluetooth устройств и выберите "Mpow Flame 2" (при необходимости введите код "0000").
4. После успешного завершения сопряжения синий светодиод на наушниках начнет медленно мигать. Вы также услышите голосовую подсказку "Connected - Подключено".

02 Сопряжение со вторым устройством

1. В выключенном состоянии нажмите multifunctional (MF) кнопку и удерживайте 5-7 секунд. Не отпускайте кнопку, пока красный и синий светодиоды не начнут поочередно мигать, и вы не услышите голосовую подсказку "Pairing - Сопряжение"
2. Остальное происходит так же, как указано выше (с п. 3).

Включение/ Выключение


⌚ LED




Включить 1-2 сек. ☀️

Выключить 5-6 сек. 🌑


Воспроизведение / Пауза / Ответить на звонок /
Завершить звонок / Отклонить звонок



Регулировка громкости / Управление музыкой



Зарядка батареи



Предупреждение

1. Если наушники не будут использоваться в течение долгого времени, полностью зарядите их. Храните в прохладном сухом месте. В процессе хранения заряжайте наушники каждые 2 месяца.
2. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.